



Honda Jazz (Руководство по эксплуатации Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/honda/jazz/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей А (в моторном отсеке) расположен рядом с бачком тормозной жидкости; крышка открывается отжатием фиксаторов	—	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 574
Где находится блок	рядом с бачком тормозной жидкости (блок А, моторный отсек)	—	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 574
Где находится блок	моторный отсек (Engine Compartment Fuse Box)	—	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 574
Где находится блок	Расположен за панелью приборов	Блок предохранителей типа А (салон)	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 576
Где находится блок	за панелью приборов (Type А, блок предохранителей со стороны водителя)	—	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 577
Где находится блок	рулевая колонка (Type С, леворульный)	—	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 581
Где находится блок	Расположен возле рулевой колонки	Блок предохранителей типа С	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 581

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	за перчаточным ящиком (блок со стороны пассажира)	—	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 582
Где находится блок	Расположен за перчаточным ящиком	Блок предохранителей со стороны пассажира	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 582
Предохранитель	Battery Sensor — 7.5 A A	Блок А, предохранитель 15	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	UB ECU — 7.5 A A	Блок А, предохранитель 20	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	Back Up1 — 15 A A	Блок А, предохранитель 21 (SE/TREND с вариатором)	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	Back Up1 — 10 A A	Блок А, предохранитель 21 (кроме SE/TREND с вариатором)	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	Interior Light — 7.5 A A	Блок А, предохранитель 22	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	DC/DC 1 — 30 A A	Блок А, предохранитель 24	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	Back Up2 — 10 A A	Блок А, предохранитель 29 (SE/TREND с вариатором)	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	Back Up2 — 30 A A	Блок А, предохранитель 29 (кроме SE/TREND с вариатором)	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IGPS – 7.5 A A	Блок А, предохранитель 31	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	20 A – цепь Headlight Low Beam Main	Моторный отсек, блок А, №1	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	30 A – цепь Main Fan	Моторный отсек, блок А, №12	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	7.5 A – цепь MG Clutch	Моторный отсек, блок А, №14	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	7.5 A – цепь DRL	Моторный отсек, блок А, №17	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	10 A – цепь Horn	Моторный отсек, блок А, №18	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	15 A – цепь Front Fog Lights	Моторный отсек, блок А, №19	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	15 A – цепь Back Up1	Моторный отсек, блок А, №21 (SE/TREND с вариатором)	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	10 A – цепь Back Up1	Моторный отсек, блок А, №21 (кроме SE/TREND с вариатором)	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	10 A – цепь Back Up2	Моторный отсек, блок А, №29 (SE/TREND с вариатором)	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A — цепь Back Up2	Моторный отсек, блок А, №29 (кроме SE/TREND с вариатором)	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	10 A — цепь Hazard	Моторный отсек, блок А, №3	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	10 A — цепь Right Headlight Low Beam	Моторный отсек, блок А, №32	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	10 A — цепь Left Headlight Low Beam	Моторный отсек, блок А, №33	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	15 A — цепь DBW	Моторный отсек, блок А, №4	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	10 A — цепь Stop	Моторный отсек, блок А, №6	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	15 A — цепь IGP	Моторный отсек, блок А, №7	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	15 A — цепь IG Coil	Моторный отсек, блок А, №8	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 575
Предохранитель	RB Main 1 — 70 A A	Блок В (на АКБ), предохранитель b	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 576
Предохранитель	RB Main 2 — 80 A A	Блок В (на АКБ), предохранитель с	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 576

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	100 A — цепь Battery Main	Моторный отсек, блок В (на АКБ), а	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 576
Предохранитель	70 A — цепь RB Main 1	Моторный отсек, блок В (на АКБ), b	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 576
Предохранитель	80 A — цепь RB Main 2	Моторный отсек, блок В (на АКБ), c	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 576
Предохранитель	Rear Right Power Window — 20 A A	Блок Type A, предохранитель 11	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	Left Side Door Lock — 15 A A	Блок Type A, предохранитель 12	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	Right Side Door Lock — 15 A A	Блок Type A, предохранитель 13	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	SRS1 — 10 A A	Блок Type A, предохранитель 28	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	ACG — 10 A A	Блок Type A, предохранитель 30	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	Power Window — 10 A A	Блок Type A, предохранитель 31	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	SRS2 — 7.5 A A	Блок Type A, предохранитель 33	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Meter — 7.5 A A	Блок Туре А, предохранитель 34	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	ACC — 7.5 A A	Блок Туре А, предохранитель 37	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	Option — 10 A A	Блок Туре А, предохранитель 39	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	Right Side Door Unlock — 15 A A	Блок Туре А, предохранитель 5	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	10 A — цепь Rear Fog Light	Салон, блок А, №14	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	10 A — цепь Right Headlight High Beam	Салон, блок А, №15	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	15 A — цепь Washer	Салон, блок А, №22	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	7.5 A — цепь A/C	Салон, блок А, №24	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	7.5 A — цепь Daytime Running Lights	Салон, блок А, №25	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	10 A — цепь Left Headlight High Beam	Салон, блок А, №29	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A — цепь Fuel Pump	Салон, блок A, №32	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	20 A — цепь Front ACC Socket	Салон, блок A, №36	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	10 A — цепь Rear Wiper	Салон, блок A, №40	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	20 A — цепь Driver's Power Window	Салон, блок A, №8	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	20 A — цепь Passenger's Power Window	Салон, блок A, №9	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 578
Предохранитель	IG Main — 50 A A	Блок, предохранитель 1, IG Main (без системы бесключевого доступа)	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 580
Предохранитель	40 A — цепь ABS/VSA Motor	Моторный отсек, блок B (тип B), №1 — ABS/VSA Motor	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 580
Предохранитель	70 A — цепь EPS	Моторный отсек, блок B (тип B), №1 — EPS	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 580
Предохранитель	50 A (без системы бесключевого доступа) / 30 A (с системой бесключевого доступа) — цепь IG Main	Моторный отсек, блок B (тип B), №1 — IG Main	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 580
Предохранитель	20 A — цепь Centre Accessory Socket	Моторный отсек, блок B (тип B), №10	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 580

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A — цепь Rear Demister	Моторный отсек, блок В (тип В), №11	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 580
Предохранитель	30 A — цепь Heater	Моторный отсек, блок В (тип В), №3	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 580
Предохранитель	10 A — цепь Small Light	Моторный отсек, блок В (тип В), №9	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 580
Предохранитель	IG1-2 — 7.5 A A	Блок Type C, предохранитель 2	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 581
Предохранитель	IG1-1 — 7.5 A A	Блок Type C, предохранитель 6	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 581
Предохранитель	7.5 A — цепь IG1-2	Салон, блок типа C / со стороны пассажира, №2	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 581
Предохранитель	7.5 A — цепь Accessory	Салон, блок типа C / со стороны пассажира, №5	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 581
Предохранитель	7.5 A — цепь IG1-1	Салон, блок типа C / со стороны пассажира, №6	Руководство Honda Jazz (2018 (Honda Jazz 2018 (FIT, все модификации, лево- и праворульные))), стр. 581