



Hongqi E-HS9 (Руководство по эксплуатации Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hongqi/e-hs9/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	1,4 ± 0,05 л	E-HS9E02, E-HS9E03, E-HS9E04, задний редуктор	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 242
Масло в КПП, объём	0,64 ± 0,02 л	E-HS9E02, E-HS9E03, E-HS9E04, передний редуктор	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 242
Масло в КПП, объём	1,4 ± 0,05 л (задний)	редуктор задний, E-HS9E02/E-HS9E03/E-HS9E04	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 242
Масло в КПП, объём	0,64 ± 0,02 л (передний)	редуктор передний, E-HS9E02/E-HS9E03/E-HS9E04	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 242
Масло в КПП, объём	0,64 ± 0,02 л (передний/задний)	редуктор, E-HS9E01	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 242
Масло в КПП, тип	CASTROL BOT350 M3	E-HS9E01	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 242
Масло в КПП, тип	CASTROL BOT350 M3	E-HS9E02, E-HS9E03, E-HS9E04	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 242
Масло в КПП, тип	CASTROL BOT350 M3	редуктор	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 242
Антифриз, объём системы	8 л	E-HS9E01, охлаждающая жидкость двигателя	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 241
Антифриз, объём системы	10,5 л	E-HS9E01, система охлаждения аккумуляторной батареи	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 241
Антифриз, объём системы	8 л	E-HS9E02, E-HS9E03, двигатель	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 241
Антифриз, объём системы	12,5 л	E-HS9E02, E-HS9E03, система аккумуляторной батареи	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 241

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	8 л	E-HS9E02/E-HS9E03, охлаждающая жидкость двигателя	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 241
Антифриз, объём системы	12,5 л	E-HS9E02/E-HS9E03, система охлаждения аккумуляторной батареи	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 241
Антифриз, объём системы	8 л	E-HS9E04, охлаждающая жидкость двигателя	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 241
Антифриз, объём системы	14 л	E-HS9E04, система охлаждения аккумуляторной батареи	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 241
Антифриз, тип	G30-91	E-HS9E01	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 241
Антифриз, тип	G30-91	E-HS9E02, E-HS9E03	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 241
Антифриз, тип	G30-91	E-HS9E02/E-HS9E03	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 241
Антифриз, тип	G30-91	E-HS9E04	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 241
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 242
Тормозная жидкость, объём	0,83 ± 0,01 л	—	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 242
Размер шин	265/45 R21 108W XL; 275/40 R22 107W XL	—	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243
Размер шин	265/45 R21 108W XL	—	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243
Размер шин	275/40 R22 107W XL	—	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243
Размер дисков	21×9J; 22×9.5J	—	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243
Размер дисков	21×9J	—	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	22×9.5J	—	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243
Давление в шинах, перед	240 (2,4) бар	3 чел.	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243
Давление в шинах, перед	240 (2,4); 280 (2,8) бар	3 чел., 240 кПа (2,4 бар); ECO/полная нагрузка 280 кПа (2,8 бар)	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243
Давление в шинах, перед	240 (2,4) бар	Полная нагрузка	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243
Давление в шинах, зад	270 (2,7) бар	3 чел.	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243
Давление в шинах, зад	270 (2,7); 280 (2,8) бар	3 чел., 270 кПа (2,7 бар); ECO/полная нагрузка 280 кПа (2,8 бар)	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243
Давление в шинах, зад	280 (2,8) бар	ECO	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243
Давление в шинах, зад	270 (2,7) бар	Полная нагрузка	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243
Момент затяжки колёс	(160 ± 10) Н·м	—	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 243
АКБ, ёмкость	45 А·ч А·ч	АКБ 12 В, необслуживаемая	Руководство Hongqi E-HS9 (2020-2026 (E-HS9)), стр. 242