Hongqi H9 (Руководство по эксплуатации Hongqi H9 (unknown (H9))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/hongqi/h9/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Моторный отсек (тип A)	—	Руководство Hongqi H9 (unknown (H9)), стр. 406
Где находится блок	Моторный отсек (тип B)	—	Руководство Hongqi H9 (unknown (H9)), стр. 406
Где находится блок	Приборная панель со стороны водителя	—	Руководство Hongqi H9 (unknown (H9)), стр. 407
Где находится блок	Декоративная панель правого переднего дверного проема	—	Руководство Hongqi H9 (unknown (H9)), стр. 407
Где находится блок	Багажник (тип A)	—	Руководство Hongqi H9 (unknown (H9)), стр. 407