Huanghai N7 (Руководство по эксплуатации Huanghai N7 (2024 (N7))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 19.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/huanghai/n7/

	Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[ ]	Замена масла, интервал	10.000 км	двигатель 4K22D4T, общие условия эксплуатации	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 114
[ ]	Замена масла, интервал	5.000 км	двигатель 4K22D4T, сильные холода	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 114
[ ]	Замена масла, мес	12 месяцев	двигатель 4K22D4T, общие условия эксплуатации	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 114
[ ]	Тормозная жидкость, замена	каждые два года или 40 000 км пробега	—	Руководство Huanghai N7 (2024 (N7)), стр. 118