



Hyundai Avante (Руководство по эксплуатации Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/avante/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Два (или три) монтажных блока: один на панели со стороны водителя, другой в моторном отсеке рядом с АКБ	—	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 391
Где находится блок	рядом с аккумулятором	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 391
Где находится блок	панель со стороны водителя	блок предохранителей в салоне	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 391
Где находится блок	Моторный отсек — главный блок предохранителей (PCB Block)	Двигатель Nu 2.0 MPI	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406
Где находится блок	Моторный отсек — главный блок предохранителей (PCB Block)	Двигатель U II 1.6 TCI	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 407
Предохранитель	7.5A — Instrument Cluster, A/C Control Module	A/BAG IND, монтажный блок панели прибор	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 398
Предохранитель	10A — Instrument Cluster	CLUSTER, монтажный блок панели прибор	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 398
Предохранитель	20A — Door Lock Relay, Door Unlock Relay	DR LOCK, монтажный блок панели прибор	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 398
Предохранитель	7.5A — MDPS Unit	MDPS1, монтажный блок панели прибор	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 398

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — Audio, A/V & Navigation Head Unit	MULTI MEDIA, монтажный блок панели прибор	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 398
Предохранитель	25A — Wiper Motor, PCM Block (Front Wiper (Low) Relay)	WIPER1, монтажный блок панели прибор	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 398
Предохранитель	7.5 A — E/R Junction Block (RLY.12), ионизатор, блок управления климат-контролем A	панель приборов, A/CON1	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 398
Предохранитель	7.5 A — наружная ручка смарт-ключа водителя/пассажира A	панель приборов, MODULE1	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 398
Предохранитель	7.5 A — блок управления вентиляцией передних сидений, мотор люка, электрохромное зеркало A	панель приборов, MODULE7	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 398
Предохранитель	7.5 A — модуль иммобилайзера, блок управления смарт-ключом A	панель приборов, BUTTON START3	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 399
Предохранитель	10 A — BCM, блок управления климат-контролем, комбинация приборов, блок реле ICM (реле складывания/разворачивания наружных зеркал) A	панель приборов, MEMORY1	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 399
Предохранитель	10 A — выключатель стоп-сигнала, BCM, переключатель спортивного режима A	панель приборов, MODULE3	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 399
Предохранитель	10 A — выключатели на панели, индикатор рычага АКП, A/V и головное устройство навигации, блок управления климат-контролем, консольные переключатели LH/RH, актуаторы корректора фар LH/RH, блок управления вентиляцией передних сидений	панель приборов, MODULE5	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 399

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5 A — блок управления смарт-ключом, BCM A	панель приборов, MODULE6	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 399
Предохранитель	25A — PCB Block (Fuse : F9, F10B, F12, F13) E/R Junction Block (RLY.13A)	IG1, монтажный блок панели прибор	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 400
Предохранитель	30A — Driver Seat Manual Switch	P/SEAT DRV, монтажный блок панели прибор	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 400
Предохранитель	25A — Power Window RH Rley Driver Safety Power Window Module (RHD)	P/WDW RH, монтажный блок панели прибор	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 400
Предохранитель	7.5 A — блок управления смарт-ключом, модуль иммобилайзера A	панель приборов, BUTTON START2	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 400
Предохранитель	10 A — зуммер системы парковки, BCM A	панель приборов, MODULE4	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 400
Предохранитель	10A — ECM/PCM, A/C Control Module	A/CON2, монтажный блок панели прибор	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 401
Предохранитель	15A — Smart Key Control Module	BUTTON START1, монтажный блок панели прибор	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 401
Предохранитель	10 A — разъём зарядки USB, блок управления смарт-ключом, BCM, аудио, A/V и головное устройство навигации, переключатель наружных зеркал, усилитель, E/R Junction Block (RLY.14) A	панель приборов, MODULE2	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 401
Предохранитель	7.5 A — реле охранной сигнализации, датчик диапазона КПП, замок зажигания и выключатель сцепления, блок управления смарт-ключом, ECM/PCM, E/R Junction Block (RLY.4) A	панель приборов, START	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 401

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	60A — PCB Block (Fuse : F8, F14, F15, F16, Engine Control Relay)	BATT5, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 404
Предохранитель	50A — RLY.9, RLY.2 (Diesel)	COOLING FAN1, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 404
Предохранитель	80A — Glow Relay Unit	GLOW, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 404
Предохранитель	150A — Fuse : F28, F29, F30, F31, F34	MAIN, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 404
Предохранитель	80A — MDPS Unit	MDPS1, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 404
Предохранитель	60 A — блок Smart Junction Block (предохранители: F36, ARISU) A	моторный отсек, BATT2	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 404
Предохранитель	60 A — блок Smart Junction Block (предохранители: ARISU, IPS) A	моторный отсек, BATT3	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 404
Предохранитель	50 A — блок Smart Junction Block (предохранители: F20, F26, F27, F33, F34, F35, F41) A	моторный отсек, BATT4	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 404
Предохранитель	40 A — замок зажигания, E/R Junction Block (RLY.3, RLY.8) A	моторный отсек, IG1	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 404
Предохранитель	40 A — замок зажигания, E/R Junction Block (RLY.4, RLY.6) A	моторный отсек, IG2	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 404
Предохранитель	40A	Моторный отсек, главный блок: ABS1	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 405
Предохранитель	30A	Моторный отсек, главный блок: ABS2	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 405

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A	Моторный отсек, главный блок: POWER	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 405
Предохранитель	20A	Моторный отсек, главный блок: POWER OUTLET3	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 405
Предохранитель	40 A – Smart Junction Block (устройство автоснижения тока утечки, предохранители: F10, F12, F21, F29, F38) A	моторный отсек, BATT1	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 405
Предохранитель	40 A – RLY.9, RLY.2 (бензин) A	моторный отсек, COOLING FAN2	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 405
Предохранитель	20 A – розетка питания A	моторный отсек, POWER OUTLET2	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 405
Предохранитель	15 A – TCM A	моторный отсек, TCU1	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 405
Предохранитель	15A	Двигатель Nu 2.0 MPI, блок предохранителей в моторном отсеке (PCB Block), предохранитель SNSR4	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406
Предохранитель	10A	Моторный отсек, PCB-блок (Nu 2.0 MPI): ABS3	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406
Предохранитель	20A	Моторный отсек, PCB-блок (Nu 2.0 MPI): ECU1	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406
Предохранитель	10A	Моторный отсек, PCB-блок (Nu 2.0 MPI): ECU2	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406
Предохранитель	15A	Моторный отсек, PCB-блок (Nu 2.0 MPI): ECU3	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406
Предохранитель	15A	Моторный отсек, PCB-блок (Nu 2.0 MPI): ECU4	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	Моторный отсек, PCB-блок (Nu 2.0 MPI): ECU5	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406
Предохранитель	20A	Моторный отсек, PCB-блок (Nu 2.0 MPI): IGN.	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406
Предохранитель	15A	Моторный отсек, PCB-блок (Nu 2.0 MPI): INJ.	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406
Предохранитель	15A	Моторный отсек, PCB-блок (Nu 2.0 MPI): SNSR1	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406
Предохранитель	10A	Моторный отсек, PCB-блок (Nu 2.0 MPI): SNSR2	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406
Предохранитель	10A	Моторный отсек, PCB-блок (Nu 2.0 MPI): SNSR3	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406
Предохранитель	15A	Моторный отсек, PCB-блок (Nu 2.0 MPI): TCU2	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 406
Предохранитель	10A	Двигатель U11 1.6 TCI, блок предохранителей в моторном отсеке (PCB Block), предохранитель ECU2	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 407
Предохранитель	10A	Моторный отсек, PCB-блок (U11 1.6 TCI): ABS3	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 407
Предохранитель	20A	Моторный отсек, PCB-блок (U11 1.6 TCI): ECU1	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 407
Предохранитель	10A	Моторный отсек, PCB-блок (U11 1.6 TCI): ECU5	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 407
Предохранитель	20A	Моторный отсек, PCB-блок (U11 1.6 TCI): HORN	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 407

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	Моторный отсек, PCB-блок (UII 1.6 TCI): INJ.	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 407
Предохранитель	15A	Моторный отсек, PCB-блок (UII 1.6 TCI): SNSR1	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 407
Предохранитель	10A	Моторный отсек, PCB-блок (UII 1.6 TCI): SNSR2	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 407
Предохранитель	10A	Моторный отсек, PCB-блок (UII 1.6 TCI): SNSR3	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 407
Предохранитель	15A	Моторный отсек, PCB-блок (UII 1.6 TCI): SNSR4	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 407
Предохранитель	15A	Моторный отсек, PCB-блок (UII 1.6 TCI): TCU2	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 407
Предохранитель	15A	Моторный отсек, PCB-блок (UII 1.6 TCI): ECU3	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 408
Предохранитель	15A	Моторный отсек, PCB-блок (UII 1.6 TCI): ECU4	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 408
Реле	GLOW Relay (D4FB) (тип MINI)	RLY.10, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	BLOWER Relay (тип MICRO)	RLY.12, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	реле вентилятора отопителя (BLOWER), тип MICRO	RLY.12, моторный отсек	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	POWER OUTLET Relay (D4FB) (тип MICRO)	RLY.14, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	COOLING FAN2 Relay (тип MICRO)	RLY.2, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	реле вентилятора охлаждения 2 (COOLING FAN2), тип MICRO	RLY.2, моторный отсек	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	реле PDM #3 (IG1), тип MICRO	RLY.3, моторный отсек	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	START #1 Relay (тип MICRO)	RLY.4, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	реле стартера #1 (START #1), тип MICRO	RLY.4, моторный отсек	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	REAR HEATED Relay (тип MICRO)	RLY.5, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	реле обогрева заднего стекла (REAR HEATED), тип MICRO	RLY.5, моторный отсек	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	реле PDM #4 (IG2), тип MICRO	RLY.6, моторный отсек	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	реле звукового сигнала охранной сигнализации (B/ALARM HORN), тип MICRO	RLY.7, моторный отсек	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	реле PDM #2 (ACC), тип MICRO	RLY.8, моторный отсек	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	COOLING FAN1 Relay (тип MINI)	RLY.9, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403
Реле	реле вентилятора охлаждения 1 (COOLING FAN1), тип MINI	RLY.9, моторный отсек	Руководство Hyundai Avante (2016 (All New Elantra (Avante AD))), стр. 403