



Hyundai Grandeur (Руководство по эксплуатации Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/grandeur/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке	панель в моторном отсеке	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 458
Где находится блок	на кронштейне панели на стороне водителя	панель в салоне	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 458
Предохранитель	20A — - A	F3 (SPARE 1), панель предохранителей на приборной панели	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 464
Предохранитель	7.5A — блок иммобилайзера, блок управления электронного ключа	Приборная панель, F1	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 464
Предохранитель	7.5A — комбинация приборов	Приборная панель, F2 (IND)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 464
Предохранитель	10A — усилитель, блок монитора обзора, лампа MAP, передний монитор, аудиовизуальное головное устройство с навигацией и др.	Приборная панель, F4 (AUDIO)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 464
Предохранитель	7.5A — блок управления ABS/ESP, датчик угла поворота рулевой колонки, обогреватели сидений, блок управления кондиционером и др.	Приборная панель, F5 (MODULE 2)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 464
Предохранитель	10A — переключатели сидений, блок двери водителя/пассажира, радар интелл. круиз-контроля, блок контроля давления в шинах и др.	Приборная панель, F6 (MODULE 1)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 464
Предохранитель	10A — наружное зеркало с электроприводом водителя/пассажира, блок управления кондиционером	Приборная панель, F7	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 464

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A — розетка в центральном лотке, задняя розетка № 2, задний переключатель аудиосистемы	Приборная панель, F9	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 464
Предохранитель	20A — Блок реле и предохранителей моторного отсека (F11, F12, F13) A	F14, панель предохранителей на приборной панели	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 465
Предохранитель	20A — - A	F15 (ЗАПАСНОЙ 2), панель предохранителей на приборной панели	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 465
Предохранитель	15A — блок управления SRS, блок управления кондиционером	Приборная панель, F10	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 465
Предохранитель	7.5A — панорамный люк, комбинация приборов, датчик дождя, блок реле ICM (реле омывателя фар) и др.	Приборная панель, F11	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 465
Предохранитель	7.5A — блок управления кондиционером, блок массажного устройства сиденья водителя, ионизатор воздуха и др.	Приборная панель, F12	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 465
Предохранитель	10A — обогреватель рулевого колеса	Приборная панель, F13 (РУЛ. КОЛ.)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 465
Предохранитель	20A — блок реле и предохранителей моторного отсека (F11, F12, F13)	Приборная панель, F14 (ЗАЖ 1)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 465
Предохранитель	10A — переключатель электропривода сиденья водителя, блок управления кондиционером, блок контроля давления в шинах и др.	Приборная панель, F16 (ПАМЯТЬ 1)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 465
Предохранитель	10A — лампы освещения салона, плафон багажника, лампы дверей и подсветки	Приборная панель, F17 (САЛОН)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 465
Предохранитель	25A — Электродвигатель очистителя ветрового стекла, блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 8, 11, 12) A	F18, панель предохранителей на приборной панели	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 466

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20А — Блок реле правого сиденья с электроприводом, ограничительный переключатель наклона сиденья пассажира А	F24, панель предохранителей на приборной панели	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 466
Предохранитель	10А — блок иммобилайзера, блок упр. эл. ключа, переключатель стоп-сигнала, переключатель кнопки пуска и останова	Приборная панель, F19 (СТОП-СИГН.)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 466
Предохранитель	15А — блок реле ICM (реле задней противотуманной фары)	Приборная панель, F20	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 466
Предохранитель	7.5А — радиочастотный приемник	Приборная панель, F21	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 466
Предохранитель	10А — передний монитор, аудиосистема, головное устройство системы кондиционирования и навигации	Приборная панель, F22 (МУЛЬТИМЕДИА)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 466
Предохранитель	7.5А — переключатель диапазонов селектора, БУТ, блок реле ICM (реле звуковой охранной сигнализации)	Приборная панель, F23	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 466
Предохранитель	20А — блок реле правого сиденья с электроприводом, ограничительный переключатель наклона сиденья пассажира	Приборная панель, F24 (ПАМЯТЬ 2)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 466
Предохранитель	20А — панорамный люк в крыше	Приборная панель, F25	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 466
Предохранитель	10А — реле крышки багажника, крышка люка наливной горловины топливного бака и переключатель крышки багажника	Приборная панель, F26	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 466
Предохранитель	20А — обогреватель заднего левого/правого сиденья	Приборная панель, F27	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 466
Предохранитель	10А — массажный блок сиденья водителя	Приборная панель, F28	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 466

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A — УСИЛ. А	F30 (УСИЛ.), панель предохранителей на приборной панели	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 467
Предохранитель	25A — - А	F31 (ЗАПАСНОЙ 5), панель предохранителей на приборной панели	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 467
Предохранитель	25A — - А	F33 (ЗАПАСНОЙ 4), панель предохранителей на приборной панели	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 467
Предохранитель	25A — блок окна водителя с сервоприводом стекла с защитой от защемления, переключатель окна задней левой двери	Приборная панель, F29	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 467
Предохранитель	25A — блок окна пассажира с сервоприводом стекла с защитой от защемления, переключатель окна задней правой двери	Приборная панель, F32	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 467
Предохранитель	25A — блок управления эл. ключа	Приборная панель, F34 (ЭЛ. КЛЮЧ 1)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 467
Предохранитель	15A — соленоид ключа, переключатель спортивного режима, блок телескопической колонки и наклона рулевого колеса	Приборная панель, F35 (РУКОЯТКА)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 467
Предохранитель	20A — блок обогревателя сиденья водителя/пассажира, блок управления климат-контроля сидений	Приборная панель, F36	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 467
Предохранитель	20A — реле блокировки/разблокировки и двери	Приборная панель, F37	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 467
Предохранитель	60A	Блок реле и предохранителей моторного отсека, многофункциональный предохранитель F1	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 468
Предохранитель	60A	Блок реле и предохранителей моторного отсека, многофункциональный предохранитель F2	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 468
Предохранитель	40A	Блок реле и предохранителей моторного отсека, многофункциональный предохранитель F3	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 468

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40А	Блок реле и предохранителей моторного отсека, многофункциональный предохранитель F5	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 468
Предохранитель	40А	Блок реле и предохранителей моторного отсека, многофункциональный предохранитель F6	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 468
Предохранитель	60А	Блок реле и предохранителей моторного отсека, многофункциональный предохранитель F7	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 468
Предохранитель	60А — интелл. комм. блок (F20/F25/F28/F35, IPS 1, IPS 2, AR ISU-LT 1)	Многофункциональный предохранитель, F1	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 468
Предохранитель	60А — интелл. комм. блок (F26/F29/F32/F36)	Многофункциональный предохранитель, F2	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 468
Предохранитель	40А — блок управления ESP, блок управления ABS	Многофункциональный предохранитель, F4	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 468
Предохранитель	40А — реле 1 (реле ОБ.3/СТЕК.)	Многофункциональный предохранитель, F5	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 468
Предохранитель	40А — реле 14 (реле вентилятора)	Многофункциональный предохранитель, F6	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 468
Предохранитель	60А — интелл. коммутаторный блок (F19/F24/F27/F30, IPS 3, IPS 4, AR ISU-LT 2)	Многофункциональный предохранитель, F7	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 468
Предохранитель	80А — (без описания компонента)	Многофункциональный предохранитель, F8	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 468
Предохранитель	15А — переключатель диапазонов АКПП	Блок предохранителей, F11	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 469
Предохранитель	10А — РСМ	Блок предохранителей, F12	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 469
Предохранитель	30А — электронный модуль стояночного тормоза	Блок предохранителей, F15 (ЭЛ. СТ. ТОРМ. 2)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 469
Предохранитель	30А — электронный модуль стояночного тормоза	Блок предохранителей, F17 (ЭЛ. СТ. ТОРМ. 1)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 469

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A — блок EMS (предохранитель F36/F37/F38/F39)	Блок предохранителей, F18	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 469
Предохранитель	40A — блок управления ESP, блок управления ABS	Блок предохранителей, F19	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 469
Предохранитель	10A — блок упр. кондиц.	Блок предохранителей, F9	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 469
Предохранитель	10A	Блок реле и предохранителей моторного отсека, предохранитель F10	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 469
Предохранитель	25A	Блок реле и предохранителей моторного отсека, предохранитель F14	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 469
Предохранитель	30A	Блок реле и предохранителей моторного отсека, предохранитель F15	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 469
Предохранитель	40A	Блок реле и предохранителей моторного отсека, предохранитель F16	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 469
Предохранитель	30A	Блок реле и предохранителей моторного отсека, предохранитель F17	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 469
Предохранитель	40A	Блок реле и предохранителей моторного отсека, предохранитель F18	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 469
Предохранитель	50A — реле 3 (реле вен. конд. (выс.)), реле 4 (реле вен. конд. (низк.))	Блок предохранителей, F20	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 470
Предохранитель	20A — многофункциональный диагностический разъем	Блок предохранителей, F22 (ДИАГНОСТИКА)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 470
Предохранитель	25A — реле 13 (реле розетки питания)	Блок предохранителей, F23 (РОЗЕТКА ПИТАНИЯ)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 470
Предохранитель	10A — датчик АКБ	Блок предохранителей, F24	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 470
Предохранитель	10A — интелл. радар круиз-контроля	Блок предохранителей, F25	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 470
Предохранитель	15A — реле 6 (реле стоп-сигнала), реле стоп-сигнала	Блок предохранителей, F26 (СТОП-СИГН.)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 470

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20А — реле 7 (реле обогревателя стекла)	Блок предохранителей, F27	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 470
Предохранитель	20А — блок реле ICM (реле омывателя фар)	Блок предохранителей, F28	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 470
Предохранитель	30А — ограничительный переключатель спинки сиденья водителя (без массажа), блок IMS водителя, блок реле левого сиденья	Блок предохранителей, F29	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 470
Предохранитель	50А	Блок реле и предохранителей моторного отсека, предохранитель F20	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 470
Предохранитель	25А	Блок реле и предохранителей моторного отсека, предохранитель F23	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 470
Предохранитель	15А	Блок реле и предохранителей моторного отсека, предохранитель F26	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 470
Предохранитель	40А	Блок реле и предохранителей моторного отсека, предохранитель F30	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 470
Предохранитель	20А	Главный предохранитель (2.4L), F31	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	20А — катушки зажигания #1-4, конденсатор	Главный предохранитель (2.4L), F31 (КАТ. ЗАЖ.)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	10А — датчик положения распред. вала #1/#2, гидравлический клапан #1/#2, реле вен. конд. (выс.)	Главный предохранитель (2.4L), F32	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	10А	Главный предохранитель (2.4L), F32	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	10А	Главный предохранитель (2.4L), F33	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	10А	Главный предохранитель (2.4L), F34	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	10А — блок EMS (реле 1: реле топливного насоса), инжекторы #1-4	Главный предохранитель (2.4L), F34 (ФОРСУНКА)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — датчик положения колен. вала, датчик кислорода (верхн./нижн.), электромагн. клапан прод. адсорб., PCM	Главный предохранитель (2.4L), F35	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	15A — PCM	Главный предохранитель (2.4L), F36	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	20A	Главный предохранитель (2.4L), F37	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	20A — блок EMS (реле 1: реле топливного насоса)	Главный предохранитель (2.4L), F37 (ТОПЛ. НАСОС)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	15A — блок EMS (реле 2: реле звукового сигнала), блок реле ICM (реле звуковой охранной сигнализации)	Главный предохранитель (2.4L), F38	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	15A	Главный предохранитель (2.4L), F38	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	30A — блок EMS (реле 3: реле управления двигателем)	Главный предохранитель (2.4L), F39	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	30A	Главный предохранитель (2.4L), F39	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 471
Предохранитель	20A	Главный предохранитель (3.0L), F31	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	20A — катушки зажигания #1-6, конденсатор #1/#2	Главный предохранитель (3.0L), F31 (КАТ. ЗАЖ.)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	10A — датчик положения р/вала #1-4, реле вен. конд. (выс.)	Главный предохранитель (3.0L), F32	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	10A	Главный предохранитель (3.0L), F32	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	10A	Главный предохранитель (3.0L), F33	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	10A	Главный предохранитель (3.0L), F34	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A — блок EMS (реле 1: реле топливного насоса), инжектор #1-6	Главный предохранитель (3.0L), F34 (ФОРСУНКА)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	15A — датчик кислорода #1-4, электронный клапан прод. абсорб., электромагнитный клапан с переменным усилием на впуске, PCM	Главный предохранитель (3.0L), F35	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	15A	Главный предохранитель (3.0L), F35	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	15A — PCM	Главный предохранитель (3.0L), F36	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	20A	Главный предохранитель (3.0L), F37	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	20A — блок EMS (реле 1: реле топливного насоса)	Главный предохранитель (3.0L), F37 (ТОПЛ. НАСОС)	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	15A — блок EMS (реле 2: реле звукового сигнала), блок реле ICM (реле звуковой охранной сигнализации)	Главный предохранитель (3.0L), F38	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	15A	Главный предохранитель (3.0L), F38	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	30A — блок EMS (реле 3: реле управления двигателем)	Главный предохранитель (3.0L), F39	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472
Предохранитель	30A	Главный предохранитель (3.0L), F39	Руководство Hyundai Grandeur (2011 (Hyundai Grandeur)), стр. 472