



Hyundai i30 (Руководство по эксплуатации Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/i30/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Одна располагается под панелью со стороны водителя, остальные - в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 755
Где находится блок	Блок предохранителей со стороны водителя; панель плавких предохранителей и реле — в отсеке двигателя. На внутренней стороне крышки блока реле и предохранителей находится этикетка с названиями и номиналом предохранителей.	—	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 767
Где находится блок	С внутренней стороны крышки блока реле и предохранителей находится этикетка с указанием названий предохранителей и их номинала	—	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 782
Предохранитель	7,5A	F1, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 762
Предохранитель	7,5A	F2, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 762
Предохранитель	20A	F3, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 762
Предохранитель	10A	F4, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 762
Предохранитель	25A	F5, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 762
Предохранитель	15A	F6, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 762

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A	F7, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 762
Предохранитель	7,5A	F10, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 763
Предохранитель	7,5A	F11, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 763
Предохранитель	20A	F12, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 763
Предохранитель	7,5A	F13, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 763
Предохранитель	7,5A	F14, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 763
Предохранитель	10A	F16, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 763
Предохранитель	25A	F8, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 763
Предохранитель	7,5A	F19, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 764
Предохранитель	7,5A	F20, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 764
Предохранитель	7,5A	F21, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 764
Предохранитель	7,5A	F22, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 764
Предохранитель	7,5A	F23, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 764
Предохранитель	7,5A	F24, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 764
Предохранитель	7,5A	F25, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 764

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5A	F26, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 765
Предохранитель	20A	F27, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 765
Предохранитель	10A	F29, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 765
Предохранитель	20A	F30, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 765
Предохранитель	15A	F35, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 766
Предохранитель	25A	F36, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 766
Предохранитель	10A	F37, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 766
Предохранитель	15A	F38, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 766
Предохранитель	10A	F39, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 766
Предохранитель	15A	F40, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 766
Предохранитель	10A	F42, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 766
Предохранитель	20A	F43, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 766
Предохранитель	15A	F45, блок предохранителей со стороны водителя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 766
Предохранитель	150A	F1, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 769
Предохранитель	80A	F2, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 769

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	60A	F3, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 769
Предохранитель	60A	F4, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 769
Предохранитель	60A	F5, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 769
Предохранитель	60A	F6, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 769
Предохранитель	40A	F8, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 769
Предохранитель	40A	F9, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 769
Предохранитель	60A	Блок в отсеке двигателя, F7, бензиновый двигатель	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 769
Предохранитель	50A	Блок в отсеке двигателя, F7, дизельный двигатель	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 769
Предохранитель	40A	F10, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 770
Предохранитель	40A	F11, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 770
Предохранитель	80A	F12, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 770
Предохранитель	30A	F16, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 770
Предохранитель	20A	F17, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 770
Предохранитель	20A	F18, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 770
Предохранитель	15A	F20, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 770

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50A	Блок в отсеке двигателя, F13	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 770
Предохранитель	50A	Блок в отсеке двигателя, F14	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 770
Предохранитель	50A	Блок в отсеке двигателя, F15	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 770
Предохранитель	20A	F21, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 771
Предохранитель	20A	F22, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 771
Предохранитель	40A	F23, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 771
Предохранитель	40A	F24, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 771
Предохранитель	40A	F25, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 771
Предохранитель	40A	F26, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 771
Предохранитель	10A	F27, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 771
Предохранитель	40A	F29, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 771
Предохранитель	30A	F30, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 771
Предохранитель	40A	F33, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 771
Предохранитель	10A	F34, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 771
Предохранитель	10A	F37, панель предохранителей в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI / 1,4 T-GDI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	F38, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	20A	F39, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	15A	F41, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	20A	F42, панель предохранителей в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	15A	F43, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	10A	F44, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	10A	F45, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	15A	F46, панель предохранителей в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	10A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI, F37	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	10A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI, F38	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	20A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI, F39	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	15A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI, F40	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	15A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI, F41	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	15A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI, F43	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	10A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI, F44	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI, F45	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 772
Предохранитель	10A	F47, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 773
Предохранитель	15A	F48, панель предохранителей в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 773
Предохранитель	10A	F49, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 773
Предохранитель	15A	F50, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 773
Предохранитель	25A	F51, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 773
Предохранитель	15A	F52, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 773
Предохранитель	10A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI, F47	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 773
Предохранитель	10A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI, F49	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 773
Предохранитель	15A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI, F50	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 773
Предохранитель	25A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI, F51	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 773
Предохранитель	15A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,0 T-GDI, F52	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 773
Предохранитель	20A	F42, панель предохранителей в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI / 1,4 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 774
Предохранитель	15A	F46, панель предохранителей в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 774
Предохранитель	10A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI, F38	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 774

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI, F39	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 774
Предохранитель	15A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI, F41	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 774
Предохранитель	15A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI, F43	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 774
Предохранитель	10A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI, F44	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 774
Предохранитель	10A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI, F45	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 774
Предохранитель	10A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI, F47	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 775
Предохранитель	15A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI, F48	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 775
Предохранитель	10A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI, F49	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 775
Предохранитель	15A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI, F50	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 775
Предохранитель	25A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI, F51	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 775
Предохранитель	15A	Блок в отсеке двигателя, Карра 1,4 T-GDI, F52	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 775
Предохранитель	10A	F37, панель предохранителей в отсеке двигателя, Карра 1,4 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 776
Предохранитель	15A	F40, панель предохранителей в отсеке двигателя, Карра 1,4 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 776
Предохранитель	10A — Датчик положения распределительного вала No. 1/No. 2, электромагнитный клапан управления продувкой, регулятор масла No. 1/No. 2 и др.	F37, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 778

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A — ECM/PCM	F38, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 778
Предохранитель	20A — ECM/PCM	F39, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 778
Предохранитель	15A — Форсунка No. 1/2/3/4	F40, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 778
Предохранитель	15A — Кислородный датчик (верх), кислородный датчик (низ)	F41, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 778
Предохранитель	20A — Катушка зажигания No. 1/No. 2/No. 3/No. 4, конденсатор	F42, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 778
Предохранитель	15A — ECM/PCM	F43, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 778
Предохранитель	10A — Кондиционер	F44, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 778
Предохранитель	10A — ECM/PCM	F45, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 778
Предохранитель	15A	Блок в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI, F40	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 778
Предохранитель	20A	Блок в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI, F42	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 778
Предохранитель	10A — Блок управления ABS/ESP, многофункциональный диагностический разъем	F47, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 779
Предохранитель	15A — Переключатель диапазонов КПП, распределительная коробка моторного отсека (предохранитель: F34)	F48, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 779
Предохранитель	10A — Распределительная коробка моторного отсека (реле 7)	F49, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 779
Предохранитель	15A — ECM/PCM	F50, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 779

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A — Реле стеклоочистителя	F51, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 779
Предохранитель	15A — Реле клаксона	F52, панель предохранителей в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 779
Предохранитель	15A	Блок в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI, F48	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 779
Предохранитель	10A	Блок в отсеке двигателя, Gamma 1,6 MPI, F49	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 779
Предохранитель	10A — Датчик уровня масла, электронный привод VGT, клапан охлаждения EGR, регулятор давления топлива и др.	F37, панель предохранителей в отсеке двигателя, U-II 1,6 TCI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 780
Предохранитель	10A A	F38 (ECU 2), панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (U-II 1,6 TCI)	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 780
Предохранитель	15A — Датчик кислорода No. 1/No. 2	F41, панель предохранителей в отсеке двигателя, U-II 1,6 TCI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 780
Предохранитель	15A A	F43 (ECU 3), панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (U-II 1,6 TCI)	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 780
Предохранитель	10A A	F45 (ECU 5), панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (U-II 1,6 TCI)	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 780
Предохранитель	15A A	F46 (ДАТЧИК 4), панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (U-II 1,6 TCI)	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 780
Предохранитель	15A — Обогреватель топливного фильтра и датчик оповещения о состоянии топливного фильтра, блок свеч накаливания	F46, панель предохранителей в отсеке двигателя, U-II 1,6 TCI	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 780
Предохранитель	10A A	F47 (ABS 3), панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (U-II 1,6 TCI)	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 781
Предохранитель	15A A	F48 (TCU 2), панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (U-II 1,6 TCI)	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 781

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A A	F49 (ДАТЧИК 3), панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (U-II 1,6 TCI)	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 781
Предохранитель	15A A	F50 (ECU 4), панель плавких предохранителей в отсеке двигателя (U-II 1,6 TCI)	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 781
Реле	Реле ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 3 (бензиновый двигатель) / Реле ОБОГРЕВАТЕЛЯ РТС No. 2 (дизельный двигатель)	РЕЛЕ 1, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768
Реле	Реле ВЕНТИЛЯТОРА	РЕЛЕ 10, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768
Реле	Реле ОБОГРЕВАТЕЛЯ РТС No. 1	РЕЛЕ 11, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768
Реле	Реле ЗАДНЕГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ	РЕЛЕ 12, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768
Реле	Реле ОБОГРЕВАТЕЛЯ РТС No. 3 (дизельный двигатель)	РЕЛЕ 13, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768
Реле	Реле РОЗЕТКИ ПИТАНИЯ	РЕЛЕ 14, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768
Реле	Реле ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 2	РЕЛЕ 2, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768
Реле	Реле PDM No. 3 (IG1)	РЕЛЕ 3 (IG1), панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768
Реле	Реле стартера	РЕЛЕ 4, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768
Реле	Реле ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ТОПЛИВА (дизельный двигатель)	РЕЛЕ 5, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768
Реле	Реле PDM No. 4 (IG2)	РЕЛЕ 6 (IG2), панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768
Реле	Реле ТОПЛИВНОГО НАСОСА	РЕЛЕ 7, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле PDM No. 2 (ACC)	РЕЛЕ 8 (ACC), панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768
Реле	Реле ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 1	РЕЛЕ 9, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Hyundai i30 (2017 (Hyundai i30 (все модели))), стр. 768