



Hyundai Palisade (Руководство по эксплуатации Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели)))):

предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/palisade/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	одна из которых расположена на кронштейне панели на стороне водителя, другая — в моторном отсеке	—	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 696
Где находится блок	на кронштейне панели на стороне водителя	—	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 696
Где находится блок	в моторном отсеке	—	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 696
Предохранитель	7,5A	панель со стороны водителя, IBU 1	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 701
Предохранитель	10A	панель со стороны водителя, MODULE 10	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 701
Предохранитель	7,5A	панель со стороны водителя, MODULE 4	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 701
Предохранитель	10A	панель со стороны водителя, MODULE 7	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 701
Предохранитель	15A	панель со стороны водителя, MODULE 9	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 701
Предохранитель	10A	панель со стороны водителя, ИНДИКАТОР ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 701

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5A	панель со стороны водителя, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 701
Предохранитель	15A	панель со стороны водителя, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 1	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 701
Предохранитель	7,5A	панель со стороны водителя, MODULE 2	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 702
Предохранитель	7,5A	панель со стороны водителя, MODULE 5	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 702
Предохранитель	7,5A	панель со стороны водителя, MODULE 8	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 702
Предохранитель	20A	панель со стороны водителя, ВЕРХНИЙ ЛЮК 2	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 702
Предохранитель	20A	панель со стороны водителя, ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 702
Предохранитель	15A	панель со стороны водителя, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 702
Предохранитель	10A	панель со стороны водителя, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ 2	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 702
Предохранитель	10A	MDPS 1, панель со стороны водителя	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 703
Предохранитель	20A	ВЕРХНИЙ ЛЮК 1, панель со стороны водителя	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 703
Предохранитель	15A	ДЕТСКАЯ БЛОКИРОВКА (CHILD LOCK), панель со стороны водителя	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 703

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A	ЗЛ СИДЕНЬЕ RR SEAT (LH), панель со стороны водителя	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 703
Предохранитель	7,5A	МОДУЛЬ 3 (MODULE 3), панель со стороны водителя	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 704
Предохранитель	7,5A	МОДУЛЬ 6 (MODULE 6), панель со стороны водителя	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 704
Предохранитель	30A	Пассажи́рское сиденье/сиденье с электроприводом (PASS), панель со стороны водителя	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 705
Предохранитель	60A	EPB (P), панель моторного отсека, МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-1	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707
Предохранитель	60A	EPB (P), распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707
Предохранитель	40A	ESP1 (1), панель моторного отсека, МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-1	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707
Предохранитель	40A	ESP1, распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707
Предохранитель	40A	ESP2 (2), панель моторного отсека, МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-1	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707
Предохранитель	50A	АКБ 2 (2), панель моторного отсека, МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-1	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707
Предохранитель	50A	АКБ 2, распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707
Предохранитель	50A	АКБ 3 (3), панель моторного отсека, МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-1	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50A	АКБ 3, распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707
Предохранитель	50A	АКБ 4 (4), панель моторного отсека, МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-1	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707
Предохранитель	50A	АКБ 4, распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707
Предохранитель	80A	ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 1, распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707
Предохранитель	40A	МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-1 ESP2, распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707
Предохранитель	40A	Передний вентилятор (FRT), распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 707
Предохранитель	15A	ECU 6 (E6), панель моторного отсека, МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-2	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 708
Предохранитель	15A	ECU 6 (E6), распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 708
Предохранитель	50A	АКБ 5 (5), панель моторного отсека, МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-2	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 708
Предохранитель	40A	Задний вентилятор 1 (RR), распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 708
Предохранитель	30A	МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-2 Обогрев топлива, распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 708
Предохранитель	50A	ПТК 1 (PTC HEATER 1), распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 708

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50A	ПТК 3 (PTC HEATER 3), панель моторного отсека, МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-2	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 708
Предохранитель	80A	СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ, панель моторного отсека, МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-2	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 708
Предохранитель	80A	СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ, распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 708
Предохранитель	40A	IG 2 (IG2), распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 709
Предохранитель	15A	TCU 1 (T1), панель моторного отсека, МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-2	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 709
Предохранитель	15A	TCU 1 (T1), распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 709
Предохранитель	15A	ПРИЦЕП 3 (3), панель моторного отсека, МУЛЬТИПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-2	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 709
Предохранитель	15A	ПРИЦЕП 3, распределительная коробка моторного отсека	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 709
Предохранитель	10A	ACC 3, PCVB бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 710
Предохранитель	15A	ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, PCVB бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 710
Предохранитель	30A	ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 1 (FRT), PCVB бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 710
Предохранитель	20A	ПИТАНИЕ НАСОСА (FUEL PUMP), PCVB бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 710

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A	РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 1, РСВ бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 710
Предохранитель	20A	РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 2, РСВ бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 710
Предохранитель	20A	РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 4, РСВ бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 710
Предохранитель	20A	ECU 1 (E1), РСВ бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 711
Предохранитель	20A	ECU 2 (E2), распределительная коробка блока РСВ, бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 711
Предохранитель	10A	TCU 2 (T2), РСВ бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 711
Предохранитель	10A	ДАТЧИК 1 (S1), распределительная коробка блока РСВ, бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 711
Предохранитель	10A	ДАТЧИК 2 (S2), РСВ бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 711
Предохранитель	20A	ДАТЧИК 3 (S3), РСВ бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 711
Предохранитель	15A	ДАТЧИК 4 (S4), распределительная коробка блока РСВ, бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 711
Предохранитель	10A	ДАТЧИК 5 (S5), распределительная коробка блока РСВ, бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 711
Предохранитель	10A	КОНДИЦИОНЕР 1 (A/C 1), РСВ бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 711

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A	ACC 1, PCV бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 712
Предохранитель	40A	ACC 2, PCV бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 712
Предохранитель	40A	DCU 4, PCV бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 712
Предохранитель	20A	ECU 3 (E3), PCV бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 712
Предохранитель	10A	ECU 4 (E4), PCV бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 712
Предохранитель	30A	ECU 5 (E5), PCV бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 712
Предохранитель	40A	IG 1 (IG1), PCV бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 712
Предохранитель	10A	ДАТЧИК 6 (S6), распределительная коробка блока PCV, бензиновый 3,8 л GDI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 712
Предохранитель	30A	ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 1 (FRT), PCV дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 713
Предохранитель	20A	РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 1, PCV дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 713
Предохранитель	20A	РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 3, PCV дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 713
Предохранитель	20A	РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 4, PCV дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 713

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A	ECU 1 (E1), РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 714
Предохранитель	20A	ECU 2 (E2), РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 714
Предохранитель	10A	ESP 3, РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 714
Предохранитель	10A	TCU 2 (T2), РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 714
Предохранитель	10A	ДАТЧИК 1 (S1), распределительная коробка блока РСВ, дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 714
Предохранитель	10A	ДАТЧИК 2 (S2), РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 714
Предохранитель	20A	ДАТЧИК 3 (S3), распределительная коробка блока РСВ, дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 714
Предохранитель	15A	ДАТЧИК 4 (S4), РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 714
Предохранитель	10A	ДАТЧИК 5 (S5), РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 714
Предохранитель	10A	КОНДИЦИОНЕР 1 (A/C 1), РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 714
Предохранитель	40A	ACC 1, РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 715
Предохранитель	40A	ACC 2, РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 715

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A	DCU 4, РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 715
Предохранитель	20A	ECU 3 (E3), РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 715
Предохранитель	10A	ECU 4 (E4), РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 715
Предохранитель	30A	ECU 5 (E5), РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 715
Предохранитель	40A	IG 1 (IG1), РСВ дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 715
Предохранитель	10A	ДАТЧИК 6 (S6), распределительная коробка блока РСВ, дизельный 2,2 л TCI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 715
Предохранитель	30A	ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 1 (FRT), РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 716
Предохранитель	20A	ПИТАНИЕ НАСОСА (FUEL PUMP), РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 716
Предохранитель	20A	РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 1, РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 716
Предохранитель	20A	РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 2, РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 716
Предохранитель	20A	РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 4, РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 716
Предохранитель	20A	ECU 1 (E1), РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 717

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A	ECU 2 (E2), РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 717
Предохранитель	10A	ICU, РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 717
Предохранитель	10A	TCU 2 (T2), РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 717
Предохранитель	10A	ДАТЧИК 1 (S1), РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 717
Предохранитель	10A	ДАТЧИК 2 (S2), РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 717
Предохранитель	20A	ДАТЧИК 3 (S3), распределительная коробка блока РСВ, бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 717
Предохранитель	15A	ДАТЧИК 4 (S4), РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 717
Предохранитель	10A	ДАТЧИК 5 (S5), РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 717
Предохранитель	10A	КОНДИЦИОНЕР 1 (A/C 1), РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 717
Предохранитель	40A	ACC 1, РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 718
Предохранитель	40A	ACC 2, РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 718
Предохранитель	40A	DCU 4, РСВ бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 718

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A	ECU 3 (E3), PCV бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 718
Предохранитель	10A	ECU 4 (E4), PCV бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 718
Предохранитель	30A	ECU 5 (E5), PCV бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 718
Предохранитель	40A	IG 1 (IG1), PCV бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 718
Предохранитель	15A	КЛАКСОН, PCV бензиновый 3,5 л MPI	Руководство Hyundai Palisade (2021 (Hyundai Palisade (все модели))), стр. 718