



Hyundai Sonata (Руководство по эксплуатации Hyundai Sonata (2023 (Sonata DN8 (2.5)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/sonata/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Одна располагается под панелью со стороны водителя, остальные — в моторном отсеке	—	Руководство Hyundai Sonata (2023 (Sonata DN8 (2.5))), стр. 605
Предохранитель	10A	Панель предохранителей панели приборов, ПАМЯТЬ	Руководство Hyundai Sonata (2023 (Sonata DN8 (2.5))), стр. 609
Предохранитель	7,5A	Панель предохранителей панели приборов, РЕЛЕ ТОРМОЗА	Руководство Hyundai Sonata (2023 (Sonata DN8 (2.5))), стр. 609
Предохранитель	15A	Панель предохранителей панели приборов, CHILD LOCK	Руководство Hyundai Sonata (2023 (Sonata DN8 (2.5))), стр. 610
Предохранитель	25 A	Панель предохранителей панели приборов, МУЛЬТИМЕДИА	Руководство Hyundai Sonata (2023 (Sonata DN8 (2.5))), стр. 610
Предохранитель	30A	Панель предохранителей панели приборов, P/SEAT (PASS)	Руководство Hyundai Sonata (2023 (Sonata DN8 (2.5))), стр. 611
Предохранитель	20A	Панель предохранителей панели приборов, DOOR LOCK	Руководство Hyundai Sonata (2023 (Sonata DN8 (2.5))), стр. 612
Предохранитель	80A	Моторный отсек, MULTI FUSE-B, C/FAN	Руководство Hyundai Sonata (2023 (Sonata DN8 (2.5))), стр. 615