



Hyundai Verna (Руководство по эксплуатации Hyundai Verna (2023-2026 (Verna))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/hyundai/verna/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Один блок предохранителей в панели со стороны водителя, второй в моторном отсеке	—	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 465
Где находится блок	в панели со стороны водителя	—	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 465
Где находится блок	в моторном отсеке	—	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 465
Предохранитель	25A A	Блок в салоне, предохранитель AMP	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	10A A	Блок в салоне, предохранитель Brake Switch	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	7.5A A	Блок в салоне, предохранитель Cluster	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	7.5A A	Блок в салоне, предохранитель Module1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	10A A	Блок в салоне, предохранитель Module2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	7.5A A	Блок в салоне, предохранитель Module3	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	10A A	Блок в салоне, предохранитель Module4	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	20A A	Блок в салоне, предохранитель Multimedia	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	30A A	Блок в салоне, предохранитель P/Seat	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A A	Блок в салоне, предохранитель S/Roof	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	10A A	Блок в салоне, предохранитель Wiper2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	25A — AMP, DC-DC Converter	Блок предохранителей в салоне: AMP — 25A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	10A — Stop Lamp Switch, IBU	Блок предохранителей в салоне: Brake Switch — 10A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	7.5A — Cluster Unit	Блок предохранителей в салоне: Cluster — 7.5A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	7.5A — Data Link Connector, TSG Lever, Hazard Switch	Блок предохранителей в салоне: Module1 — 7.5A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	10A — Rear Seat Belt Indicator	Блок предохранителей в салоне: Module2 — 10A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	7.5A — Stop Lamp Switch (G4FL/G4LH)	Блок предохранителей в салоне: Module3 — 7.5A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	10A — Front Radar(G4FL/G4LH), EPB Switch, Front View Camera, BSD Unit LH/RH, Crash Pad Switch, IBU	Блок предохранителей в салоне: Module4 — 10A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	20A — A/V & Navigation Head Unit, Audio, DC-DC Converter	Блок предохранителей в салоне: Multimedia — 20A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	30A — Driver Power Seat Unit	Блок предохранителей в салоне: P/Seat — 30A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	15A — Sunroof Motor	Блок предохранителей в салоне: S/Roof — 15A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	10A — Front Wiper Motor, E/R Junction Block (RLY.7)	Блок предохранителей в салоне: Wiper2 — 10A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 469
Предохранитель	7.5A A	Блок в салоне, предохранитель A/C2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	7.5A A	Блок в салоне, предохранитель A/C3	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A A	Блок в салоне, предохранитель A/C4	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	10A A	Блок в салоне, предохранитель ABS3	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	15A A	Блок в салоне, предохранитель IBU1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	7.5A A	Блок в салоне, предохранитель IBU2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	10A A	Блок в салоне, предохранитель Module5	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	7.5A A	Блок в салоне, предохранитель Module6	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	7.5A A	Блок в салоне, предохранитель Module7	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	10A A	Блок в салоне, предохранитель Sensor4	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	10A A	Блок в салоне, предохранитель TCU2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	25A A	Блок в салоне, предохранитель Wiper1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	7.5A – Air Quality Sensor, A/C Compressor	Блок предохранителей в салоне: A/C2 – 7.5A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	7.5A – A/C Blower Motor, E/R Junction Block (RLY.12)	Блок предохранителей в салоне: A/C3 – 7.5A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	10A – Air Quality Sensor, A/C Compressor	Блок предохранителей в салоне: A/C4 – 10A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	10A – ABS Control Module, ESP Control Module	Блок предохранителей в салоне: ABS3 – 10A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	15A – IBU	Блок предохранителей в салоне: IBU1 – 15A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5A – IBU	Блок предохранителей в салоне: IBU2 – 7.5A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	10A – A/C Control Module, DC-DC Converter, Crash Pad Switch, Smartphone Wireless Charger Unit, Electro Chromic Mirror, Data Link Connector, A/V & Navigation Head Unit, Audio, Head Lamp LH/RH, Front Seat Unit, Front Seat Heater Unit, Front Air Ventilation Seat Unit, AMP	Блок предохранителей в салоне: Module5 – 10A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	7.5A – IBU	Блок предохранителей в салоне: Module6 – 7.5A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	7.5A – Front Seat Unit, Front Seat Heater Unit, Front Air Ventilation Seat Unit	Блок предохранителей в салоне: Module7 – 7.5A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	10A – CVVD Actuator(G4LH), Fuel Filter Warning Sensor(D4FA), Glow Relay Unit(D4FA)	Блок предохранителей в салоне: Sensor4 – 10A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	7.5A – Transaxle Range Switch, IBU, ECM, Ignition Lock & Clutch Switch(D4FA)	Блок предохранителей в салоне: Start – 7.5A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	10A – Electronic Oil Pump(G4FL), TCM(G4LH/D4FA), Transaxle Range Switch, TSG Lever(G4LH)	Блок предохранителей в салоне: TCU2 – 10A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	25A – Front Wiper Motor, E/R Junction Block (RLY.7)	Блок предохранителей в салоне: Wiper1 – 25A	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 470
Предохранитель	50A A	Моторный отсек, предохранитель F11 BATT1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	50A A	Моторный отсек, предохранитель F12 BATT2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	50A A	Моторный отсек, предохранитель F13BC C/FAN2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	50A A	Моторный отсек, предохранитель F15 BATT3	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	60A A	Моторный отсек, предохранитель F16 BATT4	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A A	Моторный отсек, предохранитель F17 IG2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	50A A	Моторный отсек, предохранитель F19 RR HTD1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	150A A	Моторный отсек, предохранитель F1AB ALT	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	180A A	Моторный отсек, предохранитель F1C	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A A	Моторный отсек, предохранитель F20A EPS1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	80A A	Моторный отсек, предохранитель F3A C/FAN1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	100A A	Моторный отсек, предохранитель F3C GLOW	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	30A A	Моторный отсек, предохранитель F4 ECU1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A A	Моторный отсек, предохранитель F5A DCT3	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A A	Моторный отсек, предохранитель F6A DCT1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A A	Моторный отсек, предохранитель F6B EOP1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A A	Моторный отсек, предохранитель F7A DCT2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	30A A	Моторный отсек, предохранитель F8 IG1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A A	Моторный отсек, предохранитель F9A CVVD	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50A – ICU Junction Block (IPS1, IPS2, IPS3, IPS4, IPS5, IPS6)	Моторный отсек: F11 BATT1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	50A – ICU Junction Block (IPS7, IPS8, IPS9, IPS10, IPS11, IPS12)	Моторный отсек: F12 BATT2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	50A – G4FL/G4LH : RLY.11	Моторный отсек: F13BC C/FAN2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	50A – ICU Junction Block (Long Term Load Latch Relay, Fuse(F1, F21, F26, F31))	Моторный отсек: F15 BATT3	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	60A – ICU Junction Block (Power Window Relay, Fuse(F4, F6, F7, F14, F16, F17))	Моторный отсек: F16 BATT4	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A – With Smart Key : RLY.9, RLY2 / W/O Smart Key : RLY.9, Ignition Switch	Моторный отсек: F17 IG2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	50A – RLY.15	Моторный отсек: F19 RR HTD1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	150A (G4FL/G4LH) – Battery, (Fuse : F3A, F3C, F4, F5, F6A, F6B, F7A, F7C, F8, F9A, F11, F12, F13BC, F15, F16, F17, F23C, F24, F25AB, F25C, F26, F27, F29, F30A, F31, F32)	Моторный отсек: F1AB ALT	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	180A(D4FA)	Моторный отсек: F1C ALT	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	80A – MDPS Unit	Моторный отсек: F2 MDPS	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A – ABS Control Module	Моторный отсек: F20 ABS1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A – G4LH : ESP Control Module	Моторный отсек: F20A EPS1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	80A – G4LH : Cooling Fan Motor	Моторный отсек: F3A C/FAN1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	100A — D4FA : Glower Relay Unit	Моторный отсек: F3C GLOW	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	30A — RLY.1	Моторный отсек: F4 ECU1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A — G4LH : Smart Gear Actuator	Моторный отсек: F5A DCT3	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A — G4LH : DCT	Моторный отсек: F6A DCT1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A — G4FL : Electronic Oil Pump(With Smart Key)	Моторный отсек: F6B EOP1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A — G4LH : DCT	Моторный отсек: F7A DCT2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	30A — With Smart Key : RLY3, RLY.10 / W/O Smart Key : Ignition Switch	Моторный отсек: F8 IG1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	40A — G4LH : CVVD Actuator	Моторный отсек: F9A CVVD	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 473
Предохранитель	60A A	Моторный отсек, предохранитель F21A EPS2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	10A A	Моторный отсек, предохранитель F23C A/C	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	25A A	Моторный отсек, предохранитель F25C TCU1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	15A A	Моторный отсек, предохранитель F30A DCT4	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	15A A	Моторный отсек, предохранитель F31 HORN	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	15A A	Моторный отсек, предохранитель F36B Injector	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	10A A	Моторный отсек, предохранитель F36C Sensor4	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A A	Моторный отсек, предохранитель F37AB IGN COIL	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	10A A	Моторный отсек, предохранитель F43 Sensor1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	10A A	Моторный отсек, предохранитель F45AB Sensor2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	10A A	Моторный отсек, предохранитель F46 Sensor5	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	30A — ABS Control Module	Моторный отсек: F21 ABS2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	60A — G4LH : ESP Control Module	Моторный отсек: F21A EPS2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	10A — D4FA : RLY.14	Моторный отсек: F23C A/C	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	15A — Head Lamp LH(LED)	Моторный отсек: F24 H/LP LH	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	25A — D4FA : TCM	Моторный отсек: F25C TCU1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	10A — Battery Sensor	Моторный отсек: F27 AMS	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	15A — G4LH : DCT	Моторный отсек: F30A DCT4	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	15A — RLY.13, G4FL/D4FA : RLY.15(India Except)	Моторный отсек: F31 HORN	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	15A — Head Lamp RH(LED)	Моторный отсек: F32 H/LP RH	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	15A — G4FL : Injector #1~#4	Моторный отсек: F36B Injector	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	10A — D4FA : Mass Air Flow Sensor, EGR Cooling Bypass Solenoid, Electronic VGT Actuator	Моторный отсек: F36C Sensor4	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A — G4FL / G4LH : Ignition Coil #1~#4	Моторный отсек: F37AB IGN COIL	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	10A — ECM/PCM, A/C Control Module, Driver/Passenger Outside Mirror	Моторный отсек: F42 RR HTD2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	10A — G4FL : RLY.18 / G4LH : RLY.18, Cooling Fan Motor / D4FA : Inlet Metering Valve	Моторный отсек: F43 Sensor1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	10A — G4FL / G4LH : Oxygen Sensor (Up/Down)	Моторный отсек: F45AB Sensor2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Предохранитель	10A — G4FL : RLY.5, RLY.11, Oil Control Valve #1~#2, Purge Control Solenoid, Variable Intake Solenoid Valve / G4LH : Oil Control Valve #1~#2, RCV Control Solenoid Valve, Purge Control Solenoid, Variable Oil Pump / D4FA : RLY.4, RLY.5, RLY11, RLY14, Camshaft Position Sensor, Stop Lamp Switch	Моторный отсек: F46 Sensor5	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 474
Реле	C/FAN-HI Relay (RLY.11), Blower Relay (RLY.12)	MICRO: RLY.11 / RLY.12	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	Horn Relay (RLY.13), A/C Relay (RLY.14)	MICRO: RLY.13 / RLY.14	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	B/Alarm Relay (RLY.16), Fuel Pump Relay (RLY.18)	MICRO: RLY.16 / RLY.18	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	IG2 Relay (RLY.2)	MICRO: RLY.2	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	Fuel Heater Relay (RLY.4)	MICRO: RLY.4	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	Wiper-HI Relay (RLY.6), Wiper-LO Relay (RLY.7)	MICRO: RLY.6 / RLY.7	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	Start Relay (RLY.9), ACC Relay (RLY.10)	MICRO: RLY.9 / RLY.10	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Main Relay Relay (RLY.1)	MINI: RLY.1	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	Main Relay	Реле RLY.1 (MINI)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	ACC Relay	Реле RLY.10 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	C/FAN-HI Relay	Реле RLY.11 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	Blower Relay	Реле RLY.12 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	Horn Relay	Реле RLY.13 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	A/C Relay	Реле RLY.14 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	RR HTD Relay	Реле RLY.15 (MINI)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	B/Alarm Relay	Реле RLY.16 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	Fuel Pump Relay	Реле RLY.18 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	IG2 Relay	Реле RLY.2 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	IG1 Relay	Реле RLY.3 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	Fuel Heater Relay	Реле RLY.4 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	C/FAN-LO Relay	Реле RLY.5 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	Wiper-HI Relay	Реле RLY.6 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Wiper-LO Relay	Реле RLY.7 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472
Реле	Start Relay	Реле RLY.9 (MICRO)	Руководство Hyundai Verna (2023-2026 (Verna)), стр. 472