# Infiniti Q70 (Руководство по эксплуатации Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 03.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/infiniti/q70/

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Масло при замене с фильтром | 4,7 л | бензиновый двигатель 2.5L (VQ25HR) | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Масло при замене с фильтром | 4,9 л | бензиновый двигатель 3.7L (VQ37VHR) | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Масло при замене с фильтром | 6,5 л | дизельный двигатель 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Вязкость масла | 5W-30 (предпочтительно) | бензиновые двигатели | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 446 |
| Вязкость масла | 5W-30 (предпочтительно) | дизельный двигатель 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 447 |
| Класс / допуск масла | Класс качества по API: SL, SM или SN; ILSAC: GF-3, GF-4 или GF-5; ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3 | бензиновые двигатели | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Класс / допуск масла | Класс качества по API: SL, SM или SN | бензиновые двигатели | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Класс / допуск масла | A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3 | бензиновые двигатели, ACEA | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Класс / допуск масла | GF-3, GF-4 или GF-5 | бензиновые двигатели, ILSAC | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Класс / допуск масла | Total Quartz INEO MC3 5W-30 (SAE 5W-30, ACEA C3), эквивалент MB229.51 | дизельный двигатель 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Класс / допуск масла | Total Quartz INEO MC3 5W-30 (ACEA C3), эквивалент MB229.51 | дизельный двигатель 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Класс / допуск масла | API: SL, SM или SN | бензиновый двигатель | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 464 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Масло в КПП, тип | INFINITI Matic G ATF | дизельный двигатель 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 424 |
| Масло в КПП, тип | INFINITI Matic S ATF | кроме автомобилей с дизельным двигателем 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 424 |
| Масло в КПП, тип | Оригинальная рабочая жидкость INFINITI Matic G ATF | АКП, дизельный двигатель 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 445 |
| Антифриз, объём системы | 8,5 л | бензиновый двигатель 2.5L (VQ25HR), всего | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Антифриз, объём системы | 8,5 л | бензиновый двигатель 3.7L (VQ37VHR), всего | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Антифриз, объём системы | 9,2 л | дизельный двигатель 2.2L, всего | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Антифриз, объём системы | 0,9 л | расширительный бачок, дизельный двигатель 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Антифриз, объём системы | 0,8 л | расширительный бачок, кроме бензинового двигателя 5.6L и дизельного двигателя 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Антифриз, тип | INFINITI Genuine Engine Coolant | все модели, кроме дизельного двигателя 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 414 |
| Антифриз, тип | BASF Glysantin® G48® (оригинальная) | дизельный двигатель 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Антифриз, тип | Охлаждающая жидкость INFINITI Engine Coolant (оригинальная) | кроме дизельного двигателя 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Тормозная жидкость, тип | Оригинальная тормозная жидкость INFINITI, DOT3 или DOT4 | — | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 445 |
| Топливный бак | 74 л | автомобили с дизельным двигателем 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Топливный бак | 80 л | кроме автомобилей с дизельным двигателем 2.2L | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 444 |
| Топливо | неэтилированный бензин PREMIUM, RON не менее 95 | VQ25HR | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 446 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Топливо | неэтилированный бензин PREMIUM, RON от 95 до 98 | VQ37VHR, Европа | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 446 |
| Топливо | неэтилированный бензин PREMIUM, RON не менее 95 | VQ37VHR, кроме Европы | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 446 |
| Топливо | не менее 91 | двигатель VQ37VHR, кроме Европы, временное использование | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 464 |
| Топливо | цетановое число выше 50, содержание сажи менее 10 ppm (EN590) | дизельный двигатель | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 464 |
| Размер шин | T155/80R18 102M (*2) | Европа, запасное колесо (по заказу) | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 449 |
| Размер шин | T155/80R18 102M | Россия и Украина, запасное колесо | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 449 |
| Размер шин | 245/50R18 100W | Россия и Украина, стандартное колесо | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 449 |
| Размер шин | 245/40R20 95W | Россия и Украина, стандартное колесо | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 449 |
| Размер шин | 245/50R18 100W; 245/40R20 95W | стандартное колесо, Россия и Украина | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 449 |
| Размер дисков | 18 × 4T (*2) | Европа, запасное колесо (по заказу) | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 449 |
| Размер дисков | 18 × 4T | Россия и Украина, запасное колесо | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 449 |
| Размер дисков | 18 × 8J | Россия и Украина, стандартное колесо, легкосплавный | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 449 |
| Размер дисков | 20 × 9J | Россия и Украина, стандартное колесо, легкосплавный | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 449 |
| Размер дисков | 18 × 8J; 20 × 9J | стандартное колесо | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 449 |
| Момент затяжки колёс | 108 Н•м (11 кгс-м) Н·м | — | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 387 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Свечи зажигания | FXE22HR-11 | VQ25HR, стандартные | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 448 |
| Свечи зажигания | FXE24HR-11 | VQ37VHR, стандартные | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 448 |
| Зазор свечей | 1,1 мм | VQ25HR | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 448 |
| Зазор свечей | 1,1 мм | VQ37VHR | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 448 |
| Лампа поворотника (перед) | Светодиод | — | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 434 |
| Лампа стоп-сигнала | Светодиод | — | Руководство Infiniti Q70 (2016 (Infiniti Q70)), стр. 434 |