



Infiniti QX56 (Руководство по эксплуатации Infiniti QX56 (2013 (QX56))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/infiniti/qx56/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	6.5 л	замена масла с заменой масляного фильтра	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 533
Масло при замене без фильтра	6.2 л	замена масла без замены масляного фильтра	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 533
Антифриз, объём системы	14.9 л	с расширительным бачком	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 533
Топливный бак	98.4 л	—	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 533
Размер шин	275/60R20 115M	запасная шина	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 540
Размер шин	P275/60R20 114H	штатные шины, 20-дюймовые диски	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 540
Размер шин	P275/50R22 111H	штатные шины, 22-дюймовые диски	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 540
Размер дисков	20 × 8J	запасное колесо	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 540
Размер дисков	20 × 8J, вылет 30 мм	штатные колёса	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 540
Размер дисков	22 × 8J	штатные колёса, тип Conventional	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 540
Давление в шинах, перед	240 кПа, 35 PSI	Шина P275/50R22 111H	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 523
Давление в шинах, перед	240 кПа, 35 PSI	Шина P275/60R20 114H	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 523

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	240 кПа	шины P275/60R20 114H, холодные	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 540
Давление в шинах, зад	240 кПа, 35 PSI	Шина P275/50R22 111H	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 523
Давление в шинах, зад	240 кПа, 35 PSI	Шина P275/60R20 114H	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 523
Давление в шинах, зад	240 кПа	шины P275/60R20 114H, холодные	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 540
Момент затяжки колёс	133 Н·м	—	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 471
Свечи зажигания	DILKAR7B11	—	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 539
Свечи зажигания	DILKAR7B11	двигатель VK56VD, стандартная	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 539
Зазор свечей	1.1 мм	—	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 539
Зазор свечей	1.1 мм	двигатель VK56VD	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 539
Лампа ближнего света	D2S, 35 Вт	—	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 518
Лампа ближнего света	35 Вт, D2S	ксеноновая фара, лампа ближнего/дальнего света	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 518
Лампа габарита	W5W, 5 Вт	—	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 518
Лампа поворотника (перед)	WY21W, 21 Вт	—	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 518
Лампа ПТФ	H8, 35 Вт	—	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 518
Лампа ПТФ	35 Вт, H8	—	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 518

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа стоп-сигнала	LED	задний комбинированный фонарь, стоп-сигнал	Руководство Infiniti QX56 (2013 (QX56)), стр. 518