



Infiniti QX80 (Руководство по эксплуатации Infiniti QX80 (2020 (QX80))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/infiniti/qx80/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	6,5 л	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 466
Масло при замене без фильтра	6.2 L л	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 466
Антифриз, объём системы	16,3 л	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 466
Топливный бак	98,4 л	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 466
Размер шин	P275/50R22 111H	заводской размер (вариант 1)	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 442
Размер шин	275/60R20 115M	запасное шасси (spare), обычная полноразмерная запаска	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 442
Размер шин	P275/60R20 114H	оригинальная шина, передняя/задняя, 20-дюймовые колёса	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 442
Размер шин	P275/60R20 114H	обычные шины	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 473
Размер шин	P275/50R22 111H	обычные шины (22 дюйма)	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 473
Размер дисков	20 × 8J дюйм × J	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 473
Размер дисков	22 × 8J	обычные диски	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 473
Размер дисков	20 × 8J	обычные диски, вылет 30 мм (1,18 дюйма)	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 473

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	22 × 8J дюйм × J	штатные колёса 22 дюйма	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 473
Давление в шинах, перед	240 кПа	P275/50R22 111H и P275/60R20 114H	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 442
Давление в шинах, перед	240 кПа	P275/60R20 114H	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 442
Давление в шинах, перед	240 кПа	шины P275/50R22, холодные шины	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 442
Давление в шинах, перед	240 кПа	шины P275/60R20, холодные шины	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 442
Давление в шинах, зад	240 кПа	P275/50R22 111H и P275/60R20 114H	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 442
Давление в шинах, зад	240 кПа	P275/60R20 114H	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 442
Давление в шинах, зад	240 кПа	шины P275/50R22, холодные шины	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 442
Давление в шинах, зад	240 кПа	шины P275/60R20, холодные шины	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 442
Давление при полной загрузке	240 кПа	запасное колесо 275/60R20 115M	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 442
Момент затяжки колёс	133 Н·м	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 392
Свечи зажигания	DILKAR7B11	стандартная	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 472
Зазор свечей	1,35 мм	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 459
Зазор свечей	1.1 мм	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 472
Лампа ближнего света	LED	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 436

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа дальнего света	LED	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 436
Лампа габарита	LED	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 436
Лампа поворотника (перед)	LED	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 436
Лампа ПТФ	LED	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 436
Лампа стоп-сигнала	LED	—	Руководство Infiniti QX80 (2020 (QX80)), стр. 436