# Iveco Daily (Руководство по эксплуатации Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/iveco/daily/

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Масло в поддоне картера | 3 л | двигатель F1A, минимальный объём | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 198 |
| Масло в поддоне картера | 4,2 л | двигатель F1C, минимальный объём | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 198 |
| Масляный фильтр, объём | 1 л | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 198 |
| Класс / допуск масла | Iveco 18-1811 (ACEA B5), ACEA E5/E3; SAE 5W 30 (Urania Daily) / SAE 15W 40 (Urania LD5) | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 200 |
| Замена масла, интервал | 40000 км | двигатель F1C (Евро-4) с фильтром твердых частиц | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 168 |
| Замена масла, интервал | 30000 км | масла ACEA E2, API CF-4 | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 168 |
| Масло в КПП, объём | 2 л | коробка передач 5S:300 | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 198 |
| Масло в КПП, объём | 2,7 л | коробка передач 6 AS 300 | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 198 |
| Масло в КПП, объём | 2,2 л | коробка передач 6S:380 OD | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 198 |
| Масло в КПП, тип | Tutela TRUCK GEARLITE, SAE 75W 80, API GL 4 | механические коробки передач | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 200 |
| Антифриз, объём системы | 9 л | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 199 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Антифриз, тип | Антифриз Paraflu разбавить водой в соотношении 1/1; антифриз FE уже разбавлен до нужной концентрации | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 173 |
| Антифриз, тип | FE (уже разбавлен до нужной концентрации) | антифриз FE | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 173 |
| Антифриз, тип | ParafluII, концентрация антифриза 50%, температура замерзания −35°C | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 199 |
| Тормозная жидкость, тип | Tutela TRUCK DOT SPECIAL | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 199 |
| Тормозная жидкость, объём | 1,1 л | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 199 |
| Топливный бак | 70/100/120 л | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 199 |
| Бачок омывателя | 5 л | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 199 |
| Размер шин | 205/70 R15 106/104R | одинарные | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 194 |
| Размер шин | 215/70 R15 109/107R | одинарные | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 194 |
| Размер шин | 225/70 R15 112/110R | одинарные | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 194 |
| Размер шин | 195/65 R16 104/102R | одинарные/сдвоенные | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 195 |
| Размер шин | 185/75 R16 104/102R | одинарные/сдвоенные | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 195 |
| Размер шин | 195/75 R16 107/105R | одинарные/сдвоенные | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 195 |
| Размер шин | 225/75 R16 118/116R | одинарные/сдвоенные | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 196 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Размер шин | 6.50 R16 108/107L | одинарные/сдвоенные, камерные шины (по заказу) | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 196 |
| Момент затяжки колёс | 290–350 Н·м (29,5–35,7 кгм) | задние мосты моделей 450311/450511/450517 | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 128 |
| Момент затяжки колёс | 290–350 Н·м (29,5–35,7 кгм) | передние мосты моделей 5818/5819/5823 | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 128 |
| Момент затяжки колёс | 160 Н·м (16,3 кгм) | передний мост модели 5817 и задний мост модели 450210 | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 128 |
| АКБ, ёмкость | 90 или 110 А·ч | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 191 |
| Лампа ближнего света | Двунитевая галогенная 60:55 Вт | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 192 |
| Лампа дальнего света | Двунитевая галогенная 60:55 Вт | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 192 |
| Лампа габарита | трубчатая, 4 Вт | передние габаритные фонари | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 192 |
| Лампа поворотника (перед) | сферическая, 21 Вт | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 192 |
| Лампа ПТФ | галогеновая, 55 Вт | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 192 |
| Лампа стоп-сигнала | сферическая, 21 Вт | — | Руководство Iveco Daily (unknown (Daily (F1A/F1C))), стр. 192 |