JAC T6 (Руководство по эксплуатации JAC T6 (unknown (JAC T6))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/jac/t6/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	7,2 л	двигатель HFC4DB2-1D1	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Вязкость масла	15W/40 CJ4 (при -20~40); 5W/30 CJ4 (при -30~30)	двигатель HFC4DB2-1D1	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Вязкость масла	15W/40 CJ4	двигатель HFC4DB2-1D1, -20~40	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Вязкость масла	5W/30 CJ4	двигатель HFC4DB2-1D1, -30~30	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Вязкость масла	JAC G01 5W-30 (или класс качества SM или выше)	двигатель HFC4GA3-4D, -20~40	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Класс / допуск масла	API CJ-4	двигатель с системой DPF (HFC4DB2-1D)	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 36
Класс / допуск масла	CJ4	двигатель HFC4DB2-1D1	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Масло в КПП, объём	2,4 л	6 МКПП (таблица)	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Масло в КПП, объём	2.6 л	задний мост	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Масло в КПП, объём	1.1 л	передний мост	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Масло в КПП, объём	1.2 л	раздаточная коробка	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Масло в КПП, объём	2,2 л	КПП, при замене	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 83
Масло в КПП, тип	75W/85 GL-4, Kunlun MTF10	6 МКПП	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	GL-5 Трансмиссионное масло для большегрузных автомобилей; зимой: 85W-90 (-15 или выше), 80W-90 или 75W-90 (выше -30)	передний мост	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Масло в КПП, тип	Dexron III, XT-2-QDX (Ford ESP-M2C138-CJ) или другие эквивалентные смазочные материалы	раздаточная коробка	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Антифриз, тип	Антифриз гликолевого типа	система охлаждения двигателя	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Тормозная жидкость, тип	синтетическая тормозная жидкость DOT4	—	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 60
Тормозная жидкость, тип	DOC-3/DOC-4	—	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 63
Тормозная жидкость, объём	0.5 л	уровень в бачке	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 63
Топливный бак	76 л	—	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 4
Топливный бак	76 л	двигатель HFC4DB2-1D1 (дизель)	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Топливный бак	76 л	двигатель HFC4GA3-4D (бензин)	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Топливо	Летом: №0; зимой: № -10 (качественное лёгкое дизельное топливо)	двигатель HFC4DB2-1D1 (дизель)	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Топливо	№ -10 качественный легкий дизель	двигатель HFC4DB2-1D1, зима	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Топливо	качественный легкий дизель №0	двигатель HFC4DB2-1D1, лето	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Топливо	92#	двигатель HFC4GA3-4D (бензин)	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 82
Давление в шинах, перед	250 кПа	—	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 81

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	250 кПа	—	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 81
Момент затяжки колёс	130 ± 10 Н·м	переднее колесо	Руководство JAC T6 (unknown (JAC T6)), стр. 77