



Jeep Compass (Руководство по эксплуатации Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/jeep/compass/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке	блок переднего распределения питания	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 257
Где находится блок	Передний монтажный блок (Power Distribution Center) расположен в моторном отсеке, содержит предохранители и реле	передний блок	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 257
Где находится блок	в салоне на левой стороне панели приборов под панелью приборов	блок предохранителей в салоне	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 263
Где находится блок	слева в багажном отделении (за съёмным боксом)	блок предохранителей/реле багажного отделения	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 264
Предохранитель	60 А — свечи накаливания	F01, передний блок (картриджный предохранитель)	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259
Предохранитель	30 А — обогрев заднего стекла (EBL)*	F04, передний блок (картриджный предохранитель)	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259
Предохранитель	40 А — насос BSM	F12, передний блок (картриджный предохранитель)	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259
Предохранитель	40 А — вентилятор отопителя (HVAC)	F17, передний блок (картриджный предохранитель)	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259
Предохранитель	2 А — модуль управления рулевой колонкой (SCCM)	F19, передний блок (мини-предохранитель)	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 А – SCR*	блок переднего распределения питания, предохранитель F07	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259
Предохранитель	20 А – питание SLM левый*	блок переднего распределения питания, предохранитель F08	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259
Предохранитель	30 А – AGSM / DCSM / TCM / DTCM / SCCM	блок переднего распределения питания, предохранитель F09	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259
Предохранитель	20 А – питание SLM правый*	блок переднего распределения питания, предохранитель F10	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259
Предохранитель	20 А – питание BCM 3	блок переднего распределения питания, предохранитель F11	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259
Предохранитель	40 А – клапаны BSM	блок переднего распределения питания, предохранитель F13	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259
Предохранитель	40 А – обогрев дизельного фильтра*	блок переднего распределения питания, предохранитель F14	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259
Предохранитель	40 А – соленоид стартера*	блок переднего распределения питания, предохранитель F15	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259
Предохранитель	40 А – соленоид стартера*	блок переднего распределения питания, предохранитель F16	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 259
Предохранитель	7,5 А – блок управления двигателем (ЕСМ) / катушка реле вентилятора радиатора / DCTM / DCSM	F20, передний блок (мини-предохранитель)	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 260
Предохранитель	7,5 А – компрессор кондиционера	F22, передний блок (мини-предохранитель)	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 260
Предохранитель	7,5 А – обогрев боковых зеркал*	блок переднего распределения питания, предохранитель F24	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 260

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A — регулировка поясничного упора (только сиденье водителя)*	блок переднего распределения питания, предохранитель F26	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 260
Предохранитель	25 A — ECM / форсунки / PCM / ECM-UREA / PCM UREA	блок переднего распределения питания, предохранитель F27	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 260
Предохранитель	7,5 A — обогрев системы вентиляции картера	блок переднего распределения питания, предохранитель F28	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 260
Предохранитель	15 A — площадка беспроводной зарядки / SW Bank Lower 2 / SW Bank Lower левый и правый	блок переднего распределения питания, предохранитель F31	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 260
Предохранитель	15 A — датчики UEGO / модуль свечей накаливания / масляный насос / датчик массового расхода воздуха / охлаждение EGR / привод завихрения / охлаждение UREA	блок переднего распределения питания, предохранитель F32	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 260
Предохранитель	10 A — катушка реле управления питанием*	блок переднего распределения питания, предохранитель F33	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 260
Предохранитель	30 A — модуль управления трансмиссией (DTCM), питание AWD / питание ECU DTCM	F46, передний блок (мини-предохранитель)	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 261
Предохранитель	15 A — модуль управления коробкой передач (TCM) / (TCM, AISIN) / модуль коробки передач с двойным сцеплением (DCTM), питание 2	F49, передний блок (мини-предохранитель)	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 261
Предохранитель	10 A — порт UCI2 / Mod CVPМ	блок переднего распределения питания, предохранитель F36	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 261
Предохранитель	10 A — PCM	блок переднего распределения питания, предохранитель F37	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 261

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — ЕСМ/ТСМ/АGSM/DCSM/ST М	блок переднего распределения питания, предохранитель F38	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 261
Предохранитель	— — задняя розетка питания (можно заменить предохранителем 20 А в F42)	блок переднего распределения питания, предохранитель F43	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 261
Предохранитель	30 А — обогрев лобового стекла*	блок переднего распределения питания, предохранитель F47	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 261
Предохранитель	20 А — топливный насос	F61, передний блок (мини-предохранитель)	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 262
Предохранитель	20 А — звуковой сигнал	F65, передний блок (мини-предохранитель)	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 262
Предохранитель	20 А — прикуриватель*	F66, передний блок (мини-предохранитель)	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 262
Предохранитель	5 А — питание ЭБУ DTCM	блок переднего распределения питания, предохранитель F50	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 262
Предохранитель	20 А — питание датчика NOx	блок переднего распределения питания, предохранитель F51	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 262
Предохранитель	5 А — модуль селектора АКП (AGSM)	блок переднего распределения питания, предохранитель F52	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 262
Предохранитель	10 А — датчик РМ	блок переднего распределения питания, предохранитель F56	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 262
Предохранитель	20 А — задняя правая розетка питания (12 В)	блок переднего распределения питания, предохранитель F57	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 262
Предохранитель	5 А — интеллектуальный датчик АКБ (IBS)	блок переднего распределения питания, предохранитель F62	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 262

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A – SCR	блок переднего распределения питания, предохранитель F63	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 262
Предохранитель	10 A – MOD DCSD / дверь с бесконтактным приводом / порт UCI + USB / HRLS	блок переднего распределения питания, предохранитель F64	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 262
Предохранитель	20 A – электродвигатель стеклоподъёмника переднего пассажира	F33, салонный блок	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 263
Предохранитель	20 A – электродвигатель стеклоподъёмника водителя	F34, салонный блок	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 263
Предохранитель	20 A – блокировка/разблокировка дверей, открывание двери задка	F38, салонный блок	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 263
Предохранитель	7,5 A – модуль тормозной системы, электрический усилитель руля	F42, салонный блок	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 263
Предохранитель	20 A – насос омывателя передний и задний	F43, салонный блок	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 263
Предохранитель	10 A – блок управления двигателем (ЕСМ)	F67, передний блок (мини-предохранитель)	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 263
Предохранитель	7,5 A – контроллер удержания пассажира	салонный блок, предохранитель F31	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 263
Предохранитель	20 A – модуль охранной сигнализации/сирена, радио, UCI/USB, VSU, климат-контроль, электронный замок руля, складные зеркала, шлюз безопасности/DTV	салонный блок, предохранитель F36	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 263
Предохранитель	20 A – задний левый стеклоподъёмник	салонный блок, предохранитель F47	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 263

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — задний правый стеклоподъемник	салонный блок, предохранитель F48	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 263
Предохранитель	7,5 А — парктроник, слепые зоны, стабилизатор напряжения, датчик влажности, электронный замок руля, датчик температуры, зеркало, обогрев сидений, датчик света и дождя, кнопка старт-стоп	салонный блок, предохранитель F49	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 263
Предохранитель	7,5 А — модуль бесключевого зажигания, электрический стояночный тормоз, RF-хаб, комбинация приборов	F53, салонный блок	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 264
Предохранитель	7,5 А — контроллер удержания пассажира	салонный блок, предохранитель F50	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 264
Предохранитель	7,5 А — электронный климат-контроль, классификация пассажиров, камера заднего вида, климат-контроль, корректор фар, Terrain Select, обогрев заднего стекла, буксировка прицепа, Naptic Lane	салонный блок, предохранитель F51	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 264
Предохранитель	15 А — регулировка поясничного упора сиденья водителя, розетки питания	салонный блок, предохранитель F94	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 264
Предохранитель	30 А — память положения сидений	F2, задний грузовой блок	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 265
Предохранитель	20 А — люк в крыше*	F3, задний грузовой блок	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 265
Предохранитель	15 А — обогрев рулевого колеса / вентилируемые сиденья / модуль комфортных сидений и руля (CSWM)	F7, задний грузовой блок	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 265

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — электросиденье (пассажирское)	блок багажного отделения, предохранитель F4	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 265
Предохранитель	7,5 А — поясничный упор (электросиденья)	блок багажного отделения, предохранитель F6	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 265
Предохранитель	20 А — обогрев сидений* / модуль CSWM	блок багажного отделения, предохранитель F8	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 265
Предохранитель	30 А — электропривод двери задка*	F01, держатель тахі-предохранителя на кронштейне заднего грузового блока	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 266
Предохранитель	25 А — аудиосистема HIFI*	F02, держатель ATO/Uni-Val на кронштейне заднего грузового блока	Руководство Jeep Compass (2024 (Jeep Compass 2024 (India))), стр. 266