Jeep Gladiator (Руководство по эксплуатации Jeep Gladiator (2021 (Gladiator))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 07.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/jeep/gladiator/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей	—	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 442
Где находится блок	Монтажный блок Power Distribution Center расположен в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей; содержит картриджные и мини-предохранители и реле	Power Distribution Center (PDC)	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 442
Предохранитель	F93 — 40 A — цепь Aux Switch 1	Вспомогательный выключатель 1, монтажный блок	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 108
Предохранитель	F92 — 40 A — цепь Aux Switch 2	Вспомогательный выключатель 2, монтажный блок	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 108
Предохранитель	F103 — 15 A — цепь Aux Switch 3	Вспомогательный выключатель 3, монтажный блок	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 108
Предохранитель	F108 — 15 A — цепь Aux Switch 4	Вспомогательный выключатель 4, монтажный блок	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 108
Предохранитель	F72 — 10 A — цепь Battery	Питание от АКБ вспомогательных выключателей	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 108
Предохранитель	F50 — 10 A — цепь Ignition	Питание от зажигания вспомогательных выключателей	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 108
Предохранитель	40 A — стартер	PDC, картриджный предохранитель F02	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 443
Предохранитель	5 A — датчик аккумуляторной батареи (IBS)	PDC, микро-предохранитель F03	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 443
Предохранитель	20 A — электродвигатель топливного насоса / FPCM	PDC, микро-предохранитель F04	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 443

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А — Security Gateway	PDC, микро-предохранитель F05	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 443
Предохранитель	15 А — модуль управления коробкой передач TCM-8HP CYGNUS	PDC, микро-предохранитель F08	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 443
Предохранитель	15 А — замок зажигания (KIN)/радиочастотный узел (RF HUB)/электрический замок рулевой колонки (ESCL)	PDC, микро-предохранитель F10	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 443
Предохранитель	10 А — порт UCI (USB и AUX)	PDC, микро-предохранитель F11	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 443
Предохранитель	25 А — усилитель HIFI	PDC, микро-предохранитель F12	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 443
Предохранитель	15 А — комбинация приборов (IPC)/блок переключателей (SWITCH BANK-HD ELEC)	PDC, микро-предохранитель F15	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 443
Предохранитель	10 А — муфта кондиционера	PDC, микро-предохранитель F18	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 443
Предохранитель	30 А — центральный контроллер кузова (CBC) 1 — освещение салона	PDC, картриджный предохранитель F20	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 444
Предохранитель	40 А — центральный контроллер кузова (CBC) 2 — наружное освещение №1	PDC, картриджный предохранитель F26	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 444
Предохранитель	30 А — передние стеклоочистители	PDC, картриджный предохранитель F27	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 444
Предохранитель	40 А — центральный контроллер кузова (CBC) 3 — электрические замки	PDC, картриджный предохранитель F28	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 444
Предохранитель	40 А — центральный контроллер кузова (CBC) 4 — наружное освещение №2	PDC, картриджный предохранитель F29	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 444
Предохранитель	10 А — модуль управления двигателем (ECM)/силовой агрегат (PCM)	PDC, микро-предохранитель F22	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 444

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A — модуль управления силовым агрегатом (PCM)/модуль управления двигателем (ECM)	PDC, микро-предохранитель F23	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 444
Предохранитель	10 A — модуль управления переключением передач (MOD_SBW)	PDC, микро-предохранитель F25	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 444
Предохранитель	10 A — диагностический разъём	PDC, микро-предохранитель F31	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 444
Предохранитель	10 A — модуль управления климат-контролем (HVAC CTRL MOD)/замок рулевой колонки (SCL)/модуль классификации пассажиров (OCM)/модуль присутствия водителя (DPDM)	PDC, микро-предохранитель F32	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 444
Предохранитель	10 A — система ParkTronics (PTS)/модуль инфракрасной камеры (IRCM)/лампы отключения подушки безопасности (AIRBAG DISABLE LMPS)	PDC, микро-предохранитель F33	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 444
Предохранитель	30 A — вакуумный насос тормозов (при наличии)	PDC, картриджный предохранитель F35	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 445
Предохранитель	30 A — модуль буксировки прицепа (при наличии)	PDC, картриджный предохранитель F36	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 445
Предохранитель	30 A — 7-контактный разъём буксировки прицепа (при наличии)	PDC, картриджный предохранитель F37	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 445
Предохранитель	20 A — модуль управления двигателем (ECM)	PDC, картриджный предохранитель F38	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 445
Предохранитель	10 A — электронная система стабилизации (ESC)/электрогидравлический усилитель руля (EHPS)/модуль управления Smart Bar (SBCM) — пробуждение	PDC, микро-предохранитель F34	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 445

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — модуль управления трансмиссией (DTCM)/блокировка заднего моста (AXLE LOC) FT_RR	PDC, микро-предохранитель F40	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 445
Предохранитель	15 А — комбинация приборов (IC)/шлюз безопасности (SGW) — пробуждение	PDC, микро-предохранитель F41	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 445
Предохранитель	10 А — питание цепи управления реле (электрическая система старт-стоп)	PDC, микро-предохранитель F42	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 445
Предохранитель	10 А — обогреватели инфракрасной камеры (IRCAM)	PDC, микро-предохранитель F44	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 445
Предохранитель	10 А — модуль автоматического уровня света фар (AUTO HDLP LVL MOD)/система выравнивания фар/выключатель фар	PDC, микро-предохранитель F46	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 445
Предохранитель	10 А — контроллер удерживающих систем (ORC)	PDC, микро-предохранитель F49	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 445
Предохранитель	10 А — HD ACC (при наличии)	PDC, микро-предохранитель F50	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 445
Предохранитель	10 А — датчик дождя/инвертор 400 Вт/внутреннее зеркало заднего вида/модуль компаса	F51, блок питания (power distribution center)	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 446
Предохранитель	20 А — прикуриватель	F52, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 446
Предохранитель	10 А — беспроводная акустика (при наличии)	F53, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 446
Предохранитель	10 А — модуль обработки центрального обзора (CVPM) или модуль парктроника	F55, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 446
Предохранитель	10 А — датчик температуры в салоне/питание ПТЭН нагревателя	F56, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 446

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — обогрев сиденья водителя	F57, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 446
Предохранитель	20 А — обогрев сиденья переднего пассажира	F58, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 446
Предохранитель	15 А — модуль комфортного рулевого колеса (обогрев руля)	F60, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 446
Предохранитель	10 А — датчики слепых зон слева/справа	F61, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 446
Предохранитель	10 А — контроллер удерживающих систем (ORC)	F63, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 446
Предохранитель	50 А — инвертор 400 Вт	F65, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 446
Предохранитель	40 А — вентилятор отопителя спереди	F66, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 446
Предохранитель	25 А — форсунки/катушки зажигания (бензин)/модуль свечей накаливания (дизель)	F70, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 447
Предохранитель	10 А — пакет тяжёлых электроаксессуаров (при наличии)	F72, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 447
Предохранитель	20 А — ECM (бензин)/PCM (дизель)	F76, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 447
Предохранитель	10 А — обогрев зеркал	F77, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 447
Предохранитель	20 А — модуль управления стабилизатором поперечной устойчивости	F79, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 447
Предохранитель	15 А — модуль управления силовым агрегатом (PCM)/соленоид 1-2 блокировки переключения	F80, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 447
Предохранитель	30 А — обогрев заднего стекла	F81, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 447

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — подогреватель топлива (при наличии)	F82, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 447
Предохранитель	60 А — свечи накаливания (при наличии)	F83, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 447
Предохранитель	30 А — блок управления подогревом мочевины (при наличии)	F84, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 447
Предохранитель	10 А — датчик твёрдых частиц (при наличии)	F85, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 447
Предохранитель	10 А — насос подачи/продувки (при наличии)	F87, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 447
Предохранитель	30 А — блок управления ESC и клапаны	F100, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448
Предохранитель	30 А — модуль управления трансмиссией (DTCM)	F101, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448
Предохранитель	15 А — двойной порт USB	F102, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448
Предохранитель	15 А — тяжёлые аксессуары №3 (при наличии)	F103, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448
Предохранитель	20 А — датчики NOx №1/№2 (при наличии)	F88, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448
Предохранитель	10 А — модуль управления рулевой колонкой/круиз-контроль/ цифровое ТВ/лампа отключения подушки безопасности	F89, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448
Предохранитель	20 А — фонари парковки прицепа (при наличии)	F90, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448
Предохранитель	20 А — звуковой сигнал	F91, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448
Предохранитель	40 А — тяжёлые аксессуары №2 (при наличии)	F92, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 А — тяжёлые аксессуары №1 (при наличии)	F93, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448
Предохранитель	10 А — система контроля давления в шинах (TPM)/RF-хаб (CORAX)	F94, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448
Предохранитель	10 А — переключатель электропривода зеркал	F96, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448
Предохранитель	20 А — радиоприёмник/TBM	F97, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448
Предохранитель	10 А — банк переключателей — усиленное электрооборудование/вне дорожный режим	F98, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 448
Предохранитель	10 А — центральная консоль (ICS)/отопление, вентиляция и кондиционирование (HVAC)	F105, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 449
Предохранитель	50 А — электронный регулятор скорости (ESC)/электродвигатель насоса	F106, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 449
Предохранитель	20 А — стоп-сигнал/указатель поворота прицепа левый (при наличии)	F107, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 449
Предохранитель	15 А — тяжёлые аксессуары №4 (при наличии)	F108, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 449
Предохранитель	20 А — стоп-сигнал/указатель поворота прицепа правый (при наличии)	F109, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 449
Предохранитель	20 А — фонарь заднего хода прицепа (при наличии)	F111, блок питания	Руководство Jeep Gladiator (2021 (Gladiator)), стр. 449