Jeep Liberty (Руководство по эксплуатации Jeep Liberty (2011 (Liberty))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 09.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/jeep/liberty/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	моторный отсек, рядом с аккумуляторной батареей	—	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 480
Где находится блок	В моторном отсеке рядом с аккумулятором	Totally Integrated Power Module	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 480
Предохранитель	M7 — 20 A — прикуриватель (панель приборов)	Предохранитель M7, монтажный блок приборной панели	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 201
Предохранитель	20 A	предохранитель M7 (прикуриватель), блок в салоне	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 201
Предохранитель	30 A — модуль раздаточной коробки (при наличии)	TIPM, гнездо J2	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 480
Предохранитель	25 A — узел двери водителя	TIPM, гнездо J4	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 480
Предохранитель	25 A — узел пассажирской двери	TIPM, гнездо J5	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 480
Предохранитель	40 A — насос ABS/система курсовой устойчивости (при наличии)	TIPM, гнездо J6	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 480
Предохранитель	30 A — клапан ABS/система курсовой устойчивости (при наличии)	TIPM, гнездо J7	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 480
Предохранитель	J2 — 30 A — модуль раздаточной коробки (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J2	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 480
Предохранитель	J4 — 25 A — узел двери водителя	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J4	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 480
Предохранитель	J5 — 25 A — узел двери пассажира	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J5	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 480
Предохранитель	J6 — 40 A — насос ABS/система курсовой устойчивости (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J6	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 480
Предохранитель	J7 — 30 A — клапан ABS/система курсовой устойчивости (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J7	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 480

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — блокировка/разблокировка Thatcham (при наличии)	TIPM, гнездо J11	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	60 А — питание при выключенном зажигании (IOD)	TIPM, гнездо J13	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	40 А — обогрев заднего стекла (при наличии)	TIPM, гнездо J14	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	40 А — передний вентилятор отопителя	TIPM, гнездо J15	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	40 А — втягивающее реле стартера	TIPM, гнездо J17	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	20 А — модуль управления силовым агрегатом (PCM)	TIPM, гнездо J18	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	60 А — вентилятор радиатора	TIPM, гнездо J19	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	30 А — передний стеклоочиститель	TIPM, гнездо J20	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	20 А — передний/задний омыватель (при наличии)	TIPM, гнездо J21	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	25 А — модуль люка (при наличии)	TIPM, гнездо J22	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	40 А — электрические регулировки сидений (при наличии)	TIPM, гнездо J8	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	15 А — питание выключателя стоп-сигналов — центральный задний стоп-сигнал	TIPM, гнездо M1	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	20 А — освещение прицепа (при наличии)	TIPM, гнездо M2	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	20 А — блокировки переднего/заднего моста (при наличии)	TIPM, гнездо M3	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	10 А — буксировка прицепа (при наличии)	TIPM, гнездо M4	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	J11 — 30 А — Thatchm Lock/Unlock (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J11	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	J13 — 60 А — питание при выключенном зажигании	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J13	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	J14 — 40 A — обогрев заднего стекла (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J14	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	J15 — 40 A — передний вентилятор (печка/кондиционер)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J15	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	J17 — 40 A — втягивающее реле стартера	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J17	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	J18 — 20 A — модуль управления силовым агрегатом	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J18	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	J19 — 60 A — вентилятор радиатора	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J19	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	J20 — 30 A — передний стеклоочиститель	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J20	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	J21 — 20 A — передний/задний омыватель (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J21	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	J22 — 25 A — модуль люка в крыше (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J22	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	J8 — 40 A — электропривод сидений (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо J8	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	M1 — 15 A — цепь выключателя стоп-сигналов/центральный стоп-сигнал	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M1	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	M2 — 20 A — фонари прицепа (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M2	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	M3 — 20 A — блокировки переднего/заднего мостов (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M3	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481
Предохранитель	M4 — 10 A — буксировка прицепа (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M4	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 481

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — питание при выключенном зажигании: развлекательная система, спутниковый приёмник, DVD, модуль hands-free, радио, антенна, универсальный гаражный открыватель (при наличии), подсветка козырька	TIPM, гнездо M10	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	10 А — система климат-контроля (при наличии)	TIPM, гнездо M11	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	30 А — радио/усилитель (при наличии)	TIPM, гнездо M12	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	20 А — комбинация приборов/беспроводной модуль управления/многофункциональный переключатель, сирена (при наличии)	TIPM, гнездо M13	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	20 А — буксировка прицепа (только экспорт, при наличии)	TIPM, гнездо M14	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	20 А — комбинация приборов/зеркало заднего вида/датчик давления в шинах/модуль раздаточной коробки (при наличии)/свечи накаливания (при наличии)	TIPM, гнездо M15	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	25 А — инвертор (при наличии)	TIPM, гнездо M5	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	20 А — датчик дождя (при наличии)	TIPM, гнездо M6	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	20 А — обогрев передних сидений (при наличии)	TIPM, гнездо M8	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	M10 — 15 А — система развлечений, спутниковый приёмник, DVD, модуль Hands Free, радио, антенна, универсальный гаражный открыватель (если установлено), подсветка зеркала	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M10	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	M11 — 10 A — система климат-контроля (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M11	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	M12 — 30 A — радио/усилитель (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M12	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	M13 — 20 A — комбинация приборов/беспроводной модуль управления/многофункциональный переключатель, сирена (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M13	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	M14 — 20 A — буксировка прицепа (только экспорт) (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M14	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	M15 — 20 A — комбинация приборов/зеркало/система контроля давления в шинах/модуль раздаточной коробки (если установлено)/свечи накаливания (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M15	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	M5 — 25 A — инвертор (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M5	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	M6 — 20 A — датчик дождя (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M6	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	M8 — 20 A — передние подогреваемые сиденья (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M8	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 482
Предохранитель	10 A — модуль подушки безопасности	TIPM, гнездо M16	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	15 A — наружное освещение: левый передний габарит и боковой указатель, левый задний габарит, подсветка номера	TIPM, гнездо M17	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	15 A — наружное освещение: правый передний габарит и боковой указатель, правый задний габарит	TIPM, гнездо M18	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	25 A — автоматическое отключение №1 и №2 (ASD)	TIPM, гнездо M19	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — освещение салона/выключатели на рулевом колесе (при наличии)/банк переключателей/модуль рулевой колонки (при наличии)	TIPM, гнездо M20	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	20 А — автоматическое отключение №3 (ASD)	TIPM, гнездо M21	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	10 А — правый звуковой сигнал (высокий/низкий)	TIPM, гнездо M22	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	10 А — левый звуковой сигнал (высокий/низкий)	TIPM, гнездо M23	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	25 А — задний стеклоочиститель (при наличии)	TIPM, гнездо M24	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	20 А — топливный насос, подкачивающий насос дизеля (при наличии)	TIPM, гнездо M25	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	M16 — 10 А — модуль подушки безопасности	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M16	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	M17 — 15 А — наружное освещение — левая передняя габаритная и боковой указатель, левый задний габарит, фонари освещения номерного знака	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M17	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	M18 — 15 А — наружное освещение — правая передняя габаритная и боковой указатель, правый задний габарит и стояночный	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M18	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	M19 — 25 А — Automatic Shutdown №1 и №2	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M19	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	M20 — 15 А — освещение салона/переключатели руля (если установлено)/блок переключателей/модуль рулевой колонки (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M20	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	M21 — 20 А — Automatic Shutdown №3	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M21	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	M22 — 10 А — правый звуковой сигнал (высокий/низкий)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M22	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	M23 — 10 A — левый звуковой сигнал (высокий/низкий)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M23	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	M24 — 25 A — задний стеклоочиститель (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M24	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	M25 — 20 A — топливный насос, подкачивающий насос дизеля (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M25	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 483
Предохранитель	10 A — переключатель зеркал/выключатель стеклоподъёмника водителя	TIPM, гнездо M26	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	10 A — замок зажигания/беспроводной модуль управления/блокировка рулевой колонки (при наличии)	TIPM, гнездо M27	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	10 A — модуль управления силовым агрегатом (PCM)	TIPM, гнездо M28	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	10 A — модуль классификации пассажира	TIPM, гнездо M29	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	15 A — модуль заднего стеклоочистителя (при наличии)/складывание зеркал (при наличии)/диагностический разъём	TIPM, гнездо M30	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	20 A — фонари заднего хода	TIPM, гнездо M31	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	10 A — модуль подушки безопасности	TIPM, гнездо M32	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	10 A — модуль управления силовым агрегатом (PCM)	TIPM, гнездо M33	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	10 A — модуль парктроника (при наличии)/модуль климат-контроля (при наличии)/модуль компаса (при наличии)/отопитель салона (при наличии)/вентилятор радиатора дизеля (при наличии)	TIPM, гнездо M34	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — обогрев зеркал (при наличии)	TIPM, гнездо M35	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	M26 — 10 А — переключатель зеркал/выключатель окна водителя	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M26	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	M27 — 10 А — выключатель зажигания/беспроводной модуль управления/блокировка рулевой колонки (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M27	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	M28 — 10 А — модуль управления силовым агрегатом	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M28	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	M29 — 10 А — модуль классификации пассажиров	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M29	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	M30 — 15 А — модуль заднего стеклоочистителя (если установлено)/складывание зеркал (если установлено)/диагностический разъём	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M30	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	M31 — 20 А — фонари заднего хода	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M31	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	M32 — 10 А — модуль подушки безопасности	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M32	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	M33 — 10 А — модуль управления силовым агрегатом	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M33	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	M34 — 10 А — модуль парктроника (если установлено)/модуль климат-контроля (если установлено)/модуль компаса (если установлено)/обогреватель салона (если установлено)/дизельный радиальный вентилятор (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M34	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484
Предохранитель	M35 — 10 А — обогрев зеркал (если установлено)	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M35	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 484

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A — ABS/модуль системы курсовой устойчивости/выключатель стоп-сигналов/реле топливного насоса	TIPM, гнездо M37	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 485
Предохранитель	25 A — моторы замков дверей и двери задка	TIPM, гнездо M38	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 485
Предохранитель	M37 — 10 A — ABS/модуль системы курсовой устойчивости/выключатель стоп-сигналов/реле топливного насоса	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M37	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 485
Предохранитель	M38 — 25 A — электродвигатели блокировки/разблокировки дверей и двери задка	Блок Totally Integrated Power Module, гнездо M38	Руководство Jeep Liberty (2011 (Liberty)), стр. 485