



Jeep Wrangler (Руководство по эксплуатации Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/jeep/wrangler/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В моторном отсеке, рядом с АКБ	—	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 308
Где находится блок	в моторном отсеке рядом с АКБ	—	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 308
Предохранитель	F43 — 20A — Rear Power Outlet (battery powered at all times)	F43, блок предохранителей, розетка питания	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 82
Предохранитель	F45 — 20A — Rear Power Outlet (powered when the ignition switch is in the ON/RUN or ACC position)	F45, блок предохранителей, розетка питания	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 82
Предохранитель	F103 — 15 Amp — Aux Switch 3	F103, вспомогательный выключатель 3	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 84
Предохранитель	F108 — 15 Amp — Aux Switch 4	F108, вспомогательный выключатель 4	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 84
Предохранитель	F50 — 10 Amp — Ignition	F50, цепь зажигания (вспомогательные выключатели)	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 84
Предохранитель	F72 — 10 Amp — Battery	F72, цепь аккумулятора (вспомогательные выключатели)	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 84
Предохранитель	F92 — 40 Amp — Aux Switch 2	F92, вспомогательный выключатель 2	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 84

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F93 – 40 Amp – Aux Switch 1	F93, вспомогательный выключатель 1	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 84
Предохранитель	40 A (зелёный)	F02, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Starter	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	5 A (тан)	F03, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Intelligent Battery Sensor (IBS)	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	20 A (жёлтый)	F04, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Fuel Pump MTR / FPCM	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	5 A (тан)	F05, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Security Gateway	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	15 A (синий)	F07, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – LTR Coolant Pump (If Equipped)	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	15 A (синий)	F08, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – TCM-8HP CYGNUS	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	15 A (синий)	F10, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – ESCL	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	10 A (красный)	F11, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – UCI Port (USB & AUX)	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	25 A (прозрачный)	F12, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – HIFI Amplifier	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	15 A (синий)	F15, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – IPC / Switch Bank-HD Elec	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	10 A (красный)	F18, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – AC Clutch	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А (розовый)	F20, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Central Body Controller (CBC) 1-INTERIOR LIGHTS	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	20 А (жёлтый)	F21, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – REAR WIPER	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	10 А (красный)	F22, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – ECM / ETC	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	10 А (красный)	F23, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – ECM	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	30 А (розовый)	F24, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Pass Pwr Seat	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	10 А (красный)	F25, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – MOD_SBW	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	40 А (зелёный)	F26, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Central Body Controller (CBC) 2-EXTERIOR LIGHTS #1	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	30 А (розовый)	F27, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Front Wipers	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 311
Предохранитель	40 А (зелёный)	F28, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Central Body Controller (CBC) 3-POWER LOCKS	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	40 А (зелёный)	F29, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Central Body Controller (CBC) 4-EXTERIOR LIGHTS #2	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	30 А (розовый)	F30, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Power Step/Slider	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	10 А (красный)	F31, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – DIAGNOSTIC PORT	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А (красный)	F32, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – HVAC CTRL MOD / SCL / OCM / DPDM	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	10 А (красный)	F33, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – PTS / IRCM / Airbag Disable Lamps	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	10 А (красный)	F34, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – ESC / EHPS / SBCM Wake Up	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	30 А (розовый)	F35, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – BRAKE VAC PMP (If Equipped)	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	30 А (розовый)	F36, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – TRAILER TOW ELEC BRK MOD (If Equipped)	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	30 А (розовый)	F37, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – TRAILER TOW CONN 7W (If Equipped)	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	20 А (синий)	F38, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – ECM	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	15 А (синий)	F40, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – DTCM / Axle Lock FT_RR	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	15 А (синий)	F41, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – IC / SGW Wake Up	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	10 А (красный)	F42, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – PCR Ctrl Feed (ESS) (If Equipped)	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	20 А (жёлтый)	F43, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – PWR OUTLET (CARGO) BATT	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	10 А (красный)	F44, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – IRCAM HEATERS	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А (жёлтый)	F45, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – PWR OUTLET (CARGO) IGN (If Equipped)	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	10 А (красный)	F46, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – AUTO HDLP LVL MOD / LVL MTR / HDLP SW	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	10 А (красный)	F49, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Occupant Restraint Controller (ORC)	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	10 А (красный)	F50, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – HD ACC (If Equipped)	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	10 А (красный)	F51, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Digital TV Inline / USB / ISRVM / Compass Mod	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	20 А (жёлтый)	F52, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – CIGAR LTR	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	10 А (красный)	F55, Power Distribution Center (GASOLINE ENGINE FUSES) – Central Vision Processing Module (CVPM)	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 312
Предохранитель	15 А – соленоиды переключения 1,2 (при наличии)	бензиновый двигатель, PDC, предохранитель F80	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	10 А – датчик температуры в салоне / питание нагревательного элемента PTC	основной блок, F56	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	20 А – обогрев сиденья водителя	основной блок, F57	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	20 А – обогрев сиденья переднего пассажира	основной блок, F58	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	30 А – электропривод сиденья водителя	основной блок, F59	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — обогрев рулевого колеса	основной блок, F60	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	15 А — датчики боковых подушек безопасности / CADM-LO	основной блок, F61	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	10 А — электромагнитный клапан выпускной системы	основной блок, F62	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	10 А — блок управления подушками безопасности (ORC)	основной блок, F63	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	40 А — вентилятор отопителя передний	основной блок, F66	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	10 А — KIN / радиочастотный хаб	основной блок, F69	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	25 А — форсунки / катушки зажигания	основной блок, F70	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	10 А — пакет тяжёлого электрооборудования	основной блок, F72	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	20 А — электропривод складного верха, левый	основной блок, F73	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	20 А — электропривод складного верха, правый	основной блок, F74	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	20 А — блок управления двигателем (ЕСМ)	основной блок, F76	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	10 А — обогрев зеркал	основной блок, F77	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — модуль охранной сигнализации / сирена / датчики проникновения	основной блок, F78	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	20 А — модуль управления активным стабилизатором	основной блок, F79	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	30 А — обогрев заднего стекла	основной блок, F81	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 313
Предохранитель	30 А — блок ESC и электроклапаны	основной блок, F100	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	30 А — модуль управления трансмиссией (DTCM)	основной блок, F101	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	15 А — TBM2 / модуль DCSD	основной блок, F102	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	15 А — тяжёлое дополнительное оборудование №3	основной блок, F103	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	15 А — выключатели поясничной поддержки (водитель и пассажир)	основной блок, F104	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	10 А — ICS / HVAC / ETC	основной блок, F105	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	50 А — электродвигатель насоса ESC	основной блок, F106	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	20 А — стоп/поворот жгута прицепа, левый (при наличии)	основной блок, F107	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	15 А — тяжёлое дополнительное оборудование №4	основной блок, F108	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — стоп/поворот жгута прицепа, правый (при наличии)	основной блок, F109	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	30 А — инвертор питания	основной блок, F110	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	20 А — фонарь заднего хода жгута прицепа	основной блок, F111	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	10 А — SCCM / круиз-контроль / DTV / EVIC / лампа отключения подушки безопасности	основной блок, F89	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	20 А — фонари парковки прицепа (при наличии)	основной блок, F90	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	20 А — звуковой сигнал	основной блок, F91	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	40 А — тяжёлое дополнительное оборудование №2	основной блок, F92	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	40 А — тяжёлое дополнительное оборудование №1	основной блок, F93	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	10 А — двойной порт USB	основной блок, F94	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	10 А — выключатель электрозеркал	основной блок, F96	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	20 А — радиоприёмное устройство	основной блок, F97	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314
Предохранитель	10 А — панель переключателей HD ELEC / OFF ROAD	основной блок, F98	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 314

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А — включение электрического нагревателя охлаждающей жидкости ВВ	блок PHEV, F01	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 315
Предохранитель	15 А — ВРСМ	блок PHEV, F06	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 315
Предохранитель	15 А — РЕСР-2 (насос охлаждающей жидкости)	блок PHEV, F07	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 315
Предохранитель	15 А — модуль управления КПП TCM-8HP CYGNUS	блок PHEV, F08	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 315
Предохранитель	5 А — IDСМ	блок PHEV, F09	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 315
Предохранитель	10 А — PIM, резервное основное питание	блок PHEV, F13	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 315
Предохранитель	10 А — PIM, основное питание	блок PHEV, F14	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 315
Предохранитель	40 А — масляный насос трансмиссии	блок PHEV, F17	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 315
Предохранитель	5 А — индикатор порта зарядки	блок PHEV, F19	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 315
Предохранитель	30 А — СBC 1 — освещение салона	блок PHEV, F20	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 315
Предохранитель	40 А — СBC 2 — наружное освещение №1	блок PHEV, F26	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 315
Предохранитель	40 А — СBC 3 — центральные замки	блок PHEV, F28	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 315

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 А — CBC 4 — наружное освещение №2	блок PHEV, F29	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 316
Предохранитель	30 А — разъём жгута прицепа 7W	блок PHEV, F37	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 316
Предохранитель	10 А — модуль QVPM (тихого транспортного средства для пешеходов)	блок PHEV, F47	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 316
Предохранитель	10 А — DTV / USB / ISRVM / модуль компаса / инвертор 400 Вт (при наличии) / ECM / PIM	блок PHEV, F51	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 316
Предохранитель	10 А — беспроводная акустика (при наличии)	блок PHEV, F53	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 316
Предохранитель	50 А — инвертор питания 400 Вт	блок PHEV, F65	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 317
Предохранитель	15 А — BCP, активный насос низкотемпературного контура	блок PHEV, F67	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 317
Предохранитель	10 А — нагреватель охлаждающей жидкости батареи	блок PHEV, F71	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 317
Предохранитель	5 А — индикатор заряда батареи / панель переключателей режима PHEV	блок PHEV, F75	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 317
Предохранитель	15 А — электромагнитные клапаны блокировки 1, 2 / модуль ELCM / клапан отсечки топливного бака	блок PHEV, F80	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 317
Предохранитель	50 А — блок ESC и электроклапаны	блок PHEV, F83	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 317
Предохранитель	20 А — PIM, силовое питание верхней стороны	блок PHEV, F84	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 317

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — РЕСР, пассивный насос низкотемпературного контура	блок PHEV, F85	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 317
Предохранитель	30 А — инвертор питания 150 Вт	блок PHEV, F110	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 318
Предохранитель	15 А — АНР, вспомогательный насос высокотемпературного контура	блок PHEV, F87	Руководство Jeep Wrangler (2024 (Wrangler (JL, включая 4xe PHEV))), стр. 318