Jeland J7 (Руководство по эксплуатации Jeland J7 (2026 (J7))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/jeland/j7/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4.7 ± 0.2 L л	двигатель SQRE4T15C, с заменой масляного фильтра	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 316
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,5 ± 0,2 л	двигатель SQRF4J16/B (200 бар), с заменой масляного фильтра	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 316
Масло при замене с фильтром	4.7 ± 0.2 L л	двигатель SQRE4T15C	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 316
Вязкость масла	5W-40	двигатель SQRE4T15C	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 316
Вязкость масла	5W-30	двигатель SQRE4T15C	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 316
Класс / допуск масла	SN 5W-40; SN+/SP 5W-30; SN+ 5W-30; SN 5W-40	двигатель SQRE4T15C	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 316
Класс / допуск масла	SN 5W-30 SP 5W-30	двигатель SQRE4T15C	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 316
Класс / допуск масла	SM или выше 0W-30	двигатель SQRF4J16/B (200 бар), температура < -30	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 316
Класс / допуск масла	SM 5W-30; SN 5W-30; SP 5W-30; SM или выше 0W-30	двигатель SQRF4J16/B (200 бар), температура ⩾ -30	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 316
Класс / допуск масла	C5 0W-20	двигатель SQRF4J16C/D/F (350 бар), температура < -30	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 316
Класс / допуск масла	SM 5W-30; SN 5W-30; SP 5W-30; C5 0W-20	двигатель SQRF4J16C/D/F (350 бар), температура ⩾ -30	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 316
Замена масла, интервал	5000 км	тяжёлые условия эксплуатации	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 313
Масло в КПП, объём	3 ± 0,1 л	АКП 626DHA	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 315
Масло в КПП, объём	4,25 ± 0,2 л	АКП 730DHB/730DHC	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 315
Масло в КПП, объём	4,4 ± 0,1 л	АКП 830AHA	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 315
Масло в КПП, тип	Sinopec DCTF-GS	АКП 626DHA	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 315
Масло в КПП, тип	Sinopec DCTF-GS	АКП 730DHB/730DHC	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 315

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	ATF-GS	АКП 830AHA	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 315
Антифриз, объём системы	7,5 ± 0,5 л	двигатели SQRF4J16C/SQRF4J16F/SQRE4T15C	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 315
Антифриз, тип	Технология органических кислот (OAT)	двигатели SQRF4J16C/SQRF4J16F/SQRE4T15C	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 315
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 316
Топливный бак	51/57 л	зависит от комплектации	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 325
Топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95	двигатели SQRF4J16C/SQRF4J16F	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 325
Топливо	E22-E100	двигатель SQRE4T15C	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 325
Бачок омывателя	4,5 л	—	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 304
Размер шин	225/55 R18, 235/55R18, 235/50R19; T125/80R17, T125/80D17 (запасное колесо)	—	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
Размер шин	225/55 R18	—	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
Размер шин	235/55R18	—	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
Размер шин	235/50R19	—	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
Размер шин	T125/80R17	запасное колесо	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
Размер дисков	18X7 1/2J, 19×7J; 17×4T (Малоразмерное запасное колесо)	—	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
Размер дисков	18X7 1/2J	—	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
Размер дисков	19×7J	—	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
Размер дисков	17×4T	малоразмерное запасное колесо	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
Давление в шинах, перед	230 кПа	—	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
Давление в шинах, зад	230 кПа	—	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	3,2 ± 0,2 бар	—	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 303
Давление при полной загрузке	420 *1 кПа	запасное колесо (малоразмерное)	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
Давление при полной загрузке	300 *2 кПа	запасное колесо (полноразмерное)	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
Момент затяжки колёс	110 ± 10 Н·м	малоразмерное запасное колесо	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 281
Момент затяжки колёс	150 ± 12 Н·м	болты M12 (полноразмерное запасное колесо)	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
Момент затяжки колёс	180 ± 18 Н·м	болты M14 (полноразмерное запасное колесо)	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 326
АКБ, ёмкость	70 Ач А·ч	EFB	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 327
Свечи зажигания	3707AAG	—	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 316
Лампа габарита	Светодиодная лампа	передние габаритные фонари	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 328
Лампа поворотника (перед)	Светодиодная лампа	передние указатели поворота	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 328
Лампа ПТФ	Светодиодная лампа	противотуманные фары	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 328
Лампа стоп-сигнала	Светодиодная лампа	стоп-сигналы	Руководство Jeland J7 (2026 (J7)), стр. 328