



Kia Cerato (Руководство по эксплуатации Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 18.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/cerato/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей 7-68	моторный отсек, бензиновый двигатель NU 2,0 MPI / GAMMA 1,6 MPI	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 15
Где находится блок	Блок предохранителей 7-68	моторный отсек, бензиновый 1,6 T-GDI	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 16
Где находится блок	Одна панель под панелью со стороны водителя, остальные — в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 604
Где находится блок	в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	панель в отсеке двигателя	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 604
Где находится блок	под панелью со стороны водителя	панель со стороны водителя	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 604
Предохранитель	20A	панель со стороны водителя, DOOR LOCK	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 610
Предохранитель	10A	панель со стороны водителя, MODULE1	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 610
Предохранитель	10A	панель со стороны водителя, MODULE8	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 610
Предохранитель	30A	панель со стороны водителя, POWER SEAT DRIVER	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 610
Предохранитель	25A	панель со стороны водителя, POWER WINDOW RH	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 610
Предохранитель	10A	панель со стороны водителя, TRUNK	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 610
Предохранитель	7.5A	панель со стороны водителя, AIR CON	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 611

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	панель со стороны водителя, HEATED STEERING	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 611
Предохранитель	20A	панель со стороны водителя, IG1	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 611
Предохранитель	10A	панель со стороны водителя, MODULE2	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 611
Предохранитель	7.5A	панель со стороны водителя, MODULE5	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 611
Предохранитель	7.5A	панель со стороны водителя, MODULE6	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 611
Предохранитель	7.5A	панель со стороны водителя, PDM2	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 611
Предохранитель	7.5A	панель со стороны водителя, MODULE3	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 612
Предохранитель	10A	панель со стороны водителя, MODULE7	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 612
Предохранитель	7.5A	панель со стороны водителя, PDM3	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 612
Предохранитель	10A	панель со стороны водителя, MODULE4	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 613
Предохранитель	15A	панель со стороны водителя, MULTIMEDIA1	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 613
Предохранитель	20A	панель со стороны водителя, PDM1	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 613
Предохранитель	10A	панель моторного отсека, ABS 3	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 615
Предохранитель	40A (60A)	панель моторного отсека, C/FAN	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 615
Предохранитель	60A	панель моторного отсека, GSL PTC	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 615

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	60A	панель моторного отсека, мультипредохранитель B+1	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 615
Предохранитель	60A	панель моторного отсека, мультипредохранитель B+2	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 615
Предохранитель	50A	панель моторного отсека, мультипредохранитель B+3	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 615
Предохранитель	10A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель GAMMA 1,6 MPI, ECU 2	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 617
Предохранитель	15A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель GAMMA 1,6 MPI, FUEL PUMP	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 617
Предохранитель	20A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель GAMMA 1,6 MPI, IGN COIL 1	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 617
Предохранитель	10A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель GAMMA 1,6 MPI, INJECTOR	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 617
Предохранитель	15A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель NU 2,0 MPI, ECU 4	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 618
Предохранитель	15A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель NU 2,0 MPI, FUEL PUMP	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 618
Предохранитель	20A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель NU 2,0 MPI, IGN COIL 1	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 618
Предохранитель	10A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель NU 2,0 MPI, INJECTOR	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 618
Предохранитель	10A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель NU 2,0 MPI, SENSOR 1	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 618
Предохранитель	10A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель 1,6T-GDI, A/CON COMP	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 619
Предохранитель	10A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель 1,6T-GDI, ECU 2	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 619
Предохранитель	15A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель 1,6T-GDI, ECU 4	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 619

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель 1,6T-GDI, FUEL PUMP	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 619
Предохранитель	20A	панель моторного отсека, бензиновый двигатель 1,6T-GDI, IGN COIL	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 619
Реле	Погруженное реле топливного насоса	Панель предохранителей моторного отсека, реле E43	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 616
Реле	Реле заднего обогревателя	панель моторного отсека, E41	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 616
Реле	Реле стеклоочистителя	панель моторного отсека, E42	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 616
Реле	Реле топливного насоса	панель моторного отсека, E43	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 616
Реле	Реле PDM 2 (ACC)	панель моторного отсека, E44	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 616
Реле	Реле стартера	панель моторного отсека, E45	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 616
Реле	Реле PDM 3 (IG1)	панель моторного отсека, E46	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 616
Реле	Реле звукового сигнала	панель моторного отсека, E48	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 616
Реле	Реле PDM 4 (IG2)	панель моторного отсека, E49	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 616
Реле	Реле вентилятора	панель моторного отсека, E50	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 616
Реле	Реле вентилятора охлаждения (низк.)	панель моторного отсека, E51	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 616
Реле	Реле вентилятора охлаждения (выс.)	панель моторного отсека, E52	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 616
Реле	РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ	Панель предохранителей моторного отсека (GAMMA 1,6 MPI), реле 1	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 617

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	РЕЛЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА	Панель предохранителей моторного отсека (GAMMA 1,6 MPI), реле 2	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 617
Реле	РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА	Панель предохранителей моторного отсека (GAMMA 1,6 MPI), реле 3	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 617
Реле	РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ	Панель предохранителей моторного отсека (NU 2,0 MPI), реле 1	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 618
Реле	РЕЛЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА	Панель предохранителей моторного отсека (NU 2,0 MPI), реле 2	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 618
Реле	РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА	Панель предохранителей моторного отсека (NU 2,0 MPI), реле 3	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 618
Реле	РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ	Панель предохранителей моторного отсека (1,6T - GDI), реле 1	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 619
Реле	РЕЛЕ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА	Панель предохранителей моторного отсека (1,6T - GDI), реле 2	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 619
Реле	РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА	Панель предохранителей моторного отсека (1,6T - GDI), реле 3	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 619