



Kia Cerato (Руководство по эксплуатации Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD))): план технического обслуживания

Памятка владельца CarDir · 18.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/cerato/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Межсервисный интервал, км	15 000 км	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
[] Межсервисный интервал, км	30 000 км	ТО-2	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 553
[] Межсервисный интервал, мес	12 месяца	—	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
[] Межсервисный интервал, мес	24 месяца	ТО-2	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 553
[] Операция ТО	через каждые 500 км	проверка уровня масла в двигателе	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 551
[] Операция ТО	Заменить воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии)	ТО-1 (15 000 км / 12 мес), замена фильтра салона	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
[] Операция ТО	Проверить фильтр очистки воздуха	ТО-1 (15 000 км / 12 мес), проверка воздушного фильтра	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
[] Операция ТО	Каждые 10 000 км (6 500 миль)	двигатель TGDI, проверка интеркулера и шлангов	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
[] Операция ТО	Каждые 15 000 км или 12 месяцев	добавление топливных присадок, для Европы	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
[] Операция ТО	Каждые 5 000 км или 6 месяцев	добавление топливных присадок, кроме стран Европы	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
[] Операция ТО	Проверить интеркулер, впускные/выпускные шланги, шланг подачи воздуха	двигатель TGDI, каждые 10 000 км (6 500 миль)	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 554

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Заменить топливный фильтр *3; заменить воздушный фильтр топливного бака; заменить свечи зажигания (никелевые); проверить систему охлаждения	ТО-60 000 км (40 000 миль) или 48 месяцев	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 555
[] Операция ТО	первая замена через 5 000 км или 6 месяцев, затем каждые 8 000 км или 6 месяцев	Заменить моторное масло и масляный фильтр (двигатель TGD1, кроме стран Европы)	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 557
[] Операция ТО	90 000 км или 72 месяцев	Проверить клапанный зазор (двигатель GAMMA 1.6)	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 557
[] Операция ТО	первые 90 000 км или 72 месяцев, после каждые 30 000 км или 24 месяцев	Проверить ремень привода	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 557
[] Операция ТО	Первые 60 000 км или 48 месяцев, после каждые 30 000 км или 24 месяцев	Проверить систему охлаждения	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 557
[] Операция ТО	каждые 10 000 км	Проверять интеркулер, впускные/выпускные шланги, шланг подачи воздуха (двигатель TGD1)	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 557
[] Операция ТО	90 000 км или 72 месяца	ТО-90 000 км	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 557
[] Операция ТО	Проверить клапанный зазор *5 *6	двигатель GAMMA 1.6, каждые 90 000 км (60 000 миль) или 72 месяца	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 557
[] Операция ТО	Проверить ремень привода *4	ремень привода, первые 90 000 км (60 000 миль) или 72 месяца, затем каждые 30 000 км (20 000 миль) или 24 месяца	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 557
[] Операция ТО	105 000 км или 84 месяца	ТО-105 000 км	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 558
[] Операция ТО	Без проверки, обслуживание не требуется	жидкость для автоматических трансмиссий, нормальные условия	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 560
[] Операция ТО	Заменить через каждые 100 000 км (62 500 миль); условия А, С, F, G, I	жидкость автоматической коробки передач, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 561

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Операция ТО	Заменить через каждые 7 500 км (5 000 миль) или 6 месяцев	моторное масло и масляный фильтр, двигатель MPI и двигатель TGDl (для Европы), тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 561
[] Операция ТО	Заменить через каждые 5 000 км (3 000 миль) или 6 месяцев; условия А, В, С, D, Е, F, G, Н, I, K, L	моторное масло и масляный фильтр, двигатель TGDl (кроме стран Европы), тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 561
[] Операция ТО	R — производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации	Воздушный фильтр системы управления микроклиматом — замена чаще при условиях С, Е	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 562
[] Операция ТО	I — производите проверки чаще, если этого требуют условия эксплуатации	Дисковые тормоза, тормозные колодки — проверка чаще при условиях С, D, Е, G, Н	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 562
[] Замена масла, интервал	15 000 км	двигатель TGDl, для Европы	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
[] Замена масла, интервал	8 000 км	двигатель TGDl, кроме стран Европы, далее	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
[] Замена масла, интервал	5 000 км	двигатель TGDl, кроме стран Европы, первая замена	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
[] Замена масла, интервал	5 000 км (первая замена), затем каждые 8 000 км	двигатель TGDl, кроме стран Европы	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 554
[] Замена масла, интервал	7 500 км	двигатель MPI и двигатель TGDl, для Европы, тяжелые условия	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 561
[] Замена масла, мес	6 месяцев	двигатель TGDl, кроме стран Европы	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 552
[] Замена масла, мес	12 месяцев	двигатель TGDl, для Европы	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 554
[] Замена масла, мес	6 месяцев (первая замена), затем каждые 6 месяцев	двигатель TGDl, кроме стран Европы	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 554
[] Свечи, замена	160 000 км	свечи зажигания иридиевые	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 560

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
[] Свечи, замена	производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации	тяжелые условия	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 561
[] Фильтры, замена	производите замену чаще, если этого требуют условия эксплуатации	воздушный, тяжелые условия	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 561
[] Антифриз, замена	первые 200 000 км (120 000 миль) или 120 месяцев, после каждые 40 000 км (25 000 миль) или 24 месяцев	охлаждающая жидкость *5 *7	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 560
[] Масло КПП, замена	100 000 км	автоматическая КПП, тяжелые условия	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 561
[] Масло КПП, замена	120 000 км	масло механической коробки передач, тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Cerato (2015 (Kia Cerato YD)), стр. 561