



Kia Niro (Руководство по эксплуатации Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/niro/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Один блок со стороны водителя (в панели кузовной стойки со стороны водителя), второй — в моторном отсеке рядом с аккумулятором	—	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 479
Где находится блок	в панели с водительской стороны и в моторном отсеке у АКБ	всего 2 (или 3) блока	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 479
Предохранитель	15 А — ACU (блок управления подушками безопасности), ODS A	Внутренний блок предохранителей (панель приборов, со стороны водителя), A/BAG	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 486
Предохранитель	7.5 А — комбинация приборов, блок управления кондиционером A	Внутренний блок предохранителей (панель приборов, со стороны водителя), A/BAG IND	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 486
Предохранитель	10 А — консоль верхняя EXTN (SBW) A	Внутренний блок предохранителей (панель приборов, со стороны водителя), E-SHIFTER 1	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 486
Предохранитель	25 А — блок РСВ (предохранители — IEB2, EPCU2) A	Внутренний блок предохранителей (панель приборов, со стороны водителя), IG 1	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 486
Предохранитель	10 А — лючок заливной горловины топливного бака и выключатель зарядки батареи, комбинация приборов, индикатор зарядки, блок управления кондиционером, аудио/видео и навигационный блок, аудио, IG3, РТС-нагреватель, блок управления зарядкой A	Внутренний блок предохранителей (панель приборов, со стороны водителя), IG3 2	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 486

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А – лампа багажника, солнцезащитные козырьки LH/RH, плафон салона, лампа над_console, датчик дождя, беспроводная зарядка А	Внутренний блок предохранителей (панель приборов, со стороны водителя), INTERIOR LAMP	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 486
Предохранитель	10 А – BCM (блок управления кузовом), модули дверей водителя/пассажира, выключатель стоп-сигнала А	Внутренний блок предохранителей (панель приборов, со стороны водителя), MODULE 3	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 486
Предохранитель	10 А – выключатели панели приборов, модуль MFC, модуль АЕВ, контроль слепых зон, радары слева/справа, VESS, консоль верхняя EXTN (подогрев рулевого колеса) А	Внутренний блок предохранителей (панель приборов, со стороны водителя), MODULE 4	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 486
Предохранитель	10 А – выключатели панели приборов, электрохромное зеркало (ЕСМ), аудио/видео и навигационный блок, привод корректора фар LH/RH, блок управления подогревом передних сидений, блок управления подогревом задних сидений, блок автоматического корректора фар, блок управления вентиляцией передних сидений, усилитель А	Внутренний блок предохранителей (панель приборов, со стороны водителя), MODULE 5	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 486
Предохранитель	25А А	Предохранитель IG 1, панель со стороны водителя	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 486
Предохранитель	15А А	Салонный монтажный блок, № BUTTON START1	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 487
Предохранитель	7.5А А	Салонный монтажный блок, № BUTTON START3	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 487

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A A	Салонный монтажный блок, № IG3 1	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 487
Предохранитель	10A A	Салонный монтажный блок, № MODULE 2	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 487
Предохранитель	7.5A A	Салонный монтажный блок, № MODULE 7	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 487
Предохранитель	25A A	Салонный монтажный блок, № P/WINDOW RH	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 487
Предохранитель	20A A	Салонный монтажный блок, № SUNROOF	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 487
Предохранитель	7.5A A	Салонный монтажный блок, № BUTTON START 2	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 488
Предохранитель	7.5A A	Салонный монтажный блок, № MODULE 6	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 488
Предохранитель	30A A	Салонный монтажный блок, № P/SEAT (DRV)	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 488
Предохранитель	10A A	Салонный монтажный блок, № WIPER2 (FRT)	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 488
Предохранитель	30A A	Салонный монтажный блок, № WIPER1 (FRT)	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 489
Предохранитель	60A A	Монтажный блок моторного отсека, № B+ 2	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 492
Предохранитель	50A A	Монтажный блок моторного отсека, № B+ 4	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 492

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	60A A	Монтажный блок моторного отсека, № B+ 5	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 492
Предохранитель	40A A	Монтажный блок моторного отсека, № BLOWER	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 492
Предохранитель	60A A	Монтажный блок моторного отсека, № COOLING FAN 1	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 492
Предохранитель	40A A	Монтажный блок моторного отсека, № IG 1	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 492
Предохранитель	40A A	Монтажный блок моторного отсека, № IG 2	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 492
Предохранитель	150A A	Монтажный блок моторного отсека, № MAIN	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 492
Предохранитель	80A A	Монтажный блок моторного отсека, № MDPS	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 492
Предохранитель	50A A	Монтажный блок моторного отсека, № REAR HEATED	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 492
Предохранитель	10A A	Монтажный блок моторного отсека, № IG3_2	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 493
Предохранитель	10A A	Монтажный блок моторного отсека, № IG3_3	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 493
Предохранитель	20A A	Монтажный блок моторного отсека, № POWER OUTLET 2	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 493
Предохранитель	20A A	Монтажный блок моторного отсека, № POWER OUTLET 3	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 493

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A A	Монтажный блок моторного отсека, № IG3_1	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 494
Предохранитель	10A A	Монтажный блок моторного отсека, № IG3_4	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 494
Реле	Реле кнопки пуска №2 (IG1) – MICRO	—	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 494
Реле	Реле E-SHIFTER – MICRO	—	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 494
Реле	Реле заднего стеклоочистителя – MICRO	—	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 494
Реле	Реле кнопки пуска №3 (IG2) – MICRO	—	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 494
Реле	Реле лампы заднего хода – MICRO	—	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 494
Реле	Реле кнопки пуска №1 (ACC) – MICRO	—	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 494
Реле	Реле вентилятора охлаждения – MINI	—	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 494
Реле	Реле обогрева заднего стекла – MINI	—	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 494
Реле	Реле вентилятора отопителя – MICRO	—	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 495
Реле	Реле дальнего света фар – MICRO	—	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 495

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле разъёма питания — MICRO	—	Руководство Kia Niro (2020 (Kia e-Niro (Niro EV / Niro ECO electric))), стр. 495