



Kia Picanto (Руководство по эксплуатации Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/picanto/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	2,9 л (3,06 US qt.) л	двигатель 1.0 (таблица с нарушенной структурой)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 506
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,6 л (3,80 US qt.) л	двигатель 1.25 (таблица с нарушенной структурой)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 506
Вязкость масла	20W-50, 10W-30, 15W-40	альтернативные значения по таблице	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 508
Вязкость масла	5W-20 (5W-30)	для лучшей экономии топлива; диапазон температур таблицей	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 508
Вязкость масла	20W-50; 10W-30; 15W-40; 5W-20 (5W-30)	по таблице диапазонов температур	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 508
Класс / допуск масла	API Service SM*, ILSAC GF-4 или выше	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 506
Класс / допуск масла	API service SL	при невозможности приобретения API SM	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 506
Замена масла, интервал	15 000 км	для Европы	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
Замена масла, интервал	5 000 км	кроме Европы	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 413
Замена масла, интервал	7 500 км	тяжелые условия эксплуатации	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 423
Масло в КПП, объём	5,7 л (6,02 US qt.) л	АКП, двигатель 1.0	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 506
Масло в КПП, объём	6,1 л (6,45 US qt.) л	АКП, двигатель 1.25	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 506

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	1,9 л (2,0 US qt.) л	механическая КПП	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 506
Масло в КПП, тип	Diamond ATF SP-III, SK ATF SP-III	АКП	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 506
Масло в КПП, тип	API GL-4, SAE 75W/85	механическая КПП	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 506
Антифриз, объём системы	5,1 л (5,39 US qt.) л	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 507
Антифриз, тип	этиленгликолевая охлаждающая жидкость	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 360
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 433
Антифриз, тип	35% антифриза / 65% воды	доля антифриза в смеси: -15°C	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 433
Антифриз, тип	40% антифриза / 60% воды	доля антифриза в смеси: -25°C	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 433
Антифриз, тип	50% антифриза / 50% воды	доля антифриза в смеси: -35°C	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 433
Антифриз, тип	60% антифриза / 40% воды	доля антифриза в смеси: -45°C	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 433
Антифриз, тип	не более 60% и не менее 35% антифриза	ограничение концентрации антифриза	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 433
Антифриз, тип	Смесь антифриза и воды (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора)	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 507
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 427
Тормозная жидкость, тип	FMVSS116 DOT-3 или DOT-4	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 507
Топливный бак	35 л (9,24 US gal.) л	бензиновый	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 507

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливный бак	10 л (2,64 US gal.) л	двухтопливная, LPG	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 507
Топливный бак	34,8 л (9,19 US gal.) л	двухтопливная, бензин	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 507
Топливо	не ниже 95 RON / 91 AKI	Европа	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 6
Топливо	RON 91 / AKI 87 или выше	кроме Европы	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 6
Размер шин	155/70 xR13	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Размер шин	165/60 xR14	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Размер шин	175/50 xR15	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Размер шин	T105/70 xD14	компактная запасная шина	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Размер дисков	4.0Bx13	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Размер дисков	5.0Jx14	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Размер дисков	5.5Jx15	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Размер дисков	4.0Bx13	155/70 xR13	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Размер дисков	5.0Jx14	165/60 xR14	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Размер дисков	5.5Jx15	175/50 xR15	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Размер дисков	4Tx14	компактная запасная шина	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,3 (33, 230) бар	номинальная нагрузка	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Давление в шинах, зад	2,1 (31, 210) бар	номинальная нагрузка	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Давление при полной загрузке	4,2 (60, 420) бар	компактная запасная шина	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Давление при полной загрузке	2,5 (36, 250) бар	максимальная нагрузка, передняя и задняя	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс м (65 - 79 фунт-фут) кгс-м	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 388
Момент затяжки колёс	9~11 (65~79, 88~107) Н-м	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 505
Лампа ближнего света	55 Вт	H4 L/L (совмещённая лампа ближний/дальний)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 504
Лампа ближнего света	55 Вт	H7 L/L, при наличии	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 504
Лампа ближнего света	55 H7 L/L	фары (ближний свет), тип H7 (при наличии)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 504
Лампа ближнего света	55/60 H4 L/L	фары (ближний/дальний), тип H4	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 504
Лампа дальнего света	60 Вт	H4 L/L (совмещённая лампа ближний/дальний)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 504
Лампа габарита	5 Вт	Габаритные фонари FRT (ламповый тип), W5W, при наличии	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 504
Лампа габарита	5 W5W	габаритные фонари FRT, ламповый тип (при наличии)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 504
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	PY21W, при наличии	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 504
Лампа поворотника (перед)	21 PY21W	передние указатели поворота (при наличии)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 504

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ПТФ	27 Вт	Передние противотуманные фары (GE881), при наличии	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 504
Лампа ПТФ	27 GE881	передние противотуманные фары (при наличии)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 504
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт	Стоп-сигнал и задний фонарь (P21/5W)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 504
Лампа стоп-сигнала	21/5 P21/5W	стоп-сигнал и задний фонарь	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 504