



Kia Picanto (Руководство по эксплуатации Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/picanto/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Одна панель под панелью со стороны водителя, остальные — в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 466
Где находится блок	под панелью со стороны водителя	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 466
Где находится блок	в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 466
Где находится блок	Панель предохранителей на приборной панели; панель предохранителей в моторном отсеке	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 471
Где находится блок	Главная панель предохранителей моторного отсека	—	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 476
Предохранитель	20A	панель приборов, АУДИОСИСТЕМА	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 472
Предохранитель	10A	панель приборов, ОБОГР. ЗЕРК.	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 472
Предохранитель	10A	панель приборов, САЛОН1	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 472
Предохранитель	25A	панель приборов, ЭЛ.СТЕКЛОПОДЪЕМН. ЛЕВ. СТОП	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 472
Предохранитель	25A	панель приборов, PDM1	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 473
Предохранитель	10A	панель приборов, PDM3	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 473
Предохранитель	10A	панель приборов, ЗАЖ2	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 473

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	панель приборов, ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 473
Предохранитель	10A	панель приборов, PDM2	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 474
Предохранитель	10A	панель приборов, ЗАЖ1	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 474
Предохранитель	10A	панель приборов, САЛОН2	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 475
Предохранитель	40A – Тип прожектора: Пред.и блок реле M/O (F1 10A / F2 20A / F4 15A / F5 10A / F7 10A)	главная панель моторного отсека	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 476
Предохранитель	40A – РАСПР. КОРОБ. M/O (F11 15A), замок зажигания, блок реле МРП (реле ESCL)	главная панель моторного отсека	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 476
Предохранитель	15A – Коробка реле и предохранителей на печатной плате (реле топливного насоса 2)	главная панель моторного отсека	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 476
Предохранитель	30A – Коробка реле и предохранителей на печатной плате (реле управления двигателем), предохранитель F23 10 A	главная панель моторного отсека	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 476
Предохранитель	40A	главная панель предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 476
Предохранитель	30A	главная панель предохранителей моторного отсека	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 476
Предохранитель	80A	главная панель предохранителей моторного отсека, МУЛЬТИПРЕД.	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 476
Предохранитель	125A	главная панель предохранителей моторного отсека, МУЛЬТИПРЕД.	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 476
Предохранитель	50A	главная панель предохранителей моторного отсека, ПРЕД.	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 476

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A – Коробка реле и предохранителей на печатной плате (реле топливного насоса 1)	Панель предохранителей моторного отсека, фары общего типа	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 477
Предохранитель	10A – РСМ (B3LA)	Панель предохранителей моторного отсека, фары общего типа	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 477
Предохранитель	10A – БУТ (F3LA/F4LA/F3LA), РСМ (B3LA)	Панель предохранителей моторного отсека, фары общего типа	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 477
Предохранитель	15A – БУТ/PCM, форсунка 1/2/3, форсунка 4(G4LA), перемычка 1, выключатель передней панели (B4LA), реле топливного насоса 2 (B3LA)	Панель предохранителей моторного отсека, фары общего типа	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 477
Предохранитель	15A – G3LA/G4LA/F3LA: БУТ/ЭБУД, ДПРВ 1/2, датчики кислорода, клапан продувки адсорбера, регулятор масла 1/2, реле кондиционера, вентилятора охлаждения, пусковое реле; B3LA: РСМ, ДПРВ 1/2 и др.	Панель предохранителей моторного отсека, фары общего типа, правая фара	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 477
Предохранитель	15A – Коробка реле и предохранителей на печатной плате (реле топливного насоса 1)	Панель предохранителей моторного отсека (фары прожекторного типа)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 478
Предохранитель	15A – B3LA: Коробка реле и предохранителей на печатной плате (реле топливного насоса 2)	Панель предохранителей моторного отсека (фары прожекторного типа)	Руководство Kia Picanto (2011 (Kia Picanto (TA))), стр. 478