Kia Sonet (Руководство по эксплуатации Kia Sonet (2024 (Sonet))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 10.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/kia/sonet/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Один блок расположен на боковой панели со стороны водителя, другой в моторном отсеке рядом с аккумулятором	—	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 346
Где находится блок	в панели со стороны водителя и в моторном отсеке у АКБ	—	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 346
Предохранитель	HEATED MIRROR — 10A — задние обогреваемые зеркала, ECU	Блок предохранителей со стороны водителя (ICU Junction Block), предохранитель HEATED MIRROR	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 350
Предохранитель	ABS3 — 10A — ABS (антиблокировочная система тормозов)	Блок предохранителей со стороны водителя (ICU Junction Block), предохранитель ABS3	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	POWER OUTLET — 20A — розетка питания	Блок предохранителей со стороны водителя (ICU Junction Block), предохранитель POWER OUTLET	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	SAFETY P/WINDOW RH — 25A — мотор стеклоподъёмника правой двери	Блок предохранителей со стороны водителя (ICU Junction Block), предохранитель SAFETY P/WINDOW RH	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	SUNROOF — 15A — мотор люка	Блок предохранителей со стороны водителя (ICU Junction Block), предохранитель SUNROOF	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	TCU2 — 10A — DCT (роботизированная КПП с двумя сцеплениями)/ECLUTCH/TCU (блок управления КПП), S_MODE_SW/ATM_LEVER, INHIBITOR SW	Блок предохранителей со стороны водителя (ICU Junction Block), предохранитель TCU2	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	10A A	Блок со стороны водителя, предохранитель ABS3	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	10A A	Блок со стороны водителя, предохранитель ACC1	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5A A	Блок со стороны водителя, предохранитель BRAKE SWITCH	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	15A A	Блок со стороны водителя, предохранитель IBU2	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	10A A	Блок со стороны водителя, предохранитель MODULE2	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	10A A	Блок со стороны водителя, предохранитель MODULE4	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	10A A	Блок со стороны водителя, предохранитель MODULE5	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	10A A	Блок со стороны водителя, предохранитель MODULE7	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	10A A	Блок со стороны водителя, предохранитель MODULE8	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	10A A	Блок со стороны водителя, предохранитель SENSOR7	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	7.5A A	Блок со стороны водителя, предохранитель START1	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	10A A	Блок со стороны водителя, предохранитель TCU2	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 351
Предохранитель	MDPS2 — 10A — MDPS (электроусилитель руля)	Блок предохранителей со стороны водителя (ICU Junction Block), предохранитель MDPS2	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 352
Предохранитель	10A A	Блок со стороны водителя, предохранитель ECU4	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 352
Предохранитель	10A A	Блок со стороны водителя, предохранитель IBU1	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 352
Предохранитель	10A A	Блок со стороны водителя, предохранитель MDPS2 (MDPS = EPS)	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 352
Предохранитель	7.5A A	Блок со стороны водителя, предохранитель MODULE6	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 352
Предохранитель	150A+80A	Моторный отсек (Engine room Junction Block), главный предохранитель MAIN FUSE (ALT+MDPS+GLOW), двигатель 1.0 T-GDi (бензин)	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 353
Предохранитель	180A+80A+100A	Моторный отсек (Engine room Junction Block), главный предохранитель MAIN FUSE (ALT+MDPS+GLOW), двигатель 1.5 VGT (дизель)	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 353
Предохранитель	ABS1 — 40A — ABS (антиблокировочная система тормозов)	Моторный отсек (Engine room Junction Block), предохранитель ABS1	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 353

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A A	Моторный отсек, предохранитель ABS1	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 353
Предохранитель	125A+80A A	Моторный отсек, предохранитель MAIN FUSE (ALT+MDPS+GLOW), двигатель Smartstream G1.2 MPI	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 353
Предохранитель	10A — A/CON (кондиционер)	A/C1, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	30A — ABS (антиблокировочная тормозная система)	ABS2, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	50A — HEAD LP, TURN SIG LP, EXT TAIL LP, DRL, BRAKE LP, FOG LP	B+1, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	50A — HEAD LP, TURN SIG LP, EXT TAIL LP, DRL, BRAKE LP	B+2, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	40A — MULTIMEDIA, HEATER, CLUSTER, BRAKE SW, IBU, DOOR LOCK, SEAT VENT	B+3, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	40A — S/ROOF, P/WDW, AMP	B+4, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	60A — COOLING FAN (вентилятор охлаждения)	COOLING FAN, моторный отсек, бензин 1.0 T-GDi	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	50A — COOLING FAN (вентилятор охлаждения)	COOLING FAN, моторный отсек, дизель 1.5 VGT	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	15A — DCT (коробка с двойным сцеплением), ECLUTCH	DCT3/E-CLUTCH2, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	20A — ECU	DCU2/ECU6, моторный отсек, бензин 1.0 T-GDi / Smartstream G1.2 MPI	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	30A — ECU	ECU1, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	15A — ECU	ECU2, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	25A — TCU	ECU3/TCU, моторный отсек, дизель 1.5 VGT	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	30A — AIR BAG, MDPS, CLUSTER, IBU, ECU, TCU, SENSOR, ABS	IG1, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	40A — START (стартер)	IG2, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — INJECTOR (форсунки)	INJECTOR1/DCU4, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	10A — INJECTOR2	SNSR4/INJECTOR2, моторный отсек, Smartstream G1.2	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	15A — SNSR4	SNSR4/INJECTOR2, моторный отсек, дизель 1.5 VGT	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	15A A	Моторный отсек, предохранитель ECU3/TCU, двигатели 1.0 T-GDi / Smartstream G1.2 MPI (бензин)	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	40A A	Моторный отсек, предохранитель REAR HEATED	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	15A A	Моторный отсек, предохранитель SNSR4/INJECTOR2, двигатель 1.5 VGT (дизель), цепь SNSR4	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	20A A	Моторный отсек, предохранитель SNSR5/IG-COIL, двигатели 1.0 T-GDi / Smartstream G1.2 MPI (бензин), цепь IG-COIL	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	10A A	Моторный отсек, предохранитель SNSR5/IG-COIL, двигатель 1.5 VGT (дизель), цепь SNSR5	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 354
Предохранитель	40A — DCT ECU или E-CLUTCH ECU	DCT1/E-CLUTCH1, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Предохранитель	40A — DCT (коробка с двойным сцеплением)	DCT2, моторный отсек, бензин 1.0 T-GDi	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Предохранитель	40A — DCT (коробка с двойным сцеплением)	DCT4, моторный отсек, бензин 1.0 T-GDi	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Предохранитель	20A — DCU3, ECU	DCU3, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Предохранитель	20A — ECU	ECU5, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Предохранитель	10A — SENSOR (датчики)	SNSR1, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Предохранитель	10A — SENSOR (датчики)	SNSR2, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Предохранитель	10A — SNSR3	SNSR3, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Предохранитель	25A — WIPER (стеклоочиститель)	WIPER FRT1, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Предохранитель	10A — WIPER (стеклоочиститель)	WIPER FRT2, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A A	Моторный отсек, предохранитель DCU3	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Предохранитель	10A A	Моторный отсек, предохранитель SNSR3	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Реле	20A — A/CON, ECU	A/CON, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Реле	35A — BLOWER MOTOR, ICU	BLOWER, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Реле	60A — COOLING FAN, ECU или DCU ECU	C/FAN, моторный отсек, Smartstream G1.2	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Реле	50A — COOLING FAN, ECU или DCU ECU	C/FAN, моторный отсек, дизель 1.5 VGT	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Реле	30A — ECU, PCU, TCU, SENSOR	MAIN, моторный отсек	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 355
Реле	40A A	Моторный отсек, реле C/FAN, двигатель 1.0 T-GDi (бензин)	Руководство Kia Sonet (2024 (Sonet)), стр. 356