



Kia Sorento Prime (Руководство по эксплуатации Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/sorento-prime/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,7 л (6,02 амер. кварты)	Lambda II 3,3, слив и добавление	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,3 л (6,66 амер. кварты)	R2,0/R2,2 с сажевым фильтром, слив и добавление	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,8 л (5,07 амер. кварты)	Theta II 2,4 GDI / Theta II 2,0 T-GDI, слив и добавление	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,8 л (5,07 амер. кварты)	Theta II 2,4 MPI, слив и добавление	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,7 л	двигатель Lambda II 3,3 (бензин)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Масло в двигателе (заправочный объём)	6,3 л	двигатель R2,0/R2,2 с сажевым фильтром (дизель)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,8 л	двигатель Theta II 2,4 GDI / Theta II 2,0 T-GDI (бензин)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,8 л	двигатель Theta II 2,4 MPI (бензин)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Вязкость масла	5W-30, 5W-40	бензиновый двигатель 2,0 T-GDI, 2,4 GDI	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 887
Вязкость масла	5W-20, 5W-30	бензиновый двигатель 2,4 MPI, кроме стран Ближнего Востока, Ливии, Бразилии	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 887
Вязкость масла	5W-30, 5W-40	бензиновый двигатель 2,4 MPI, страны Ближнего Востока, Ливии, Бразилии	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 887
Вязкость масла	5W-20, 5W-30	бензиновый двигатель 2,4L MPI, кроме стран Ближнего Востока, Ливии, Бразилии	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 887

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	5W-30, 5W-40	бензиновый двигатель 2,4L MPI, страны Ближнего Востока, Ливии, Бразилии	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 887
Вязкость масла	5W-20, 5W-30	бензиновый двигатель 3,3 MPI, кроме стран Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 888
Вязкость масла	5W-30, 5W-40	бензиновый двигатель 3,3 MPI, страны Ближнего Востока, Индии, Ливии, Алжира, Марокко, Туниса, Судана, Египта, Ирана	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 888
Вязкость масла	5W-30/40, 15W-40, 10W-30/40, 0W-30/40	дизельный двигатель	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 888
Вязкость масла	5W-30/40	дизельный двигатель	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 888
Класс / допуск масла	SM классификации API или выше//ILSAC GF-4 или выше/ACEA A5 или выше	Lambda II 3,3	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Класс / допуск масла	ACEA B4	R2,0/R2,2 без сажевого фильтра	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Класс / допуск масла	ACEA C3 или C2	R2,0/R2,2 с сажевым фильтром	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Класс / допуск масла	ACEA A5 или выше	Theta II 2,4 GDI / Theta II 2,0 T-GDI	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Класс / допуск масла	SM классификации API или выше//ILSAC GF-4 или выше/ACEA A5 или выше	Theta II 2,4 MPI	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Замена масла, интервал	15 000 км	бензиновый Theta GDI, если недоступно рекомендованное масло	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 754
Замена масла, интервал	20000 км	бензин GDI, страны Ближнего Востока	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)): стр. 754; стр. 762
Замена масла, интервал	30000 км	дизельный двигатель, Европа кроме России	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)): стр. 755; стр. 762
Замена масла, интервал	5 000 км	бензиновый GDI, T-GDI, для Китая	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 762

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Замена масла, интервал	10 000 км	бензиновый MPI Theta/Lambda, Ближний Восток, Индия, Ливия, Алжир, Марокко, Тунис, Судан, Египет, Иран, Бразилия	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 762
Замена масла, интервал	7 500 км	бензин MPI Theta/Lambda, тяжелые условия, кроме Ближнего Востока, Ливии, Бразилии	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 768
Замена масла, интервал	5 000 км или 6 месяцев	бензин Theta/Lambda (Ближний Восток, Ливия, Бразилия), тяжелые условия	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 768
Замена масла, интервал	15 000 км или 12 месяцев	бензин GDI (кроме Ближнего Востока, Китая), тяжелые условия	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 769
Замена масла, интервал	10 000 км или 12 месяцев	бензин GDI (страны Ближнего Востока), тяжелые условия	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 769
Масло в КПП, объём	1,8 л ~ 1,9 л (1,90 ~ 2,00 амер. кварты)	МКПП, бензиновый двигатель	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Масло в КПП, объём	1,8 л ~ 1,9 л	МКПП, бензиновый двигатель	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Масло в КПП, объём	7,8 л (8,24 амер. кварт)	АКПП, Lambda II 3,3	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Масло в КПП, объём	7,8 л	АКПП, Lambda II 3,3 (бензин)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Масло в КПП, объём	7,8 л (8,24 амер. кварт)	АКПП, R2,0	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Масло в КПП, объём	7,8 л	АКПП, R2,0 (дизель)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Масло в КПП, объём	7,7 л (8,13 амер. кварт)	АКПП, R2,2	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Масло в КПП, объём	7,7 л	АКПП, R2,2 (дизель)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Масло в КПП, объём	7,8 л (8,24 амер. кварт)	АКПП, Theta II 2,0 T-GDI	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Масло в КПП, объём	7,8 л	АКПП, Theta II 2,0 T-GDI (бензин)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	7,1 л (7,50 амер. кварт)	АКПП, Theta II 2,4	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Масло в КПП, объём	7,1 л	АКПП, Theta II 2,4 (бензин)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Масло в КПП, объём	0,53 ~ 0,63 л	задний дифференциал (полный привод)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 885
Масло в КПП, объём	0,67 ~ 0,73 л	раздаточная коробка (полный привод), бензиновый двигатель Lambda II 3,3	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 885
Масло в КПП, объём	0,34 ~ 0,36 л	раздаточная коробка (полный привод), бензиновый двигатель Theta II 2,0 T-GDI / Theta II 2,4	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 885
Масло в КПП, объём	0,34 ~ 0,36 л	раздаточная коробка (полный привод), дизельный двигатель R2,0/R2,2	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 885
Масло в КПП, тип	SAE 70W, API GL-4 (SK HK MTF 70W, SHELL SPIRAX S6 GHME 70W, GS CALTEX GS MTF HD 70W)	МКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Масло в КПП, тип	SAE 70W, API GL-4	МКПП, бензиновый двигатель	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 883
Масло в КПП, тип	ATF SP-IV (SK, MICHANG)	АКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Масло в КПП, тип	ATF SP-IV	АКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Масло в КПП, тип	МАСЛО ДЛЯ ГИПОИДНОЙ ПЕРЕДАЧИ API GL-5, SAE 75W/90 (Масло для мостов SHELL HD 75W90 или эквивалент)	раздаточная коробка (полный привод)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 885
Антифриз, объём системы	9,5 л (10,04 амер. кварт)	Lambda II 3,3	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	9,5 л	Lambda II 3,3 (бензин)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	8,4 л	R2,0/R2,2 (дизель), АКПП, Euro 2/3	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	8,7 ~ 8,9 л	R2,0/R2,2 (дизель), АКПП, Euro 4/5/6	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	8,3 л	R2,0/R2,2 (дизель), МКПП, Euro 2/3	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	8,6 ~ 9,1 л	R2,0/R2,2 (дизель), МКПП, Euro 4/5/6	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	8,4 л (8,87 амер. кварт)	R2,0/R2,2 АКПП, Euro 2/3	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	8,7 ~ 8,9 л (9,19 ~ 9,40 амер. кварт)	R2,0/R2,2 АКПП, Euro 4/5/6	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	8,3 л (8,77 амер. кварт)	R2,0/R2,2 МКПП, Euro 2/3	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	8,6 ~ 9,1 л (9,08 ~ 9,61 амер. кварт)	R2,0/R2,2 МКПП, Euro 4/5/6	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	7,3 л (7,71 амер. кварт)	Theta II 2,0 T-GDI	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	7,3 л	Theta II 2,0 T-GDI (бензин)	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	8,0 л	Theta II 2,4 GDI (бензин), АКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	7,1 л	Theta II 2,4 GDI (бензин), МКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	8,0 л (8,45 амер. кварт)	Theta II 2,4 GDI, АКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	7,1 л (7,50 амер. кварт)	Theta II 2,4 GDI, МКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	7,7 л	Theta II 2,4 MPI (бензин), АКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	7,0 л	Theta II 2,4 MPI (бензин), МКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	7,7 л (8,14 амер. кварт)	Theta II 2,4 MPI, АКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, объём системы	7,0 л (7,39 амер. кварт)	Theta II 2,4 MPI, МКПП	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Антифриз, тип	этиленгликоль	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 680
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 782
Антифриз, тип	Смесь антифриза и дистиллированной воды (Этиленгликолевая охлаждающая жидкость для алюминиевого радиатора)	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Тормозная жидкость, тип	DOT 3 или DOT 4	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 774
Тормозная жидкость, тип	FMVSS135 DOT-3 или DOT-4	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Тормозная жидкость, объём	0,41 ~ 0,45 л	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 884
Топливный бак	71 л	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 885
Топливо	RON 95/AKI 91 или выше	Европа	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 6
Топливо	RON 91/AKI 87 или выше	кроме Европы	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 6
Размер шин	235/65R17	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 881
Размер шин	235/60R18	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 881
Размер шин	235/55R19	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 881

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	T165/90R17	компактная запасная	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 882
Размер дисков	7,0JX17	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 881
Размер дисков	7,5JX18	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 881
Размер дисков	7,5JX19	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 881
Размер дисков	7,5JX19	для шины 235/55R19	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 881
Размер дисков	7,5JX18	для шины 235/60R18	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 881
Размер дисков	7,0JX17	для шины 235/65R17	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 881
Размер дисков	4,0TX17	компактная запасная	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 882
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс м	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 718
Момент затяжки колёс	9 - 11 кгс м (65 - 79 фунт-фут) кгс·м	стальное и алюминиевое колесо	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 718
АКБ, ёмкость	90Ah (20HR) А·ч	пример наклейки, AGM90L	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 799
АКБ, пусковой ток	680А А	пример наклейки, AGM90L, методика EN	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 799
АКБ, пусковой ток	850CCA А	пример наклейки, AGM90L, методика SAE	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 799
Свечи зажигания	Иридиевая свеча зажигания	двигатель Lambda MPI	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 764
Свечи зажигания	Никелевая свеча зажигания	двигатель Theta MPI	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 764

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	55 Вт	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 879
Лампа ближнего света	35 Вт	газоразрядного типа	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 879
Лампа ближнего света	D3S	газоразрядного типа, 35 Вт	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 879
Лампа ближнего света	H7SPL	галогеновая, 55 Вт	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 879
Лампа дальнего света	65 Вт	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 879
Лампа дальнего света	H9	65 Вт	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 879
Лампа поворотника (перед)	21 Вт	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 879
Лампа поворотника (перед)	PY21W	21 Вт	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 879
Лампа ПТФ	35 Вт	—	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 879
Лампа ПТФ	H8L	передние противотуманные фары, ламповый тип, 35 Вт	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 879
Лампа стоп-сигнала	21/5 Вт	задние стоп-сигналы/габаритные огни (внешние), ламповый тип	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 879
Лампа стоп-сигнала	P21/5	задние стоп-сигналы/габаритные огни (внешние), ламповый тип, 21/5 Вт	Руководство Kia Sorento Prime (2017 (Sorento Prime)), стр. 879