



Kia Soul (Руководство по эксплуатации Kia Soul (2008 (Soul (AM)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 20.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/kia/soul/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок плавких предохранителей (в отсеке двигателя)	моторный отсек	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 16
Где находится блок	под панелью со стороны водителя и в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 353
Где находится блок	под панелью со стороны водителя, остальные - в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 353
Предохранитель	10A	FOLD'G, внутренняя панель	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 358
Предохранитель	15A	HAZARD, внутренняя панель	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 358
Предохранитель	10A	IGN 2, внутренняя панель	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 358
Предохранитель	25A	P/WDW LH, внутренняя панель	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 358
Предохранитель	20A	S/HTD, внутренняя панель	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 358
Предохранитель	10A	IGN 1, внутренняя панель	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 359
Предохранитель	40A	ABS 1, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 360
Предохранитель	40A	ABS 2, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 360
Предохранитель	50A	BATT 1, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 360

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50A	BATT 2, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 360
Предохранитель	30A	C/FAN, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 360
Предохранитель	150A	MAIN, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 360
Предохранитель	80A	MDPS, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 360
Предохранитель	40A	RR HTD, панель предохранителей в отсеке двигателя	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 360
Предохранитель	20A	ECU 1, панель предохранителей в отсеке двигателя (дизель/бензин)	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 361
Предохранитель	10A	ECU 3, панель предохранителей в отсеке двигателя (дизель)	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 361
Предохранитель	50A	PTX 3, панель предохранителей в отсеке двигателя (дизель)	Руководство Kia Soul (2008 (Soul (AM))), стр. 361