



Lada 2105 (Руководство по эксплуатации Lada 2105 (2008 (2105))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/2105/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А	предохранители дополнительного блока под вещевым ящиком (автомобиль с впрыском), черная колодка	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 51
Предохранитель	8 или 10 А — резервные	предохранители 3, 4	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 52
Предохранитель	8 или 10 А	предохранитель 1, монтажный блок	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 52
Предохранитель	8 или 10 А — электродвигатель стеклоочистителя, насос омывателя ветрового стекла, очистители фар, насос омывателей фар	предохранитель 2	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 52
Предохранитель	16 или 20 А — реле включения обогрева заднего стекла (контакты), элемент обогрева заднего стекла	предохранитель 5	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 52
Предохранитель	8 или 10 А — прикуриватель, часы	предохранитель 6	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 52
Предохранитель	16 или 20 А — звуковые сигналы, реле сигналов, реле электроклапана охлаждения радиатора (контакты), электродвигатель вентилятора	предохранитель 7	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 52
Предохранитель	8 или 10 А — выключатель аварийной сигнализации, реле-прерыватель указателей поворотов и аварийной сигнализации, указатели поворотов (аварийная сигнализация)	предохранитель 8	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 52
Предохранитель	8 или 7,5 А — лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор	предохранитель 9	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 52
Предохранитель	8 или 10 А	предохранитель 10, монтажный блок	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 53

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	8 или 10 А — плафон освещения салона, лампы стоп-сигнала, лампа освещения багажного отделения, сигнализатор непристегнутых ремней	предохранитель 11	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 53
Предохранитель	8 или 10 А — дальний свет фар (правая фара), реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка)	предохранитель 12	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 53
Предохранитель	8 или 10 А — дальний свет фар (левая фара), сигнализатор включения дальнего света	предохранитель 13	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 53
Предохранитель	8 или 10 А — передний габаритный огонь (левая блок-фара), задний габаритный огонь (правый фонарь), фонари освещения номерного знака, подкапотная лампа	предохранитель 14	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 53
Предохранитель	8 или 10 А — передний габаритный огонь (правая блок-фара), задний габаритный огонь (левый фонарь), лампа освещения прикуривателя, приборов, вещевого ящика, часы	предохранитель 15	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 54
Предохранитель	8 или 10 А — ближний свет фар (правая блок-фара), реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка)	предохранитель 16	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 54
Предохранитель	8 или 10 А — ближний свет фар (левая блок-фара)	предохранитель 17	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 54
Предохранитель	16 А	предохранитель в пучке проводов, дизельный двигатель	Руководство Lada 2105 (2008 (2105)), стр. 54