



Lada Granta Cross (Руководство по эксплуатации Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 17.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/granta-cross/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,4 л	АКП	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 149
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,2 л	МКП	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 149
Вязкость масла	SAE 5W-40	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 7
Вязкость масла	0W-30	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 153
Вязкость масла	0W-40	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 153
Вязкость масла	5W-30	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 153

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	10W-30	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 153
Вязкость масла	10W-40	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 153
Вязкость масла	15W-40	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 153
Вязкость масла	20W-40	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 153
Вязкость масла	20W-50	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 153
Класс / допуск масла	API SL/API SM/API SN, CTO ААИ 003 Б5/СТО ААИ 003 Б6	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 153
Масло в КПП, объём	до метки МАХ	АКП	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 149
Масло в КПП, объём	2,35 л	МКП	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 149

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	NISSAN ATF Matic-S или EJ-1	АКП	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 104
Антифриз, объём системы	6,5 л	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 149
Тормозная жидкость, объём	0,45 л	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 149
Топливный бак	50 л	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 133
Топливо	Премиум-95, Премиум Евро-95	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 133
Топливо	не менее 95	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 152
Бачок омывателя	3 л	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 149
Размер шин	195/55R15 85H	«Cross», устанавливается производителем	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 109

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	185/55R15 82H	«Люкс», устанавливается производителем	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 109
Размер шин	185/60R14 82H	«Норма», устанавливается производителем	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 109
Размер шин	175/65R14 82H	«Стандарт»/«Норма», устанавливается производителем	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 109
Размер дисков	6J, ET 33	«Cross»	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 109
Размер дисков	6J	«Люкс», ширина обода	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 109
Размер дисков	5½J	«Стандарт», ширина обода, вылет ET 35	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 109
Размер дисков	5½J, ET 35	«Стандарт»/«Норма»	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 109
Размер дисков	5½J, 6J	допускается устанавливать, «Cross», ширина обода, вылет ET 33	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 109

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	5J, 5½J, 6J	допускается устанавливать, все модификации, ширина обода, вылет ET 35	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 109
Давление в шинах, зад	0,22 МПа	полная нагрузка	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 109
Давление в шинах, зад	0,20 МПа	частичная нагрузка	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 109
Момент затяжки колёс	87,7 Н·м	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 86
Момент затяжки колёс	85±12,75 Н·м	—	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 110
Лампа ближнего света	H19	лампа ближнего/дальнего света фары	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 154
Лампа дальнего света	H19	лампа ближнего/дальнего света фары	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 154
Лампа габарита	R10W	лампа габаритного огня (задний фонарь, «лифтбек», «хэтчбек», «универсал»)	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 154

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	W21/5W	лампа дневного ходового огня и габаритного огня (фара)	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 154
Лампа поворотника (перед)	PY21W	лампа указателя поворота в фаре	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 154
Лампа ПТФ	H16	передняя противотуманная фара	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 154
Лампа стоп-сигнала	P21/5W	задний фонарь, кузов «седан»: сигнал торможения и габаритный огонь	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 154
Лампа стоп-сигнала	P21W	задний фонарь, кузова «лифтбек», «хэтчбек», «универсал»	Руководство Lada Granta Cross (2020 (Granta седан, Granta лифтбек, Granta хэтчбек, Granta универсал, Granta Cross)), стр. 154