



Lada Kalina (Руководство по эксплуатации Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/kalina/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	За крышкой на панели приборов, доступ снизу слева	монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 152
Где находится блок	В моторном отсеке, рядом с аккумуляторной батареей	блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 153
Предохранитель	15A — катушки зажигания, форсунки, контроллер системы управления двигателем	F1, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	15A — Катушки зажигания, Форсунки, Контроллер системы управления двигателем	F1, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	30A — центральный блок кузовной электроники, модуль двери водителя	F2, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	30A — Центральный блок кузовной электроники, Модуль двери водителя	F2, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	15A — контроллер управления АКП, привод управления АКП	F3, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	15A — Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач, Привод управления АКПП	F3, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	15A — контроллер системы надувных подушек безопасности	F4, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15А — Контроллер системы надувных подушек безопасности	F4, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	7,5А — клемма 15 приборов	F5, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	7,5А — Клемма 15 приборов	F5, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	7,5А — свет заднего хода, контроллер управления АКП	F6, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	7,5А — Свет заднего хода, Контроллер управления АКПП	F6, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	7,5А — клапан продувки адсорбера, ДМРВ/датчик давления, датчик фаз, датчики кислорода	F7, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	7,5А — Клапан продувки адсорбера, ДМРВ/датчик давления, Датчик фаз, Датчики концентрации кислорода	F7, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	5А — габаритные огни правого борта	F9, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	5А — Габаритные огни правого борта	F9, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 141
Предохранитель	5А — габаритные огни левого борта, подсветка приборов и клавиш, фонари номерного знака, плафоны багажника и вещевого ящика	F10, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — Габаритные огни левого борта, Подсветка приборов и клавиш, Фонари освещения номерного знака, Плафон багажника, Плафон вещевого ящика	F10, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	5A — задние противотуманные огни	F11, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	5A — Задние противотуманные огни	F11, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	10A — ближний свет, правая фара; электрокорректор правой фары	F12, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	10A — Ближний свет, правая фара; Электрокорректор правой фары	F12, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	10A — ближний свет, левая фара; электрокорректор левой фары	F13, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	10A — Ближний свет, левая фара; Электрокорректор левой фары	F13, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	10A — омыватель и очиститель заднего стекла	F15, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	10A — Омыватель заднего стекла, Очиститель заднего стекла	F15, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	5A — модуль двери водителя	F16, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	5A — Модуль двери водителя	F16, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10А — дальний свет, правая фара А	F21, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	10А — Дальний свет, правая фара	F21, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	10А — дальний свет, левая фара	F22, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	10А — Дальний свет, левая фара	F22, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	10А — правая противотуманная фара	F23, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	10А — Правая противотуманная фара	F23, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	10А — левая противотуманная фара	F24, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	10А — Левая противотуманная фара	F24, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	15А — обогрев передних сидений	F25, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	15А — Обогрев передних сидений	F25, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	5А — блок управления антиблокировочной системой тормозов	F26, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	5А — Блок управления антиблокировочной системой тормозов	F26, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15А – прикуриватель	F27, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	15А – Прикуриватель	F27, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	15А – топливный насос	F28, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	15А – Топливный насос	F28, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	20А – омыватель ветрового стекла, центральный блок кузовной электроники	F29, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	20А – Омыватель ветрового стекла, Центральный блок кузовной электроники	F29, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	7,5А – муфта компрессора кондиционера, контроллер климатической установки	F31, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	7,5А – Муфта компрессора кондиционера, Контроллер системы автоматического управления климатической установкой	F31, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 142
Предохранитель	7,5А – сигналы торможения, плафон освещения салона А	F32, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	7,5А – Сигналы торможения, Плафон освещения салона	F32, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	25А – блок управления антиблокировочной системой тормозов А	F33, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A — Блок управления антиблокировочной системой тормозов	F33, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	5A — комбинация приборов, диагностический разъем А	F34, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	5A — Комбинация приборов, Диагностический разъем	F34, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	10A — центральный блок кузовной электроники А	F35, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	10A — Центральный блок кузовной электроники	F35, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	10A — звуковой сигнал А	F36, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	10A — Звуковой сигнал	F36, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	10A — радиоаппарат/мультимедийная система А	F37, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	10A — Радиоаппарат/Мультимедийная система	F37, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	50A — контроллер АМТ А	F43, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	50A — Контроллер АМТ	F43, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	30A — электроventilator отопителя, контроллер климатической установки А	F44, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30А — Электровентилятор отопителя, Контроллер климатической установки	F44, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	25А — обогрев заднего стекла А	F45, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 3	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	25А — Обогрев заднего стекла	F45, монтажный блок салона, «норма/люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Предохранитель	15А — катушки зажигания, форсунки, контроллер системы управления двигателем А	F1, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Предохранитель	10 А — дневные ходовые огни А	F2, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Предохранитель	10А — аварийная сигнализация А	F3, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Предохранитель	15А — контроллер системы надувных подушек безопасности А	F4, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Предохранитель	7,5А — клемма 15 приборов А	F5, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Предохранитель	7,5А — свет заднего хода А	F6, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Предохранитель	7,5А — клапан продувки адсорбера, ДМРВ/датчик давления, датчики кислорода А	F7, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Предохранитель	7,5А — указатели поворота А	F8, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Предохранитель	7,5А — Указатели поворота	F8, монтажный блок салона, «стандарт»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — габаритные огни правого борта А	F9, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Предохранитель	5A — габаритные огни левого борта, подсветка приборов и клавиш, фонари номерного знака, плафоны багажника и вещевого ящика А	F10, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145
Предохранитель	5A — задние противотуманные огни А	F11, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145
Предохранитель	10A — ближний свет, правая фара; электрокорректор правой фары А	F12, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145
Предохранитель	10A — ближний свет, левая фара; электрокорректор левой фары А	F13, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145
Предохранитель	10A — омыватель и очиститель заднего стекла А	F15, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145
Предохранитель	20A — блокировка двери А	F19, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145
Предохранитель	20A — Блокировка двери	F19, монтажный блок салона, «стандарт»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145
Предохранитель	10A — дальний свет, правая фара А	F21, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145
Предохранитель	10A — дальний свет, левая фара А	F22, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145
Предохранитель	15A — обогрев передних сидений А	F25, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A — блок управления антиблокировочной системой тормозов А	F26, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145
Предохранитель	15A — прикуриватель А	F27, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145
Предохранитель	15A — топливный насос А	F28, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145
Предохранитель	20A — омыватель ветрового стекла А	F29, монтажный блок салона «стандарт», табл. 5	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 145
Предохранитель	50A — Обогреватель ветрового стекла	FF1, блок предохранителей моторного отсека, «люкс»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Предохранитель	50A — обогреватель ветрового стекла	FF1, блок предохранителей моторного отсека, табл. 7	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Предохранитель	60A — генератор	FF2, блок предохранителей моторного отсека, табл. 7	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Предохранитель	60A — Генератор	FF2, блок предохранителей моторного отсека; генератор	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Предохранитель	60A — генератор	FF3, блок предохранителей моторного отсека, табл. 7	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Предохранитель	60A — Генератор	FF3, блок предохранителей моторного отсека; генератор	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Предохранитель	40A (в комплектации без климатической установки – 30A) — Электровентилятор охлаждения радиатора	FF4, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Предохранитель	40A (без климатической установки – 30A) — электровентилятор охлаждения радиатора	FF4, блок предохранителей моторного отсека, табл. 7	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50А — Электромеханический усилитель рулевого управления	FF5, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Предохранитель	50А — электромеханический усилитель рулевого управления	FF5, блок предохранителей моторного отсека, табл. 7	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Предохранитель	40А — Блок управления антиблокировочной системой тормозов	FF6, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Предохранитель	40А — блок управления антиблокировочной системой тормозов	FF6, блок предохранителей моторного отсека, табл. 7	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Предохранитель	5А — контроллер АБС / контроллер системы курсовой устойчивости	F3, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 148
Предохранитель	5А — Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости	F3, монтажный блок салона, «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 148
Предохранитель	15А — контроллер управления системой надувных подушек безопасности	F4, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 148
Предохранитель	7,5А — контроллер ЭСУД, аудиосистема, контроллер ЭУР, переключатель стеклоочистителя, ЦБКЭ, «ЭРА-ГЛОНАСС», выключатели педалей, комбинация приборов и др. А	F5, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 148

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5А — Контроллер системы управления двигателем, Аудиосистема, Контроллер электроусилителя руля, Переключатель стеклоочистителя, ЦБКЭ, Терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС», выключатели педалей сцепления/тормоза, Комбинация приборов, БУ блокировки дверей и др.	F5, монтажный блок салона, «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 148
Предохранитель	5А — фонари освещения номерного знака, плафон багажника, подсветка приборов и клавиш А	F10, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	5А — задние противотуманные огни А	F11, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	10А — ближний свет правого борта А	F12, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	10А — ближний свет левого борта А	F13, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	20А — омыватель и очиститель ветрового стекла, подрулевой переключатель стеклоочистителей А	F14, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	20А — Омыватель ветрового стекла, Очиститель ветрового стекла, Подрулевой переключатель стеклоочистителей	F14, монтажный блок салона, «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	10А — очиститель и омыватель заднего стекла А	F15, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	15А — электродвигатель топливного насоса, выключатель сигнала торможения, сигналы торможения А	F21, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15А — Электродвигатель топливного насоса, Выключатель сигнала торможения, Сигналы торможения	F21, монтажный блок салона, «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	7,5А — дополнительный сигнал торможения, контроллер АБС/ESC, контроллер АМТ А	F22, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	7,5А — Дополнительный сигнал торможения, Контроллер АБС/Курсовой устойчивости, Контроллер АМТ	F22, монтажный блок салона, «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	7,5А — указатели поворота, блок управления системой парковки (в вариантном исполнении) А	F6, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	10А — дальний свет правого борта А	F7, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	10А — Дальний свет правого борта	F7, монтажный блок салона, «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	10А — дальний свет левого борта А	F8, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	10А — Дальний свет левого борта	F8, монтажный блок салона, «ЭРА-ГЛОНАСС»	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	5А — габаритные огни правого и левого борта А	F9, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 149
Предохранитель	5А — комбинация приборов, диагностический разъем А	F23, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	10А — реле звукового сигнала К8, звуковой сигнал А	F24, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15А — патрон для подключения дополнительных потребителей в салоне А	F25, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	5А — терминальный блок «ЭРА-ГЛОНАСС» А	F26, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	10А — противотуманная фара правого борта (в вариантном исполнении) А	F27, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	10А — противотуманная фара левого борта (в вариантном исполнении) А	F28, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	15А — обогрев передних сидений (в вариантном исполнении) А	F29, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	10А — аудиосистема А	F30, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	10А — центральный блок кузовной электроники (указатели поворотов, питание блока) А	F31, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	30А — центральный блок кузовной электроники (электростеклоподъемник и, замки дверей и багажника, датчик дождя, освещение и др.) А	F32, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	5А — модуль двери водителя А	F33, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	7,5А — муфта компрессора кондиционера, контроллер климатической установки А	F34, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15А — контроллер автоматической коробки передач, привод управления АКП (в вариантном исполнении) А	F35, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	15А — аварийная сигнализация А	F36, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	15А — выключатель привода замка багажника, блок управления системой блокировки дверей А	F37, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	10А — дневные ходовые огни А	F38, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	15А — патрон для подключения дополнительных потребителей в багажнике А	F39, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	10А — к разъему светотехники прицепа А	F40, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	50А — обогрев ветрового стекла (в вариантном исполнении) А	F41, монтажный блок салона с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС», табл. 8	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 150
Предохранитель	60А — Генератор	FF1, блок предохранителей моторного отсека (с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»)	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Предохранитель	30А — Электровентилятор охлаждения радиатора А	FF3, блок предохранителей моторного отсека (с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»)	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Предохранитель	40А — Электровентилятор охлаждения радиатора (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)	FF3, блок предохранителей моторного отсека, исполнение с кондиционером или климатической установкой	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40А — Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости А	FF4, блок предохранителей моторного отсека (с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»)	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Предохранитель	25А — Контроллер антиблокировочной системы тормозов / Контроллер системы курсовой устойчивости А	FF5, блок предохранителей моторного отсека (с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»)	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Предохранитель	50А — Контроллер электроусилителя рулевого управления А	FF6, блок предохранителей моторного отсека (с функцией «ЭРА-ГЛОНАСС»)	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	50А — разгрузочное реле А	К1, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Реле	Разгрузочное реле	К1, монтажный блок салона, «норма/люкс»; нагрузочная способность 50А	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Реле	30А — дополнительное реле стартера А	К2, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Реле	Дополнительное реле стартера	К2, монтажный блок салона, «норма/люкс»; 30А	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Реле	40А — реле электроventилятора охлаждения радиатора А	К3, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Реле	Реле электроventилятора охлаждения радиатора	К3, монтажный блок салона, «норма/люкс»; 40А	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Реле	30А — реле электроventилятора охлаждения радиатора А	К4, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143
Реле	Реле электроventилятора охлаждения радиатора	К4, монтажный блок салона, «норма/люкс»; 30А	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 143

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	20А — реле света заднего хода (в комплектациях с АКПП) А	К10, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Реле	20А — главное реле ЭСУД А	К11, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Реле	20А — реле топливного насоса А	К12, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Реле	20А — реле обогрева сидений А	К13, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Реле	70А — реле обогрева ветрового стекла А	К14, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Реле	30А — реле муфты компрессора кондиционера А	К5, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Реле	30А — реле обогрева заднего стекла А	К6, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Реле	20А — реле дальнего света фар А	К7, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Реле	20А — реле звукового сигнала А	К8, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Реле	20А — реле ближнего света фар А	К9, монтажный блок салона (норма/люкс), табл. 4	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 144
Реле	50А — разгрузочное реле А	К1, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	20А — главное реле ЭСУД А	К11, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	20А — реле топливного насоса А	К12, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	20А — реле обогрева сидений А	К13, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	30А — реле аварийной сигнализации А	К14, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	Реле аварийной сигнализации	К14, монтажный блок салона, «стандарт»; 30А	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	30А — реле обогрева заднего стекла А	К15, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	Реле обогрева заднего стекла	К15, монтажный блок салона, «стандарт»; 30А	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	30А — реле аварийной сигнализации дополнительное А	К16, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	Реле аварийной сигнализации дополнительное	К16, монтажный блок салона, «стандарт»; 30А	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	30А — дополнительное реле стартера А	К2, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	30А — реле стеклоочистителя А	К3, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	Реле стеклоочистителя	К3, монтажный блок салона, «стандарт»; 30А	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	30А — реле электровентилятора охлаждения радиатора А	К4, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	30А — реле указателей поворота А	К5, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	Реле указателей поворота	К5, монтажный блок салона, «стандарт»; 30А	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	30А — реле электростеклоподъемнико в А	К6, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	Реле электростеклоподъемнико в	К6, монтажный блок салона, «стандарт»; 30А	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	20А — реле дальнего света фар А	К7, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	20А — реле звукового сигнала А	К8, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	20А — реле ближнего света фар А	К9, монтажный блок салона «стандарт», табл. 6	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 147
Реле	Реле муфты компрессора кондиционера	К10, монтажный блок (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 148
Реле	Реле электровентилятора радиатора минимальной скорости	К18, монтажный блок (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 148
Реле	Реле электровентилятора радиатора максимальной скорости	К4, монтажный блок (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 148
Реле	50А — Разгрузочное реле выключателя зажигания	К1, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	20А — Реле муфты компрессора кондиционера (в исполнении с кондиционером или климатической установкой)	К10, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	20А — Главное реле ЭСУД	К11, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	20А — Реле топливного насоса	К12, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	20А — Реле обогрева сидений (в вариантном исполнении)	К13, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	70А — Реле обогрева ветрового стекла (в вариантном исполнении)	К14, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	20А — Реле включения аварийной сигнализации А	К15, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	30А — Реле питания аварийной сигнализации/реле включения лампы заднего хода (в вариантном исполнении) А	К16, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	30А — Реле питания электростеклоподъемнико в/реле вентилятора радиатора в режиме автозапуска А	К17, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	30А — Реле электровентилятора радиатора минимальной скорости (в вариантном исполнении)	К18, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	30А — Дополнительное реле стартера	К2, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	30A — Реле очистителя ветрового стекла (в вариантном исполнении) / Реле автозапуска А	К3, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	30A — Реле электровентилятора радиатора максимальной скорости (в вариантном исполнении)	К4, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	30A — Реле поворотов и аварийной сигнализации (в вариантном исполнении) А	К5, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	30A — Реле обогрева заднего стекла	К6, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	20A — Реле дальнего света фар	К7, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	20A — Реле звукового сигнала	К8, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151
Реле	20A — Реле ближнего света фар	К9, монтажный блок салона	Руководство Lada Kalina (2017 (2192 (хэтчбек), 2194 (универсал), 2194 Cross)), стр. 151