



Lada Priora (Руководство по эксплуатации Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/priora/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,5 л	двигатель 21126	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 68
Вязкость масла	5W-40	MANNOL ELITE	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 72
Вязкость масла	0W-40	MOBIL 1	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 72
Вязкость масла	5W-40, 10W-40	ЛУКОЙЛ ЛЮКС	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 72
Вязкость масла	5W-30	RAVENOL HPS	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 73
Класс / допуск масла	SI/CF	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 72
Класс / допуск масла	SI/CF, SL/CF (группы API)	моторные масла, рекомендуемые марки	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 72
Масло в КПП, объём	3,1 л	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 68
Масло в КПП, тип	GL-4	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 74

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	80W-85	ЛАДА ТРАНС КП	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 74
Масло в КПП, тип	GL-4/5	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 75
Антифриз, объём системы	7,84 л	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 68
Антифриз, тип	АНТИФРИЗ G-48	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 76
Антифриз, тип	CoolStream Standart	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 76
Антифриз, тип	CoolStream Premium	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 76
Антифриз, тип	ЛАДА-A40	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 76
Антифриз, тип	ОЖ-65 ТОСОЛ-ТС	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 76
Тормозная жидкость, тип	РОСДОТ	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 76
Тормозная жидкость, объём	0,45 л	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 68
Топливный бак	44 л	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 68
Топливо	95	двигатель 21126	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 66

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Топливо	«Премиум-95» ГОСТ Р 51105 или «Премиум Евро-95» ГОСТ Р 51866	двигатель ВАЗ-21126	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 71
Бачок омывателя	2,5 л	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 68
Размер шин	185/65R14 86H	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 56
Размер шин	185/60R14 82H	допускается, зимние M+S	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 56
Размер шин	185/65 R14	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 66
Размер шин	185/60 R14	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 66
Размер шин	185/65 R14	вариант 1	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 66
Размер шин	185/60 R14	вариант 2	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 66
Размер дисков	5,5J-14H2, вылет 35 мм	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 56
Размер дисков	5,5J-14H2	вылет обода ET35	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 56
Размер дисков	5,0J-14H2	вылет обода ET35	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 56
Размер дисков	6,0J-14H2	допускается, для шин 185/60R14 82H, вылет обода ET35	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 56

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	5,0-6,0J	для шин 185/60 R14	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 66
Размер дисков	5,5J	для шин 185/65 R14	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 66
Лампа ближнего света	АКГ12-55-2 (H1)	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 79
Лампа дальнего света	АКГ12-55-2 (H1)	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 79
Лампа габарита	A12-5-2 (W5W)	передний габаритный огонь (фара)	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 79
Лампа габарита	A12-4-1 (T4W)	фонарь задний, ВАЗ 2170, 2172	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 79
Лампа габарита	A12-10 (R10W)	фонарь задний, ВАЗ 2171	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 79
Лампа поворотника (перед)	A12-21-4 (PY21W)	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 79
Лампа поворотника (перед)	A12-21-3 (P21W)	фонарь задний, указатель поворота	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 79
Лампа ПТФ	АКГ 12-55-1 (H3), АКГ 12-55-2 (H1)	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 79
Лампа ПТФ	АКГ 12-55-1 (H3)	противотуманная фара, вариант 1	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 79
Лампа ПТФ	АКГ 12-55-2 (H1)	противотуманная фара, вариант 2	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 79

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа стоп-сигнала	A12-21-3 (P21W)	—	Руководство Lada Priora (2007 (LADA Priora (двигатель 21126))), стр. 79