



Lada Priora (Руководство по эксплуатации Lada Priora (2011 (Lada Priora))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/lada/priora/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,5 л	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 109
Вязкость масла	SAE 10W-30	заводская заправка, температура от -25°C до +25°C	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 2
Класс / допуск масла	SL/CF, SJ/CF, SM/CF (по таблице рекомендуемых масел)	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 112
Замена масла, интервал	2000–3000 км	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 2
Масло в КПП, объём	3,1 л	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 109
Антифриз, объём системы	7,84 л	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 109
Антифриз, тип	Тосол-ТС Felix, Cool Stream Standard, Cool Stream Premium, АНТИФРИЗ SINTEC, Felix Carbox, АНТИФРИЗ (ТОСОЛ) ЛОНГ ЛАЙФ	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 117
Тормозная жидкость, тип	РОСДОТ, КАПРОС-ДОТ	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 117
Тормозная жидкость, объём	0,45 л	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 109
Топливный бак	44 л	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 109
Топливо	95	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 104

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Бачок омывателя	2,5 л	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 109
Размер шин	175/65R14 82H	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 93
Размер шин	185/65R14 86H	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 93
Размер шин	185/60R14 82H	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 93
Размер шин	185/65 R14 или 185/60 R14	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 104
Размер дисков	5J, 51/2, ET35	175/65R14 82H; 185/65R14 86H	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 93
Размер дисков	6J, ET35	185/60R14 82H	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 93
Размер дисков	5J, 51/2, вылет обода (ET) 35	для шин 175/65R14 и 185/65R14	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 93
Размер дисков	6J, вылет обода (ET) 35	для шин 185/60R14	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 93
Размер дисков	5,5J или 5,0-6,0J	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 104
Свечи зажигания	AU17ДВРМ / DR15YC-1 / FR7DCU	16-клапанный двигатель	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 92
Свечи зажигания	AU17ДВРМ	16-клапанный двигатель	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 92
Свечи зажигания	DR15YC-1	16-клапанный двигатель	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 92
Свечи зажигания	FR7DCU	16-клапанный двигатель	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 92
Свечи зажигания	A17ДВРМ / LR15YC-1 / WR7DCX	8-клапанный двигатель	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 92

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	A17ДВРМ	8-клапанный двигатель	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 92
Свечи зажигания	LR15YC-1	8-клапанный двигатель	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 92
Свечи зажигания	WR7DCX	8-клапанный двигатель	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 92
Зазор свечей	1–1,15 мм	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 92
Лампа ближнего света	H7	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 120
Лампа дальнего света	AKГ12–55–2 (H1)	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 120
Лампа габарита	A12–5–2 (W5W)	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 120
Лампа поворотника (перед)	A12–21–4 (PY21W)	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 120
Лампа ПТФ	H11	—	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 120
Лампа стоп-сигнала	P21/5W	стоп-сигнал и габаритный огонь (BA3-2171)	Руководство Lada Priora (2011 (Lada Priora)), стр. 120