Lada XRAY Cross (Руководство по эксплуатации Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 07.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/lada/xray-cross/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,40 (4,20)* л	двигатель 21129	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 205
Масло в двигателе (заправочный объём)	4,40 (4,20)* л	двигатель 21179	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 205
Масло в двигателе (заправочный объём)	5 (4,2)* л	двигатель H4M	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 205
Вязкость масла	SAE 5W-40	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 8
Вязкость масла	20W-40	от -15 °C до 45 °C	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 207
Вязкость масла	20W-50	от -15 °C, выше 45 °C	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 207
Вязкость масла	15W-40	от -20 °C до 45 °C	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 207
Вязкость масла	10W-30	от -25 °C до 25 °C	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 207
Вязкость масла	10W-40	от -25 °C до 35 °C	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 207
Вязкость масла	5W-30	от -30 °C до 25 °C	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 207
Вязкость масла	5W-40	от -30 °C до 35 °C	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 207
Вязкость масла	0W-30	от -40 °C до 25 °C	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 207

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Вязкость масла	0W-40	от -40 °C до 30 °C	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 207
Класс / допуск масла	API SL / API SM / API SN СТО ААИ 003 Б5 / СТО ААИ 003 Б6	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 207
Масло в КПП, объём	2,25 л	AMT 21827, MT 21809	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 205
Масло в КПП, объём	6,9 л	AT JF015E	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 205
Масло в КПП, объём	2,2 л	MT JR5-523	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 205
Масло в КПП, тип	NISSAN NS-3	АКП (вариатор)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 148
Антифриз, объём системы	7,0 (6,4) л	двигатели 21179/21129	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 205
Антифриз, объём системы	7,0 (6,3) л	двигатель H4M	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 205
Тормозная жидкость, объём	0,559 л	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 205
Тормозная жидкость, объём	0,517 л	комплектации с AMT	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 205
Топливный бак	50 л	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 205
Топливо	бензин с октановым числом 95 (допускается не ниже 92)	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 97
Топливо	95	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 206
Топливо	не ниже 92	допустимо при отсутствии 95	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 206
Топливо	не ниже 92	минимально допустимое	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 206

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Бачок омывателя	4,7 л	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 205
Размер шин	205/55R16 91H; 215/50R17 91H; 215/50R17 95W	XRAY CROSS, устанавливается производителем	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Размер шин	215/50R17 91H	XRAY CROSS, устанавливается производителем	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Размер шин	215/50R17 95W	XRAY CROSS, устанавливается производителем	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Размер шин	205/55R16 91H	XRAY CROSS, устанавливается производителем, двигатель 21129 (1,6 л) и МКП (21809)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Размер шин	205/50R17 89H, V	XRAY, допускается при эксплуатации	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Размер шин	205/50R17 93H, V, W	XRAY, допускается при эксплуатации	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Размер шин	185/65R15 92H; 195/65R15 91H; 205/55R16 91H	XRAY, устанавливается производителем	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Размер шин	185/65R15 92H	XRAY, устанавливается производителем	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Размер шин	195/65R15 91H	XRAY, устанавливается производителем	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Размер шин	205/55R16 91H	XRAY, устанавливается производителем	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Размер дисков	6J, вылет ET40, DIA 60,1 мм, PCD 100, 4 отверстия	XRAY	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Размер дисков	6½J, 7J	XRAY CROSS, допускается при эксплуатации	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Размер дисков	7J	XRAY CROSS, устанавливается производителем	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Размер дисков	5½J, 6J, 6½J	XRAY, допускается при эксплуатации	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	6J	XRAY, устанавливается производителем	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Давление в шинах, перед	0,22 (2,2) кгс/см²	XRAY CROSS, шины 205/55R16 91H / 215/50R17	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Давление в шинах, перед	0,22 (2,2) МПа (кгс/см²)	XRAY CROSS, шины 215/50R17	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Давление в шинах, перед	0,24 (2,4) кгс/см²	XRAY, шины 185/65R15 92H	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Давление в шинах, перед	0,22 (2,2) кгс/см²	XRAY, шины 195/65R15 91H	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Давление в шинах, перед	0,22 (2,2) МПа (кгс/см²)	XRAY, шины 195/65R15 91H и 205/55R16 91H	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Давление в шинах, зад	0,22 (2,2) кгс/см²	XRAY CROSS, шины 205/55R16 91H / 215/50R17	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Давление в шинах, зад	0,22 (2,2) МПа (кгс/см²)	XRAY CROSS, шины 215/50R17	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Давление в шинах, зад	0,24 (2,4) кгс/см²	XRAY, шины 185/65R15 92H	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Давление в шинах, зад	0,20 (2,0) кгс/см²	XRAY, шины 195/65R15 91H	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Давление в шинах, зад	0,20 (2,0) МПа (кгс/см²)	XRAY, шины 195/65R15 91H и 205/55R16 91H	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 179
Момент затяжки колёс	105±15% Н·м	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 180
Момент затяжки колёс	110 Н·м	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 183
Лампа ближнего света	H7, 55 Вт	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 208
Лампа дальнего света	H1, 55 Вт	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 208

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	P21/5W, 5 Вт	лампа габаритного огня (в заднем фонаре, совместно со стоп-сигналом)	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 208
Лампа поворотника (перед)	PY21W, 21 Вт	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 208
Лампа ПТФ	H16, 19 Вт	—	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 208
Лампа стоп-сигнала	P21/5W, 21 / 5 Вт	лампа сигнала торможения и габаритного огня заднего фонаря	Руководство Lada XRAY Cross (2021 (XRAY, XRAY Cross)), стр. 208