# Lexus RC (Руководство по эксплуатации Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 09.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/lexus/rc/

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Масло при замене с фильтром | 8,8 л | RC F | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 644 |
| Масло при замене с фильтром | 4,6 л | RC200t | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 644 |
| Масло при замене с фильтром | 6,2 л | RC350 (2WD) | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 644 |
| Масло при замене с фильтром | 6,4 л | RC350 (AWD)/RC300 | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 644 |
| Масло при замене без фильтра | 7,9 л | RC F | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 644 |
| Масло при замене без фильтра | 4,3 л | RC200t | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 644 |
| Масло при замене без фильтра | 5,9 л | RC350 (2WD) | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 644 |
| Масло при замене без фильтра | 6,0 л | RC350 (AWD)/RC300 | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 644 |
| Масло в КПП, объём | 11,2 л | RC F, АКП | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 649 |
| Масло в КПП, объём | 8,7 л | RC200t, АКП | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 649 |
| Масло в КПП, объём | 9,5 л | RC350 (2WD), АКП | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 649 |
| Масло в КПП, объём | 10,0 л | RC350/RC300 (AWD), АКП | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 649 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Антифриз, объём системы | 11,6 л | RC F | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 648 |
| Антифриз, объём системы | 8,0 л | RC200t, бензиновый двигатель | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 648 |
| Антифриз, объём системы | 3,1 л | RC200t, интеркулер | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 648 |
| Антифриз, объём системы | 9,6 л | RC350/RC300 | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 648 |
| Топливный бак | 66,3 л | — | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 644 |
| Размер шин | 235/45R18 94Y, T155/70D17 110M (запасная) | RC350/RC300/RC200t, тип A | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 652 |
| Размер шин | 235/45R18 94Y, T145/70D18 107M (запасная) | RC350/RC300/RC200t, тип B | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 652 |
| Размер шин | 235/40R19 96V, T155/70D17 110M (запасная) | RC350/RC300/RC200t, тип E | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 654 |
| Размер шин | 235/40R19 96V, T145/70D18 107M (запасная) | RC350/RC300/RC200t, тип F | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 654 |
| Размер шин | 265/35R19 94Y | RC350/RC200t (тип G), задние | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Размер шин | T155/70D17 110M | RC350/RC200t (тип G), запасная | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Размер шин | 235/40R19 96Y XL | RC350/RC200t (тип G), передние | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Размер шин | T145/70D18 107M | RC350/RC200t (тип H), запасная | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Размер шин | Передние: 235/40R19 96Y XL, задние: 265/35R19 94Y, запасная: T155/70D17 110M | RC350/RC200t, тип G | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Размер шин | Передние: 235/40R19 96Y XL, задние: 265/35R19 94Y, запасная: T145/70D18 107M | RC350/RC200t, тип H | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Размер шин | 225/40ZR19 (93Y) | RC F (тип B), запасная | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 656 |
| Размер шин | 275/35ZR19 (96Y) | RC F (типы A–B), задние | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 656 |
| Размер шин | 255/35ZR19 (92Y) | RC F (типы A–B), передние | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 656 |
| Размер шин | Передние: 255/35ZR19 (92Y), задние: 275/35ZR19 (96Y) | RC F, тип A | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 656 |
| Размер шин | Передние: 255/35ZR19 (92Y), задние: 275/35ZR19 (96Y), запасная: 225/40ZR19 (93Y) | RC F, тип B | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 656 |
| Размер дисков | 18 × 8J, 17 × 4T (запасное) | RC350/RC300/RC200t, тип A | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 652 |
| Размер дисков | 18 × 8J, 18 × 4T (запасное) | RC350/RC300/RC200t, тип B | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 652 |
| Размер дисков | 19 × 8J, 17 × 4T (запасное) | RC350/RC300/RC200t, тип E | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 654 |
| Размер дисков | 19 × 8J, 18 × 4T (запасное) | RC350/RC300/RC200t, тип F | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 654 |
| Размер дисков | 19 × 9J | RC350/RC200t (тип G), задние | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Размер дисков | 17 × 4T | RC350/RC200t (тип G), запасное | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Размер дисков | 19 × 8J | RC350/RC200t (тип G), передние | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Размер дисков | 18 × 4T | RC350/RC200t (тип H), запасное | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Размер дисков | Передние: 19 × 8J, задние: 19 × 9J, запасное: 17 × 4T | RC350/RC200t, тип G | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Размер дисков | Передние: 19 × 8J, задние: 19 × 9J, запасное: 18 × 4T | RC350/RC200t, тип H | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Размер дисков | 19 × 8 1/2J | RC F (тип B), запасное | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 656 |
| Размер дисков | 19 × 10J | RC F (типы A–B), задние | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 656 |
| Размер дисков | 19 × 9J | RC F (типы A–B), передние | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 656 |
| Размер дисков | Передние: 19 × 9J, задние: 19 × 10J | RC F, тип A | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 656 |
| Размер дисков | Передние: 19 × 9J, задние: 19 × 10J, запасное: 19 × 8 1/2J | RC F, тип B | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 656 |
| Давление в шинах, перед | 2,4 бар | RC350/RC300/RC200t, тип A, нормальные условия | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 652 |
| Давление в шинах, перед | 2,4 бар | RC350/RC200t, тип G, нормальные условия | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Давление в шинах, перед | 2,5 бар | RC F, тип A, нормальные условия | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 656 |
| Давление в шинах, зад | 2,4 бар | RC350/RC300/RC200t, тип A, нормальные условия | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 652 |
| Давление в шинах, зад | 2,5 бар | RC350/RC300/RC200t, тип E, нормальные условия | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 654 |
| Давление в шинах, зад | 2,5 бар | RC350/RC200t, тип G, нормальные условия | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Давление в шинах, зад | 2,5 бар | RC F, тип A, нормальные условия | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 656 |
| Давление при полной загрузке | 4.2 бар | RC350/RC300/RC200t (типы A–D), запасное колесо | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 652 |
| Давление при полной загрузке | 4.2 бар | RC350/RC200t (типы G–H), запасное колесо | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Давление при полной загрузке | 2.9 бар | RC F (тип B), запасное колесо | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 656 |

| Параметр | Значение | Условие / вариант | Источник |
|---|---|---|---|
| Момент затяжки колёс | 103 Н·м | — | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 601 |
| Момент затяжки колёс | 103 Н·м | RC350/RC300/RC200t, тип A | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 652 |
| Момент затяжки колёс | 103 Н·м | RC350/RC200t, тип G | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 655 |
| Свечи зажигания | DENSO FK20HBR-J8 | RC F | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 648 |
| Свечи зажигания | NGK DILFR7K9G | RC200t | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 648 |
| Свечи зажигания | DENSO FK20HBR11 | RC350/RC300 | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 648 |
| Зазор свечей | 0,8 мм | RC F | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 648 |
| Зазор свечей | 0,9 мм | RC200t | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 648 |
| Зазор свечей | 1,1 мм | RC350/RC300 | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 648 |
| Лампа поворотника (перед) | 7444NA, 28/8 Вт | передние указатели поворота (ламповый тип), тип A, янтарная | Руководство Lexus RC (2017 (RC350, RC300, RC200t, RC F)), стр. 657 |