Lifan Myway (Руководство по эксплуатации Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/lifan/myway/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Под капотом двигателя, за крышкой блока предохранителей с защелкой	Блок в моторном отсеке	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 240
Где находится блок	В моторном отсеке, под капотом (крышка блока с защелкой)	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 240
Где находится блок	За облицовкой приборной панели, крепится двумя винтами	Блок в салоне	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 241
Где находится блок	В салоне, за облицовкой приборной панели (крепится двумя винтами)	Блок предохранителей в салоне	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 241
Где находится блок	Блок реле и предохранителей в моторном отсеке	1.5 MT	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 266
Где находится блок	Блок реле и предохранителей в моторном отсеке	1.8 MT/AT	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 267
Предохранитель	30A	Блок в моторном отсеке, FS01	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	30A	Блок в моторном отсеке, FS02	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	25A	Блок в моторном отсеке, FS03	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	10A	Блок в моторном отсеке, FS04	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	10A	Блок в моторном отсеке, FS05	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	15A	Блок в моторном отсеке, FS06	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A	Блок в моторном отсеке, FS07	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	15A	Блок в моторном отсеке, FS08	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	15A	Блок в моторном отсеке, FS09	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	15A	Блок в моторном отсеке, FS10	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	30A	Блок в моторном отсеке, SB03	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	30A	Блок в моторном отсеке, SB04	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	30A A	Блок в моторном отсеке, SB05	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	60A A	Блок в моторном отсеке, SB06	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	40A	Блок в моторном отсеке, SB07	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 244
Предохранитель	25A	Блок в салоне, FS11	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 247
Предохранитель	10A	Блок в салоне, FS12	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 247
Предохранитель	7.5A	Блок в салоне, FS13	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 247
Предохранитель	10A	Блок в салоне, FS14	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 247
Предохранитель	20A	Блок в салоне, FS15	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 247
Предохранитель	5A	Блок в салоне, FS16	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 247

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5A	Блок в салоне, FS17	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 247
Предохранитель	20A	Блок в салоне, FS18	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 247
Предохранитель	7.5A	Блок в салоне, FS19	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 247
Предохранитель	10A	Блок в салоне, FS20	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 247
Предохранитель	10A	Блок в салоне, FS21	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 247
Предохранитель	10A	Блок в салоне, FS23	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 247
Предохранитель	7.5A	Блок в салоне, FS24	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 247
Предохранитель	5A	Блок в салоне, FS25	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 248
Предохранитель	15A	Блок в салоне, FS26	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 248
Предохранитель	15A	Блок в салоне, FS27	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 248
Предохранитель	10A	Блок в салоне, FS28	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 248
Предохранитель	10A	Блок в салоне, FS29	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 248
Предохранитель	5A	Блок в салоне, FS30	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 248
Предохранитель	25A	Блок в салоне, FS31	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 248
Предохранитель	25A	Блок в салоне, FS32	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 248

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A	Блок в салоне, FS33	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 248
Предохранитель	15A	Блок в салоне, FS34	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 248
Предохранитель	15A	Блок в салоне, FS35	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 248
Предохранитель	15A	Блок в салоне, FS37	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 248
Предохранитель	5A	Блок в салоне, FS38	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 248
Предохранитель	10A	Блок в салоне, FS39	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 249
Предохранитель	10A	Блок в салоне, FS40	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 249
Предохранитель	10A	Блок в салоне, FS41	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 249
Предохранитель	10A	Блок в салоне, FS42	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 249
Предохранитель	10A	Блок в салоне, FS43	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 249
Предохранитель	5A	Блок в салоне, FS44	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 249
Предохранитель	30A	Блок в салоне, SB08	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 249
Предохранитель	30A	Блок в салоне, SB09	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 249
Предохранитель	30A	Блок в салоне, SB10	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 249
Реле	Реле дополнительного вентилятора кондиционера	Блок в моторном отсеке, K01	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 245

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле высокой скорости вентилятора	Блок в моторном отсеке, K02	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 245
Реле	Реле низкой скорости вентилятора	Блок в моторном отсеке, K03	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 245
Реле	Реле звукового сигнала	Блок в моторном отсеке, K05	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 245
Реле	Реле компрессора кондиционера	Блок в моторном отсеке, K06	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 245
Реле	Реле топливного насоса	Блок в моторном отсеке, K07	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 245
Реле	Реле стартера	Блок в моторном отсеке, K08	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 245
Реле	Реле дальнего света	Блок в моторном отсеке, K09	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 245
Реле	Реле ближнего света	Блок в моторном отсеке, K10	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 245
Реле	Главное реле	Блок в моторном отсеке, K11	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 245
Реле	Реле управления скоростью вращения вентилятора	Блок в моторном отсеке, K18	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 245
Реле	Реле дневных ходовых огней	Блок в салоне, K04	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 250
Реле	Реле основного вентиялтора отопителя	Блок в салоне, K12	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 250
Реле	Реле обогрева заднего стекла	Блок в салоне, K13	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 250
Реле	Реле габаритных огней	Блок в салоне, K14	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 250
Реле	Реле задних противотуманных фонарей	Блок в салоне, K15	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 250

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле передних противотуманных фар	Блок в салоне, K16	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 250
Реле	P/R Relay	Блок в салоне, K17	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 250
Реле	Реле ACC	Блок в салоне, K19	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 250
Реле	Реле IG2	Блок в салоне, K20	Руководство Lifan Myway (2018 (LIFAN MYWAY)), стр. 250