Livan X3 pro (Руководство по эксплуатации Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 29.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/livan/x3-pro/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке слева и блок предохранителей слева на приборной панели	—	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 179
Где находится блок	блок предохранителей моторного отсека с левой стороны	—	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 179
Где находится блок	внутренний блок предохранителей с левой стороны приборной панели	—	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 179
Где находится блок	Внутренний блок предохранителей расположен с левой стороны приборной панели. Снимите накладку динамика или откройте отсек для хранения на приборной панели, чтобы проверить предохранитель.	—	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 184
Предохранитель	Предохранитель TCU B+ — 20A	EF02, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	EF02 — Предохранитель TCU B+ — 20A	EF02, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	Предохранитель EMS B+ — 10A	EF03, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	EF03 — Предохранитель EMS B+ — 10A	EF03, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	Предохранитель вакуумного насоса — 20A	EF05, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	EF05 — Предохранитель вакуумного насоса — 20A	EF05, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель топливного насоса — 15A	EF06, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	EF06 — Предохранитель топливного насоса — 15A	EF06, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	Предохранитель звукового сигнала — 15A	EF07, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	EF07 — Предохранитель звукового сигнала — 15A	EF07, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	Предохранитель электромагнитного клапана и датчика — 10A	EF08, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	EF08 — Предохранитель электромагнитного клапана и датчика — 10A	EF08, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	Предохранитель кислородного датчика — 15A	EF09, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	EF09 — Предохранитель кислородного датчика — 15A	EF09, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	Предохранитель катушки зажигания — 15A	EF10, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	EF10 — Предохранитель катушки зажигания — 15A	EF10, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	Предохранитель EMS — 15A	EF11, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	EF11 — Предохранитель EMS — 15A	EF11, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 181
Предохранитель	Предохранитель топливной форсунки — 10A	EF12, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	EF12 — Предохранитель топливной форсунки — 10A	EF12, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель пускового сигнала — 5A	EF13, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	EF13 — Предохранитель пускового сигнала — 5A	EF13, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель тормозного переключателя — 5A	EF14, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	EF14 — Предохранитель тормозного переключателя — 5A	EF14, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель обогрева заднего стекла — 5A	EF17, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	EF17 — Предохранитель обогрева заднего стекла — 5A	EF17, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель ABS и ESC — 5A	EF18, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	EF18 — Предохранитель ABS и ESC — 5A	EF18, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель EMS и TCU — 10A	EF19, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	EF19 — Предохранитель EMS и TCU — 10A	EF19, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель подогревателя зеркал заднего вида — 10A	EF21, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	EF21 — Предохранитель подогревателя зеркал заднего вида — 10A	EF21, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель левой фары ближнего света — 10A	EF22, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	EF22 — Предохранитель левой фары ближнего света — 10A	EF22, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель правой фары ближнего света — 10A	EF23, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	EF23 — Предохранитель правой фары ближнего света — 10A	EF23, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель левой фары дальнего света — 10A	EF24, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	EF24 — Предохранитель левой фары дальнего света — 10A	EF24, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель правой фары дальнего света — 10A	EF25, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	EF25 — Предохранитель правой фары дальнего света — 10A	EF25, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель компрессора кондиционера — 10A	EF26, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	EF26 — Предохранитель компрессора кондиционера — 10A	EF26, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель переднего стеклоочистителя — 25A	EF28, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	EF28 — Предохранитель переднего стеклоочистителя — 25A	EF28, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель IP BOX B+ — 60A	SB01, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	SB01 — Предохранитель IP BOX B+ — 60A	SB01, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель клапана ABS и ESC — 25A	SB02, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	SB02 — Предохранитель клапана ABS и ESC — 25A	SB02, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель электродвигателя ABS и ESC — 40A	SB03, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	SB03 — Предохранитель электродвигателя ABS и ESC — 40A	SB03, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель стартера — 30A	SB05, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	SB05 — Предохранитель стартера — 30A	SB05, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель высокоскоростного вентилятора — 40A	SB06, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	SB06 — Предохранитель высокоскоростного вентилятора — 40A	SB06, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель IP BOX ALT+ — 60A	SB07, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	SB07 — Предохранитель IP BOX ALT+ — 60A	SB07, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель низкоскоростного вентилятора — 40A	SB08, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	SB08 — Предохранитель низкоскоростного вентилятора — 40A	SB08, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 182
Предохранитель	Предохранитель электроусилителя рулевого управления — 80A	MF01, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 183
Предохранитель	MF01 — Предохранитель электроусилителя рулевого управления — 80A	MF01, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 183
Предохранитель	Предохранитель генератора — 125A	MF02, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 183
Предохранитель	MF02 — Предохранитель генератора — 125A	MF02, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 183
Предохранитель	Предохранитель вентилятора системы отопления и кондиционирования — 30A	SB10, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 183
Предохранитель	SB10 — Предохранитель вентилятора системы отопления и кондиционирования — 30A	SB10, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 183

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель электростеклоподъемника 1 — 30A	SB11, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 183
Предохранитель	SB11 — Предохранитель электростеклоподъемника 1 — 30A	SB11, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 183
Предохранитель	Предохранитель электростеклоподъемника 2 — 30A	SB13, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 183
Предохранитель	SB13 — Предохранитель электростеклоподъемника 2 — 30A	SB13, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 183
Предохранитель	Предохранитель обогрева заднего стекла — 25A	SB14, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 183
Предохранитель	SB14 — Предохранитель обогрева заднего стекла — 25A	SB14, блок моторного отсека	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 183
Предохранитель	Предохранитель внешнего освещения* — 10A (MT) / 30A (CVT)	IF01, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 185
Предохранитель	Предохранитель внутреннего освещения* — 10A (MT) / 30A (CVT)	IF02, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 185
Предохранитель	IF04 — Предохранитель центрального замка — 20A	IF04, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 185
Предохранитель	Предохранитель центрального замка — 20A	IF04, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 185
Предохранитель	IF05 — Предохранитель указателей поворота — 15A	IF05, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 185
Предохранитель	Предохранитель указателей поворота — 15A	IF05, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 185
Предохранитель	IF07 — Предохранитель шлюза — 10A	IF07, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 185
Предохранитель	Предохранитель шлюза — 10A	IF07, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 185
Предохранитель	Предохранитель тормозного переключателя и диагностика* — 10A/5A	IF08, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 185

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IF10 — Предохранитель лампы подсветки багажника и диагностика — 10A	IF10, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Предохранитель лампы подсветки багажника и диагностика — 10A	IF10, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	IF11 — Плавкий предохранитель — 20A	IF11, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Плавкий предохранитель — 20A	IF11, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	IF12 — Предохранитель кондиционера и люка — 10A	IF12, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Предохранитель кондиционера и люка — 10A	IF12, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	IF13 — Предохранитель двигателя омывателя — 15A	IF13, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Предохранитель двигателя омывателя — 15A	IF13, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	IF16 — Предохранитель заднего стеклоочистителя — 15A	IF16, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Предохранитель заднего стеклоочистителя* — 15A	IF16, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	IF17 — Предохранитель GPS/BCM ACC+ — 10A	IF17, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Предохранитель GPS/BCM ACC+ — 10A	IF17, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	IF18 — Предохранитель USB на задних рядах — 10A	IF18, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Предохранитель USB на задних рядах* — 10A	IF18, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	IF19 — Передний предохранитель резервного питания — 15A	IF19, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Передний предохранитель резервного питания — 15A	IF19, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	IF20 — Предохранитель EPS и SAS IG1 — 7,5A	IF20, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Предохранитель EPS и SAS IG1 — 7,5A	IF20, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	IF21 — Предохранитель ACU IG1 — 5A	IF21, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Предохранитель ACU IG1 — 5A	IF21, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	IF22 — Предохранитель прибора и BCM — 10A	IF22, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Предохранитель прибора и BCM — 10A	IF22, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	IF23 — Предохранитель UEC IG1+ — 15A	IF23, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Предохранитель UEC IG1+ — 15A	IF23, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	IF24 — Предохранитель генератора — 7,5A	IF24, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Предохранитель генератора — 7,5A	IF24, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	IF32 — Предохранитель приборов, кондиционера, камеры на приборной панели и т.д. — 10A	IF32, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Предохранитель приборов, кондиционера, камеры на приборной панели и т. д. — 10A	IF32, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	SB02 — Предохранитель люка — 20A	SB02, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель люка* — 20A	SB02, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	SB03 — Предохранитель IG2 — 25A	SB03, внутренний блок	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186
Предохранитель	Предохранитель IG2 — 25A	SB03, внутренний блок предохранителей	Руководство Livan X3 pro (2023 (LIVAN X3 Pro)), стр. 186