



Mazda Axela (Руководство по эксплуатации Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/axela/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей на левой стороне автомобиля	Левая сторона автомобиля (салон)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 485
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке	Моторный отсек	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 486
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 15 (HID R DRL)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	15 A — противотуманные фары	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №1 (FOG)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	7.5 A — (не указано)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №10 (METER2)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	7.5 A — аудиосистема	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №11 (AUDIO2)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	25 A — модели с аудиосистемой Bose®	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №12 (BOSE)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	15 A — аудиосистема	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №13 (AUDIO1)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A – топливная система	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №14 (FUEL PUMP)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	15 A – фара (правая)*1, дневные ходовые огни*	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №15 (HID R DRL)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	15 A – (не указано)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №16 (AT PUMP)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	15 A – звуковой сигнал	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №17 (HORN)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	15 A – задние фонари, фонари подсветки номерного знака, габаритные огни, передние боковые габаритные огни	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №18 (TAIL)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	20 A – дальний свет фар	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №2 (H/L HI)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	20 A – (не указано)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №3 (H/CLEAN)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	10 A – стоп-сигналы	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №4 (STOP)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	15 A – плафон освещения салона	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №5 (ROOM)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5 A — система управления двигателем	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №6	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	15 A — (не указано)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №7 (FUEL WARM)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	25 A — аварийная сигнализация, указатели поворота	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №8 (HAZARD)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	30 A — ABS, система динамической стабилизации	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №9 (ABS/DSCS)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 487
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 33 (H/L LOW R)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	15 A	Блок предохранителей в моторном отсеке, предохранитель 34 (H/L LOW L / HID L)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	15 A — обогрев рулевого колеса*	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №19 (ST HEATER)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	15 A — система управления трансмиссией	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №20 (AT)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	15 A — стеклоочиститель заднего стекла*	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №21 (R.WIPER)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	7.5 A — кондиционер	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №22 (A/C)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — система управления двигателем	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №23 (ENGINE3)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	15 А — система управления двигателем	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №24 (ENGINE2)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	15 А — система управления двигателем	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №25 (ENGINE1)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	5 А — (не указано)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №26 (GLOW SIG)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	20 А — система управления двигателем	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №27 (EVVT)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	20 А — стеклоочиститель и омыватель лобового стекла	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №28 (WIPER)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	30 А — (не указано)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №29 (DCDC REG)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	30 А — электрический стояночный тормоз (левый)*	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №30 (EPB L / FUEL.P2)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	40 А — (не указано)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №31 (ADD FAN DE)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	30 А — стеклоподъемники	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №32 (P.WINDOW1)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — ближний свет фар (правый)*2	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №33 (H/L LOW R)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	15 А — фара (левая)*1, ближний свет фар (левый)*2	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №34 (H/L LOW L / HID L)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	10 А — комбинация приборов	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №35 (METER1)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	30 А — для защиты различных цепей	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №36 (IG2)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	30 А — электрический стояночный тормоз (правый)*	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №37 (EPB R / LPG)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	40 А — (не указано)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №38 (FUEL.P3 / FAN DE)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	40 А — (не указано)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №39 (DCDC DE)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	7.5 А — подушка безопасности	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №40 (SRS1)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	15 А — система управления двигателем	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №41 (ENGINE. IG1)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	15 А — для защиты различных цепей	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №42 (C/U IG1)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А – (не указано)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель №43 (METER3)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 488
Предохранитель	30 А – электрический привод сиденья*	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №1 (P.WINDOW3 / P.SEAT D)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489
Предохранитель	7.5 А – электропривод регулировки зеркал	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №10 (MIRROR)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489
Предохранитель	15 А – розетки для аксессуаров	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №11 (F.OUTLET)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489
Предохранитель	7.5 А – индикатор положения селектора АКП*	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №12 (ABS IG / AT IND)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489
Предохранитель	7.5 А – (не указано)	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №13 (SRS1)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489
Предохранитель	10 А – (не указано)	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №14 (METER1)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489
Предохранитель	25 А – электрические замки дверей	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №2 (D.LOCK)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489
Предохранитель	25 А – стеклоподъёмники	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №3 (P.WINDOW2)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489
Предохранитель	20 А – подогрев сидений*	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №4 (SEAT WARM)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — розетки для аксессуаров	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №5 (R.OUTLET3)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489
Предохранитель	15 А — подушка безопасности	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №6 (SRS2/ESCL)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489
Предохранитель	10 А — люк в крыше*	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №7 (SUNROOF)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489
Предохранитель	7.5 А — обогреватель зеркал*	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №8 (M.DEF)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489
Предохранитель	15 А — (не указано)	Блок предохранителей с левой стороны, предохранитель №9 (R.OUTLET1)	Руководство Mazda Axela (2017-2018 (Mazda3 / Axela BN (седан и 5-Door))), стр. 489