



Mazda Capella (Руководство по эксплуатации Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/capella/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,3 л	двигатель 2.0 л (общий справочный объём)	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 308
Масло в двигателе (заправочный объём)	3,7 л	двигатель 2.5 л (общий справочный объём)	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 308
Момент затяжки колёс	90–120 Н·м	—	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 273
Лампа габарита	27/8W (1157NA) Вт	—	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 336
Лампа поворотника (перед)	27/8W (1157NA) Вт	—	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 336
Лампа стоп-сигнала	27/7W (2057) Вт	—	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 337
Лампа стоп-сигнала	27W (1156) Вт	дополнительный стоп-сигнал (высокий)	Руководство Mazda Capella (2001 (Mazda 626 (2001, экспортная модель Capella))), стр. 338