



Mazda CX-30 (Руководство по эксплуатации Mazda CX-30 (2022 (CX-30))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/cx-30/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	с левой стороны автомобиля (в салоне)	—	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 467
Где находится блок	в моторном отсеке	—	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 468
Где находится блок	под капотом	—	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 468
Предохранитель	20 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F2	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 470
Предохранитель	30 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F3	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 470
Предохранитель	20 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F4	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 470
Предохранитель	40 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F5	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 470
Предохранитель	20 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F7	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 470
Предохранитель	F2 — 20 A — обогреватель стеклоочистителя ветрового стекла (некоторые модели)	Предохранитель F2, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 470
Предохранитель	F3 — 30 A — система управления двигателем	Предохранитель F3, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 470
Предохранитель	F4 — 20 A — S-VT	Предохранитель F4, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 470
Предохранитель	F5 — 40 A — система управления двигателем	Предохранитель F5, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 470

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F7 — 20 А — топливный насос	Предохранитель F7, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 470
Предохранитель	15 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F10	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	7.5 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F11	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F12	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	20 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F14	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F16	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F18	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	60 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F19	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F20	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F21	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F22	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	30 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F23	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F24	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F25	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	7.5 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F26	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F27	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	25 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F28	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F29	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F30	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F31	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F32	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	50A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F35	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	40 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F37	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	50 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F38	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	40 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F40	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F8	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	15 A	Блок в моторном отсеке, предохранитель F9	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F10 — 15 A — система управления двигателем	Предохранитель F10, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F11 — 7,5 A — кондиционер	Предохранитель F11, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F12 — 15 A — система управления двигателем	Предохранитель F12, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F14 — 20 А — обогрев переднего сиденья (некоторые модели)	Предохранитель F14, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F16 — 15 А — для защиты различных цепей	Предохранитель F16, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F18 — 15 А — для защиты различных цепей	Предохранитель F18, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F19 — 60 А — система электроусилителя руля	Предохранитель F19, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F20 — 15 А — фара (левая) 1	Предохранитель F20, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F21 — 15 А — фара (правая) 1	Предохранитель F21, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F22 — 15 А — система бесключевого доступа	Предохранитель F22, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F23 — 30 А — ABS, система динамической стабилизации	Предохранитель F23, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F24 — 15 А — фара (левая) 2	Предохранитель F24, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F25 — 15 А — фара (правая) 2	Предохранитель F25, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F26 — 7,5 А — бортовая диагностика	Предохранитель F26, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F27 — 25 А — для защиты различных цепей	Предохранитель F27, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F28 — 25 А — для защиты различных цепей	Предохранитель F28, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F29 — 15 А — стеклоомыватель	Предохранитель F29, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F30 — 15 А — розетки для аксессуаров	Предохранитель F30, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F31 — 15 А — звуковой сигнал	Предохранитель F31, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F32 — 15 А — фары	Предохранитель F32, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F35 — 50 А — ABS, система динамической стабилизации	Предохранитель F35, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F37 — 40 А — обогреватель заднего стекла	Предохранитель F37, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F38 — 50 А — для защиты различных цепей	Предохранитель F38, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F40 — 40 А — кондиционер	Предохранитель F40, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F8 — 15 А — система управления двигателем	Предохранитель F8, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F9 — 15 А — система управления трансмиссией	Предохранитель F9, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 471
Предохранитель	F42 — 20 А — стеклоочистители	Предохранитель F42, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472
Предохранитель	F43 — 30 А — вентилятор охлаждения (некоторые модели)	Предохранитель F43, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472
Предохранитель	F44 — 30 А — стартер	Предохранитель F44, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472
Предохранитель	F45 — 10 А — система управления двигателем	Предохранитель F45, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472
Предохранитель	F46 — 15 А — аудиосистема	Предохранитель F46, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472
Предохранитель	F47 — 15 А — для защиты различных цепей	Предохранитель F47, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472
Предохранитель	F48 — 7,5 А — подушка безопасности	Предохранитель F48, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F49 — 15 А — комбинация приборов	Предохранитель F49, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472
Предохранитель	F50 — 15 А — плафон освещения салона	Предохранитель F50, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472
Предохранитель	F51 — 25 А — аудиосистема	Предохранитель F51, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472
Предохранитель	F52 — 10 А — люк в крыше (некоторые модели)	Предохранитель F52, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472
Предохранитель	F53 — 15 А — система управления двигателем	Предохранитель F53, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472
Предохранитель	F54 — 15 А — i-ACTIVSENSE	Предохранитель F54, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472
Предохранитель	F56 — 15 А — электрический водяной насос (некоторые модели)	Предохранитель F56, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 472
Предохранитель	30 А	Блок с левой стороны, предохранитель F10	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	30 А	Блок с левой стороны, предохранитель F11	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	15 А	Блок с левой стороны, предохранитель F13	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	15 А	Блок с левой стороны, предохранитель F15	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	15 А	Блок с левой стороны, предохранитель F4	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	15 А	Блок с левой стороны, предохранитель F5	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	25 А	Блок с левой стороны, предохранитель F7	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	30 А	Блок с левой стороны, предохранитель F9	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F10 — 30 А — электрические стеклоподъёмники (пассажир)	Предохранитель F10, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	F11 — 30 А — электрическое сиденье (водитель, некоторые модели)	Предохранитель F11, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	F13 — 15 А — аудиосистема	Предохранитель F13, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	F15 — 15 А — замок двери задка	Предохранитель F15, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	F4 — 15 А — электрические замки дверей (водитель)	Предохранитель F4, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	F5 — 15 А — электрические замки дверей (пассажир)	Предохранитель F5, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	F7 — 25 А — электропривод двери задка (некоторые модели)	Предохранитель F7, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	F9 — 30 А — электрические стеклоподъёмники (водитель)	Предохранитель F9, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 473
Предохранитель	10 А	Блок с левой стороны, предохранитель F17	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 474
Предохранитель	10 А	Блок с левой стороны, предохранитель F18	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 474
Предохранитель	10 А	Блок с левой стороны, предохранитель F19	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 474
Предохранитель	10 А	Блок с левой стороны, предохранитель F20	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 474
Предохранитель	10 А	Блок с левой стороны, предохранитель F21	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 474
Предохранитель	7.5 А	Блок с левой стороны, предохранитель F22	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 474

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F17 — 10 А — стоп-сигналы	Предохранитель F17, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 474
Предохранитель	F18 — 10 А — фонари заднего хода	Предохранитель F18, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 474
Предохранитель	F19 — 10 А — задние указатели поворота	Предохранитель F19, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 474
Предохранитель	F20 — 10 А — задние фонари	Предохранитель F20, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 474
Предохранитель	F21 — 10 А — задние фонари	Предохранитель F21, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 474
Предохранитель	F22 — 7,5 А — подушка безопасности (некоторые модели)	Предохранитель F22, блок слева	Руководство Mazda CX-30 (2022 (CX-30)), стр. 474