



Mazda CX-7 (Руководство по эксплуатации Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/cx-7/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке и блок со стороны водителя в салоне (крышка панели предохранителей)	—	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 444
Предохранитель	BOSE — 30 A — аудиосистема Bose®	Предохранитель 10 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	ENGINE — 30 A — система управления двигателем	Предохранитель 11 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	D.LOCK — 20 A — электрические замки дверей	Предохранитель 12 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	P.WIND — 30 A — электрические стеклоподъемники	Предохранитель 13 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	IG KEY 2 — 40 A — защита различных цепей	Предохранитель 14 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	40 A — защита различных цепей	Предохранитель 14 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	BLOWER — 40 A — кондиционер	Предохранитель 2 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	FUEL PUMP — 30 A — топливный насос	Предохранитель 3 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	FAN 2 — 40 A — вентилятор охлаждения	Предохранитель 4 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	40 A — вентилятор охлаждения	Предохранитель 4 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	IG KEY 1 — 40 A — защита различных цепей	Предохранитель 5 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 А — защита различных цепей	Предохранитель 5 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	FAN 1 — 40 А — вентилятор охлаждения	Предохранитель 6 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	40 А — вентилятор охлаждения	Предохранитель 6 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	P.SEAT (D) — 30 А — электрический привод сиденья	Предохранитель 7 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	INJ 1 — 30 А — система управления двигателем	Предохранитель 8 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	30 А — система управления двигателем (некоторые модели)	Предохранитель 8 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	P.SEAT (P) — 30 А — электрический привод сиденья	Предохранитель 9 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 445
Предохранитель	H/L CLEAN/ROOF — 20 А — люк в крыше	Предохранитель 18 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	DEF — 30 А — обогреватель заднего стекла	Предохранитель 19 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	TNS — 15 А — габаритные огни, фонари освещения номерного знака, подсветка	Предохранитель 20 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	A/C — 10 А — кондиционер	Предохранитель 21 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	TRAILER/TCM — 20 А — система управления трансмиссией	Предохранитель 22 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	HEAD HI RH — 15 А — фара дальнего света (правая)	Предохранитель 23 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	HEAD HI LH — 15 А — фара дальнего света (левая)	Предохранитель 24 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	HEAD LO RH — 15 А — фара ближнего света (правая)	Предохранитель 25 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	HEAD LO LH — 15 A — фара ближнего света (левая)	Предохранитель 26 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	ETC — 10 A — система управления двигателем	Предохранитель 27 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	ENG BAR 2 — 7.5 A — система управления двигателем	Предохранитель 28 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	7.5 A — система управления двигателем	Предохранитель 28 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	ECM — 10 A — система управления двигателем	Предохранитель 29 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	INJ 2 — 10 A — система управления двигателем	Предохранитель 30 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	10 A — система управления двигателем (некоторые модели)	Предохранитель 30 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	ENG BAR 1 — 15 A — система управления двигателем	Предохранитель 31 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	15 A — система управления двигателем	Предохранитель 31 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	FOG — 15 A — противотуманные фары	Предохранитель 32 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	STOP — 10 A — стоп-сигналы	Предохранитель 33 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	HORN — 20 A — звуковой сигнал	Предохранитель 34 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	25 A — система управления двигателем	Предохранитель 35 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	HAZARD — 10 A — аварийная сигнализация, указатели поворота	Предохранитель 36 (блок в моторном отсеке)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 446
Предохранитель	P.WIND 2 — 30 A — электрические стеклоподъемники	Предохранитель 1 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — электрические стеклоподъёмники	Предохранитель 1 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	A/B — 7.5 А — подушка безопасности	Предохранитель 10 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	ENGINE — 15 А — система управления двигателем	Предохранитель 11 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	METER — 15 А — комбинация приборов	Предохранитель 12 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	ILLUMI — 10 А — подсветка панели приборов	Предохранитель 13 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	ROOM — 15 А — аудиосистема, плафон освещения салона	Предохранитель 14 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	SEAT — 20 А — подогрев сидений	Предохранитель 17 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	A/C — 10 А — кондиционер	Предохранитель 18 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	OUTLET 1 — 15 А — розетка дополнительного оборудования	Предохранитель 2 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	15 А — розетка	Предохранитель 2 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	P.MIR — 7.5 А — электрические зеркала	Предохранитель 3 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	OUTLET 2 — 15 А — розетка дополнительного оборудования	Предохранитель 4 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	15 А — розетка	Предохранитель 4 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	WIPER — 20 А — стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла	Предохранитель 6 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	M.DEF — 7.5 А — обогреватель зеркал	Предохранитель 7 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	P/ST/ENGBAR 3 — 7.5 A — система управления двигателем	Предохранитель 8 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	7.5 A — система управления двигателем	Предохранитель 8 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 447
Предохранитель	R.WIP — 10 A — стеклоочиститель и омыватель заднего стекла	Предохранитель 19 (блок со стороны водителя)	Руководство Mazda CX-7 (2011 (Mazda CX-7 (2.3L, 2.5L))), стр. 448