Mazda MX-30 (Руководство по эксплуатации Mazda MX-30 (2023 (MX-30))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/mazda/mx-30/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке и блок предохранителей с левой стороны автомобиля (панель предохранителей в салоне)	—	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 427
Где находится блок	В моторном отсеке	Блок в моторном отсеке	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 427
Где находится блок	С левой стороны автомобиля	Блок с левой стороны автомобиля	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 427
Где находится блок	Под капотом	Блок под капотом	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 428
Предохранитель	F1 — 30 A — Accessory sockets	Моторный отсек, F1	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 429
Предохранитель	30 A — Accessory sockets	Моторный отсек, F1	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 429
Предохранитель	F2 — 20 A — Windshield wiper de-icer*	Моторный отсек, F2	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 429
Предохранитель	20 A — Windshield wiper de-icer*	Моторный отсек, F2	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 429
Предохранитель	F7 — 20 A — BEV control system	Моторный отсек, F7	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 429
Предохранитель	20 A — BEV control system	Моторный отсек, F7	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 429
Предохранитель	F10 — 10 A — BEV control system	Моторный отсек, F10	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	10 A — BEV control system	Моторный отсек, F10	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F11 — 7.5 A — Air conditioner	Моторный отсек, F11	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	7.5 A — Air conditioner	Моторный отсек, F11	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F12 — 10 A — BEV control system	Моторный отсек, F12	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	10 A — BEV control system	Моторный отсек, F12	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F16 — 15 A — For protection of various circuits	Моторный отсек, F16	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	15 A — For protection of various circuits	Моторный отсек, F16	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F17 — 15 A — BEV control system	Моторный отсек, F17	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	15 A — BEV control system	Моторный отсек, F17	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F18 — 15 A — Accessory sockets	Моторный отсек, F18	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	15 A — Accessory sockets	Моторный отсек, F18	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F19 — 60 A — Power steering system	Моторный отсек, F19	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	60 A — Power steering system	Моторный отсек, F19	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F20 — 15 A — Headlight (LH) 1	Моторный отсек, F20	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	15 A — Headlight (LH) 1	Моторный отсек, F20	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F21 — 15 A — Headlight (RH) 1	Моторный отсек, F21	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A — Headlight (RH) 1	Моторный отсек, F21	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F22 — 15 A — For protection of various circuits	Моторный отсек, F22	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	15 A — For protection of various circuits	Моторный отсек, F22	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F23 — 30 A — ABS, Dynamic stability control system	Моторный отсек, F23	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	30 A — ABS, Dynamic stability control system	Моторный отсек, F23	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F24 — 15 A — Headlight (LH) 2	Моторный отсек, F24	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	15 A — Headlight (LH) 2	Моторный отсек, F24	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F25 — 15 A — Headlight (RH) 2	Моторный отсек, F25	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	15 A — Headlight (RH) 2	Моторный отсек, F25	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F26 — 7.5 A — On board diagnostics	Моторный отсек, F26	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	7.5 A — On board diagnostics	Моторный отсек, F26	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F27 — 25 A — For protection of various circuits	Моторный отсек, F27	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	25 A — For protection of various circuits	Моторный отсек, F27	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F28 — 25 A — For protection of various circuits	Моторный отсек, F28	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	25 A — For protection of various circuits	Моторный отсек, F28	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F29 — 15 A — Windshield washer	Моторный отсек, F29	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	15 A — Windshield washer	Моторный отсек, F29	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F30 — 10 A — Accessory sockets*	Моторный отсек, F30	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	10 A — Accessory sockets*	Моторный отсек, F30	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F31 — 15 A — Horn	Моторный отсек, F31	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	15 A — Horn	Моторный отсек, F31	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F34 — 20 A — BEV control system	Моторный отсек, F34	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	20 A — BEV control system	Моторный отсек, F34	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F35 — 50 A — ABS, Dynamic stability control system	Моторный отсек, F35	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	50 A — ABS, Dynamic stability control system	Моторный отсек, F35	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F36 — 30 A — BEV control system	Моторный отсек, F36	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	30 A — BEV control system	Моторный отсек, F36	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F37 — 30 A — Rear window defogger	Моторный отсек, F37	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	30 A — Rear window defogger	Моторный отсек, F37	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F38 — 50 A — For protection of various circuits	Моторный отсек, F38	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	50 A — For protection of various circuits	Моторный отсек, F38	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F40 — 40 A — Air conditioner	Моторный отсек, F40	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	40 A — Air conditioner	Моторный отсек, F40	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F8 — 10 A — Motor control system	Моторный отсек, F8	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	10 A — Motor control system	Моторный отсек, F8	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F9 — 15 A — BEV control system	Моторный отсек, F9	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	15 A — BEV control system	Моторный отсек, F9	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 430
Предохранитель	F42 — 20 A — Windshield wiper	Моторный отсек, F42	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 431
Предохранитель	F44 — 30 A — For protection of various circuits	Моторный отсек, F44	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 431
Предохранитель	F45 — 10 A — BEV control system	Моторный отсек, F45	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 431
Предохранитель	F46 — 15 A — Audio	Моторный отсек, F46	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 431
Предохранитель	F47 — 15 A — For protection of various circuits	Моторный отсек, F47	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 431
Предохранитель	F48 — 7.5 A — Air bag	Моторный отсек, F48	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 431
Предохранитель	F49 — 15 A — Instrument cluster	Моторный отсек, F49	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 431
Предохранитель	F50 — 15 A — For protection of various circuits	Моторный отсек, F50	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 431

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F51 — 25 A — Audio	Моторный отсек, F51	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 431
Предохранитель	F52 — 10 A — Moonroof*	Моторный отсек, F52	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 431
Предохранитель	F53 — 15 A — BEV control system	Моторный отсек, F53	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 431
Предохранитель	F54 — 10 A — i-ACTIVSENSE	Моторный отсек, F54	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 431
Предохранитель	F10 — 30 A — Power windows (Passenger)	Левая сторона, F10	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	30 A — Power windows (Passenger)	Левая сторона, F10	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	F11 — 30 A — Power seat (Driver)*	Левая сторона, F11	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	30 A — Power seat (Driver)*	Левая сторона, F11	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	F13 — 15 A — Audio	Левая сторона, F13	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	15 A — Audio	Левая сторона, F13	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	F14 — 20 A — Front seat warmer*	Левая сторона, F14	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	20 A — Front seat warmer*	Левая сторона, F14	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	F15 — 15 A — Liftgate lock	Левая сторона, F15	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	15 A — Liftgate lock	Левая сторона, F15	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	F4 — 15 A — Power door locks (Driver)	Левая сторона, F4	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A — Power door locks (Driver)	Левая сторона, F4	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	F5 — 15 A — Power door locks (Passenger)	Левая сторона, F5	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	15 A — Power door locks (Passenger)	Левая сторона, F5	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	F9 — 30 A — Power windows (Driver)	Левая сторона, F9	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	30 A — Power windows (Driver)	Левая сторона, F9	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 432
Предохранитель	F17 — 10 A — Brake lights	Левая сторона, F17	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 433
Предохранитель	10 A — Brake lights	Левая сторона, F17	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 433
Предохранитель	F18 — 10 A — Reverse lights	Левая сторона, F18	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 433
Предохранитель	10 A — Reverse lights	Левая сторона, F18	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 433
Предохранитель	F19 — 10 A — Rear turn signal lights	Левая сторона, F19	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 433
Предохранитель	10 A — Rear turn signal lights	Левая сторона, F19	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 433
Предохранитель	F20 — 10 A — Taillights	Левая сторона, F20	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 433
Предохранитель	10 A — Taillights	Левая сторона, F20	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 433
Предохранитель	F21 — 10 A — Taillights	Левая сторона, F21	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 433
Предохранитель	10 A — Taillights	Левая сторона, F21	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 433

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F22 — 7.5 A — Air Bag	Левая сторона, F22	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 433
Предохранитель	7.5 A — Air Bag	Левая сторона, F22	Руководство Mazda MX-30 (2023 (MX-30)), стр. 433