



Mazda Roadster (Руководство по эксплуатации Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mazda/roadster/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	С левой стороны автомобиля	Блок предохранителей в салоне	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 392
Где находится блок	Под капотом	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 393
Предохранитель	ENG IG3 — 5 A	Предохранитель №1, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	METER1 — 10 A — Instrument cluster	Предохранитель №10, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	SRS1 — 7.5 A — Air bag	Предохранитель №11, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	RADIO — 7.5 A — Audio system	Предохранитель №13, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	ENGINE3 — 20 A — Engine control system	Предохранитель №14, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	ENGINE1 — 10 A — Engine control system	Предохранитель №15, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	ENGINE2 — 15 A — Engine control system	Предохранитель №16, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	AUDIO1 — 25 A — Audio system	Предохранитель №17, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	ENG IG2 — 5 A	Предохранитель №2, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	HORN2 — 7.5 A — Horn	Предохранитель №3, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	C/U IG1 — 15 A — For protection of various circuits	Предохранитель №4, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	ENG IG1 — 7.5 A — Engine control system	Предохранитель №5, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	INTERIOR — 15 A — Overhead light	Предохранитель №7, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	ENG B — 7.5 A — Engine control system	Предохранитель №8, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	AUDIO2 — 15 A — Audio system	Предохранитель №9, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 394
Предохранитель	A/C MAG — 7.5 A — Air conditioner	Предохранитель №18, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	AT PUMP — 20 A — Transmission control system*	Предохранитель №19, блок в моторном отсеке; некоторые модели	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	AT — 15 A — Transmission control system*	Предохранитель №20, блок в моторном отсеке; некоторые модели	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	D LOCK — 25 A — Power door locks	Предохранитель №21, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	H/L RH — 20 A — Headlight (RH)	Предохранитель №22, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	ENG B2 — 7.5 A — Engine control system	Предохранитель №23, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	TAIL — 20 A — Taillights, License plate lights, Parking lights	Предохранитель №24, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	DRL — 15 A	Предохранитель №25, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	ROOM — 25 A — Overhead light	Предохранитель №26, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	FOG — 15 A	Предохранитель №27, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	H/CLEAN — 20 A	Предохранитель №28, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	STOP — 10 A — Brake lights	Предохранитель №29, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	HORN — 15 A — Horn	Предохранитель №30, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	H/L LH — 20 A — Headlight (LH)	Предохранитель №31, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	ABS/DSC S — 30 A — ABS, Dynamic stability control system	Предохранитель №32, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	HAZARD — 15 A — Hazard warning flashers, Turn signal lights	Предохранитель №33, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	FUEL PUMP – 15 A – Fuel system	Предохранитель №34, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	ENG B3 – 5 A	Предохранитель №35, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	WIPER – 20 A – Windshield wipers	Предохранитель №36, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	CABIN B – 50 A – For protection of various circuits	Предохранитель №37, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	ABS/DSC M – 50 A – ABS, Dynamic stability control system	Предохранитель №40, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	EVVT A/R PUMP – 20 A – Engine control system	Предохранитель №41, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	EVPS – 30 A – Brake control system	Предохранитель №42, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	FAN1 – 30 A – Cooling fan	Предохранитель №43, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	FAN2 – 40 A	Предохранитель №44, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	ENG.MAIN – 40 A – Engine control system	Предохранитель №45, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	EPS – 60 A – Power steering system	Предохранитель №46, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	DEFOG – 30 A – Rear window defogger	Предохранитель №47, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IG2 — 30 A — For protection of various circuits	Предохранитель №48, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	INJECTOR — 30 A — Engine control system	Предохранитель №49, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	HEATER — 40 A — Air conditioner	Предохранитель №50, блок в моторном отсеке	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 395
Предохранитель	30 A	Предохранитель 1, блок слева (RHT R)	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 396
Предохранитель	30 A	Предохранитель 10, блок слева (R_DECK L)	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 396
Предохранитель	15 A	Предохранитель 11, блок слева (F.WASHER)	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 396
Предохранитель	30 A	Предохранитель 12, блок слева (P.WINDOW)	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 396
Предохранитель	15 A	Предохранитель 14, блок слева (SRS2/ESCL)	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 396
Предохранитель	20 A	Предохранитель 15, блок слева (SEAT WARM)	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 396
Предохранитель	7.5 A	Предохранитель 16, блок слева (M.DEF)	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 396
Предохранитель	30 A	Предохранитель 2, блок слева (RHT L)	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 396
Предохранитель	15 A	Предохранитель 5, блок слева (F.OUTLET)	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 396

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5 A	Предохранитель 7, блок слева (AT IND)	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 396
Предохранитель	30 A	Предохранитель 9, блок слева (R_DECK R)	Руководство Mazda Roadster (2016 (Mazda MX-5 Miata 2016 (ND))), стр. 396