Mazda RX-8 (Руководство по эксплуатации Mazda RX-8 (2011 (RX-8))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 07.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/mazda/rx-8/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	2,0 л	расстояние между метками Low и Full на масляном щупе	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 345
Масло при замене с фильтром	4,4 л	—	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 431
Масло при замене без фильтра	4,2 л	—	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 431
Масло в КПП, объём	8,0 л	АКП	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 431
Масло в КПП, объём	1,95 л	МКП	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 431
Антифриз, объём системы	9,8 л	АКП	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 431
Антифриз, объём системы	10,0 л	МКП	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 431
Топливный бак	64,0 л	—	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 431
Размер шин	225/45R18 91W	—	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Размер шин	225/40R19 89W	—	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Давление в шинах, перед	220 кПа (32 psi)	шины 225/45R18 91W	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Давление в шинах, перед	220 kPa кПа	шины 225/45R18 91W	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Давление в шинах, зад	220 кПа (32 psi)	шины 225/45R18 91W	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Давление в шинах, зад	220 kPa кПа	шины 225/45R18 91W	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Момент затяжки колёс	88118 Н·м	—	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 319
АКБ, ёмкость	55 А·ч	12 В	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 430
Свечи зажигания	N3Y1 18 110A, N3H1 18 110D	задняя (trailing) сторона	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 430

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	N3Y8 18 110A, N3Y9 18 110A, N3H5 18 110A	передняя (leading) сторона	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 430
Зазор свечей	1,15—1,25 мм	—	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 430
Лампа ближнего света	ксеноновая лампа (xenon fusion)	ближний свет фар (ксеноновые лампы, только некоторые модели)	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 203
Лампа ближнего света	55 Вт, H7	галогенная	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Лампа ближнего света	55 Вт, H7 (SAE: H7)	галогеновая лампа	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Лампа ближнего света	35 Вт, D2S	ксеноновая	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Лампа ближнего света	35 Вт, D2S (SAE: D2S)	ксеноновая лампа (xenon fusion)	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Лампа дальнего света	65 Вт, H9	—	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Лампа дальнего света	65 Вт, H9 (SAE: H9)	—	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Лампа габарита	8 Вт, B1157MA	—	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Лампа поворотника (перед)	27 Вт, B1157MA	—	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Лампа поворотника (перед)	21 Вт, WY21W	задний указатель поворота	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Лампа поворотника (перед)	27/8 Вт, B1157MA (SAE: нет данных)	передний указатель поворота / габаритный огонь (передний боковой габарит), совмещённая лампа	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Лампа ПТФ	51 Вт, HB4	—	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Лампа ПТФ	51 Вт, HB4 (SAE: #9005)	для некоторых моделей	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Лампа стоп-сигнала	21 Вт, W21W	дополнительный стоп-сигнал	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432
Лампа стоп-сигнала	LED	стоп-сигналы/задние габаритные огни — светодиодные (LED)	Руководство Mazda RX-8 (2011 (RX-8)), стр. 432