



Mitsubishi ASX (Руководство по эксплуатации Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/asx/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блоки предохранителей установлены в салоне и в моторном отсеке; в салоне — за крышкой блока перед водительским сиденьем	—	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 365
Где находится блок	за крышкой блока предохранителей перед водительским сиденьем	блок в салоне	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 365
Где находится блок	в моторном отсеке	блоки в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 366
Предохранитель	Отопитель — 30 А (плавкая вставка)	салон, основной блок, №1	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Аварийная световая сигнализация — 15 А	салон, основной блок, №10	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Очиститель заднего стекла — 15 А	салон, основной блок, №11	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Контрольно-измерительные приборы — 7,5 А	салон, основной блок, №12	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Прикуриватель / розетка электропитания — 15 А	салон, основной блок, №13	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Замок зажигания — 10 А	салон, основной блок, №14	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Панорамная крыша — 20 А	салон, основной блок, №15	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Наружные зеркала заднего вида — 10 А	салон, основной блок, №16	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Система полного привода — 10 А	салон, основной блок, №17	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Фонари заднего хода — 7,5 А	салон, основной блок, №18	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Розетка электропитания — 15 А	салон, основной блок, №19	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Стоп-сигналы (лампы стоп-сигналов) — 15 А	салон, основной блок, №2	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Электростеклоподъемник и — 30 А (плавкая вставка)	салон, основной блок, №20	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Обогреватель заднего стекла — 30 А (плавкая вставка)	салон, основной блок, №21	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Обогрев наружных зеркал заднего вида — 7,5 А	салон, основной блок, №22	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Электропривод сиденья переднего пассажира — 25 (20) А	салон, основной блок, №23	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Электропривод сиденья водителя — 25 (20) А	салон, основной блок, №24	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Обогрев сидений — 30 А	салон, основной блок, №25	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Задний противотуманный фонарь — 10 А	салон, основной блок, №3	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Очиститель ветрового стекла — 30 А	салон, основной блок, №4	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Цепи дополнительного оборудования — 10 А	салон, основной блок, №5	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Электропривод замков дверей — 20 А	салон, основной блок, №6	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Аудиосистема — 15 А	салон, основной блок, №7	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Реле блока управления — 7,5 А	салон, основной блок, №8	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Лампы освещения салона (плафоны) — 15 А	салон, основной блок, №9	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	30 А *1 А	№20, блок в салоне	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	30 А *1 А	№21, блок в салоне	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	10 А *2 А	№3, блок в салоне	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 367
Предохранитель	Противотуманные фары — 15 А	моторный отсек, основной блок, №1	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368
Предохранитель	Электропривод двери багажного отделения — 30 А	моторный отсек, основной блок, №12	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368
Предохранитель	Дневные ходовые огни — 10 А	моторный отсек, основной блок, №13	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368
Предохранитель	Фара дальнего света (правая) — 10 А	моторный отсек, основной блок, №15	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368
Предохранитель	Фара ближнего света (левая), с газоразрядной лампой — 20 А	моторный отсек, основной блок, №16	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368
Предохранитель	Фара ближнего света (правая), с газоразрядной лампой — 20 А	моторный отсек, основной блок, №17	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368
Предохранитель	Фара ближнего света (левая), светодиодная/галогенная лампа — 10 А	моторный отсек, основной блок, №18	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368
Предохранитель	Двигатель — 7,5 А	моторный отсек, основной блок, №2	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368
Предохранитель	Автоматическая коробка передач — 20 А	моторный отсек, основной блок, №3	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368
Предохранитель	Звуковой сигнал — 10 А А	моторный отсек, основной блок, №4	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368
Предохранитель	Генератор — 7,5 А	моторный отсек, основной блок, №5	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Кондиционер — 10 А	моторный отсек, основной блок, №7	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368
Предохранитель	Дроссельная заслонка / вентилятор маслоохладителя (роботизированная КПП Twin Clutch SST) — 15 А	моторный отсек, основной блок, №8	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368
Предохранитель	Звуковой сигнал противоугонной системы — 20 А А	моторный отсек, основной блок, №9	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 368
Предохранитель	Датчик заряда аккумуляторной батареи — 7,5 А	моторный отсек, дополнительный блок, №1	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Фара ближнего света (правая), светодиодная/галогенная лампа — 10 А	моторный отсек, основной блок, №19	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Цепь питания электрооборудования двигателя — 10 А	моторный отсек, основной блок, №20	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Катушка зажигания — 10 А	моторный отсек, основной блок, №21	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Цепь питания электрооборудования двигателя — 20 А; подогреватель топливной магистрали — 25 А	моторный отсек, основной блок, №22	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Топливный насос — 15 А	моторный отсек, основной блок, №23	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Стартер — 30 А (плавкая вставка)	моторный отсек, основной блок, №24	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Система управления подъемом клапанов — 40 А (плавкая вставка)	моторный отсек, основной блок, №25	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов — 40 А (плавкая вставка)	моторный отсек, основной блок, №26	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов — 30 А (плавкая вставка)	моторный отсек, основной блок, №27	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора конденсатора — 30 А (плавкая вставка)	моторный отсек, основной блок, №28	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя — 40 А (плавкая вставка)	моторный отсек, основной блок, №29	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Устройство ввода-вывода — 30 А	моторный отсек, основной блок, №30 (IOD)	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Усилитель аудиосистемы — 30 А	моторный отсек, основной блок, №31	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Электрооборудование дизельного двигателя — 30 А	моторный отсек, основной блок, №32	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Запасной предохранитель — 10 А	моторный отсек, основной блок, №33	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Запасной предохранитель — 15 А	моторный отсек, основной блок, №34	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	Запасной предохранитель — 20 А А	моторный отсек, основной блок, №35	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	25 А А	№22 (подогреватель топливной магистрали), основной блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	20 А А	№22, основной блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	30 А *1 А	№24, основной блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	40 А *1 А	№25, основной блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	40 А *1 А	№26, основной блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	30 А *1 А	№27, основной блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369
Предохранитель	30 А *1 А	№28, основной блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 А *1 А	№29, основной блок в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi ASX (2020 (Mitsubishi ASX)), стр. 369