



# Mitsubishi L200 (Руководство по эксплуатации Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.  
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/l200/>

| Параметр                              | Значение                   | Условие / вариант                                                    | Источник                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Масло в двигателе (заправочный объём) | 6,5 л                      | привод на одну ось и 15-дюймовые шины                                | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 562 |
| Масло в двигателе (заправочный объём) | 5,5 л                      | привод на одну ось и 16-дюймовые шины, все полноприводные автомобили | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 562 |
| Масло в поддоне картера               | 6,5 л                      | автомобили с приводом на одну ось и 15-дюймовыми шинами              | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 562 |
| Масляный фильтр, объём                | 0,8 л                      | —                                                                    | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 562 |
| Класс / допуск масла                  | A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5 | без DPF, классификация ACEA                                          | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 481 |
| Класс / допуск масла                  | CF-4                       | без DPF, классификация API                                           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 481 |
| Класс / допуск масла                  | C1, C2, C3 или C4          | с DPF, классификация ACEA                                            | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 482 |
| Класс / допуск масла                  | DL-1                       | с DPF, классификация JASO                                            | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 482 |
| Масло в КПП, объём                    | 9,7 л                      | АКП                                                                  | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 561 |

| Параметр                | Значение                                                                           | Условие / вариант     | Источник                                                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Масло в КПП, объём      | 2,3 л                                                                              | МКП, задний привод    | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 562 |
| Масло в КПП, объём      | 3,4 л                                                                              | МКП, полный привод    | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 562 |
| Масло в КПП, тип        | MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF SP III                                               | АКП                   | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 485 |
| Масло в КПП, тип        | Трансмиссионное масло MITSUBISHI MOTORS GENUINE MTF класса GL-3 по API, SAE 75W-85 | МКП                   | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 562 |
| Антифриз, объём системы | 8,2 л (включая 0,65 л в расширительном бачке)                                      | —                     | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 561 |
| Антифриз, объём системы | 8,2 л                                                                              | —                     | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 561 |
| Антифриз, тип           | MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE COOLANT или аналог                       | —                     | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 483 |
| Тормозная жидкость, тип | DOT3 или DOT4                                                                      | —                     | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 487 |
| Топливный бак           | 75 л                                                                               | —                     | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 17  |
| Бачок омывателя         | 4,8 л, 4,5 л*1                                                                     | —                     | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 562 |
| Бачок омывателя         | 4,8 л                                                                              | —                     | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 562 |
| Бачок омывателя         | 4,5 л                                                                              | передняя часть типа 1 | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 562 |

| Параметр      | Значение                                                                                                                                 | Условие / вариант            | Источник                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер шин    | 195R15C 106/104R 8PR                                                                                                                     | —                            | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Размер шин    | 205R16C 110/108R 8PR                                                                                                                     | допустимая размерность       | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Размер шин    | 205/80R16 104S RF                                                                                                                        | допустимая размерность       | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Размер шин    | 245/70R16 111S RF                                                                                                                        | допустимая размерность       | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Размер шин    | 245/65R17 111S RF                                                                                                                        | допустимая размерность       | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Размер шин    | 195R15C 106/104R 8PR,<br>215/70R15C 109/107R*,<br>205/80R16 104S RF,<br>205R16C 110/108R 8PR,<br>245/70R16 111S RF,<br>245/65R17 111S RF | —                            | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 557 |
| Размер шин    | 195R15C 106/104R 8PR,<br>215/70R15C 109/107R*                                                                                            | 15-дюймовые колёса           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 557 |
| Размер шин    | 205/80R16 104S RF,<br>205R16C 110/108R 8PR                                                                                               | 16-дюймовые колёса           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 557 |
| Размер шин    | 245/70R16 111S RF                                                                                                                        | 16-дюймовые колёса (вариант) | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 557 |
| Размер шин    | 245/65R17 111S RF                                                                                                                        | 17-дюймовые колёса           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 557 |
| Размер дисков | 15x6 JJ                                                                                                                                  | для шин 195R15C, 215/70R15C  | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 496 |

| Параметр      | Значение                         | Условие / вариант           | Источник                                                                               |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер дисков | 16x6 JJ                          | для шин 205R16C и 205/80R16 | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 496 |
| Размер дисков | 17x7 1/2J                        | для шин 245/65R17           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 496 |
| Размер дисков | 16x7 J                           | для шин 245/70R16           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 496 |
| Размер дисков | 16x6 JJ                          | шины 205/80R16              | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 496 |
| Размер дисков | 16x6 JJ                          | шины 205R16C                | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 496 |
| Размер дисков | 15x6JJ, 16x6JJ, 16x7J, 17x7 1/2J | —                           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 557 |
| Размер дисков | 15x6JJ                           | 15-дюймовые                 | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 557 |
| Размер дисков | 16x6JJ                           | 16-дюймовые                 | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 557 |
| Размер дисков | 16x7J                            | 16-дюймовые (вариант)       | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 557 |
| Размер дисков | 17x7 1/2J                        | 17-дюймовые                 | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 557 |
| Размер дисков | 46 мм                            | вылет                       | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 557 |
| Размер дисков | 38 мм                            | вылет                       | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 557 |

| Параметр                | Значение          | Условие / вариант                                                       | Источник                                                                               |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Давление в шинах, перед | 2,2 бар (220 кПа) | шины 195R15C 106/104R 8PR, 215/70R15C 109/107R; не более 3 пассажиров   | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, перед | 2,2 бар (220 кПа) | шины 195R15C 106/104R 8PR, максимальная нагрузка или буксировка прицепа | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, перед | 2,2 бар (220 кПа) | шины 195R15C 106/104R 8PR, не более 3 пассажиров                        | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, перед | 2,2 бар (220 кПа) | шины 205/80R16 104S RF, максимальная нагрузка                           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, перед | 2,2 бар (220 кПа) | шины 205/80R16 104S RF; не более 3 пассажиров                           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, перед | 2,4 бар (240 кПа) | шины 205R16C 110/108R 8PR, максимальная нагрузка                        | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, перед | 2,4 бар (240 кПа) | шины 205R16C 110/108R 8PR; не более 3 пассажиров                        | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, перед | 2,0 бар (200 кПа) | шины 245/65R17 111S RF, максимальная нагрузка                           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, перед | 2,0 бар (200 кПа) | шины 245/65R17 111S RF; не более 3 пассажиров                           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, перед | 2,0 бар (200 кПа) | шины 245/70R16 111S RF, максимальная нагрузка                           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, перед | 2,0 бар (200 кПа) | шины 245/70R16 111S RF; не более 3 пассажиров                           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, зад   | 2,2 бар (220 кПа) | шины 195R15C 106/104R 8PR, 215/70R15C 109/107R; не более 3 пассажиров   | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |

| Параметр                     | Значение          | Условие / вариант                                                                                             | Источник                                                                               |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Давление в шинах, зад        | 2,2 бар (220 кПа) | шины 195R15C 106/104R 8PR, не более 3 пассажиров                                                              | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, зад        | 2,2 бар (220 кПа) | шины 205/80R16 104S RF; не более 3 пассажиров                                                                 | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, зад        | 2,4 бар (240 кПа) | шины 205R16C 110/108R 8PR; не более 3 пассажиров                                                              | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, зад        | 2,0 бар (200 кПа) | шины 245/65R17 111S RF; не более 3 пассажиров                                                                 | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление в шинах, зад        | 2,0 бар (200 кПа) | шины 245/70R16 111S RF; не более 3 пассажиров                                                                 | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление при полной загрузке | 4,5 бар (450 кПа) | шины 195R15C 106/104R 8PR, 215/70R15C 109/107R; задние колеса, максимальная загрузка или буксировка прицепа   | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление при полной загрузке | 2,2 бар (220 кПа) | шины 195R15C 106/104R 8PR, 215/70R15C 109/107R; передние колеса, максимальная загрузка или буксировка прицепа | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление при полной загрузке | 4,5 бар (450 кПа) | шины 195R15C 106/104R 8PR, задние колеса, максимальная загрузка                                               | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление при полной загрузке | 2,9 бар (290 кПа) | шины 205/80R16 104S RF; задние колеса, максимальная загрузка или буксировка прицепа                           | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление при полной загрузке | 2,2 бар (220 кПа) | шины 205/80R16 104S RF; передние колеса, максимальная загрузка или буксировка прицепа                         | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление при полной загрузке | 4,5 бар (450 кПа) | шины 205R16C 110/108R 8PR; задние колеса, максимальная загрузка или буксировка прицепа                        | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |
| Давление при полной загрузке | 2,4 бар (240 кПа) | шины 205R16C 110/108R 8PR; передние колеса, максимальная загрузка или буксировка прицепа                      | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 493 |

| Параметр                     | Значение          | Условие / вариант                                                                              | Источник                                                                                        |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Давление при полной загрузке | 2,9 бар (290 кПа) | шины 245/65R17 111S RF;<br>задние колеса, максимальная<br>загрузка или буксировка<br>прицепа   | Руководство Mitsubishi<br>L200 (2014 (L200 (Single<br>cab, Club cab, Double<br>cab))), стр. 493 |
| Давление при полной загрузке | 2,0 бар (200 кПа) | шины 245/65R17 111S RF;<br>передние колеса, максимальная<br>загрузка или буксировка<br>прицепа | Руководство Mitsubishi<br>L200 (2014 (L200 (Single<br>cab, Club cab, Double<br>cab))), стр. 493 |
| Давление при полной загрузке | 2,9 бар (290 кПа) | шины 245/70R16 111S RF;<br>задние колеса, максимальная<br>загрузка или буксировка<br>прицепа   | Руководство Mitsubishi<br>L200 (2014 (L200 (Single<br>cab, Club cab, Double<br>cab))), стр. 493 |
| Давление при полной загрузке | 2,0 бар (200 кПа) | шины 245/70R16 111S RF;<br>передние колеса, максимальная<br>загрузка или буксировка<br>прицепа | Руководство Mitsubishi<br>L200 (2014 (L200 (Single<br>cab, Club cab, Double<br>cab))), стр. 493 |
| Момент затяжки колёс         | 118–137 Н·м       | легкосплавный колесный диск                                                                    | Руководство Mitsubishi<br>L200 (2014 (L200 (Single<br>cab, Club cab, Double<br>cab))), стр. 456 |
| Момент затяжки колёс         | 137–157 Н·м       | стальной диск                                                                                  | Руководство Mitsubishi<br>L200 (2014 (L200 (Single<br>cab, Club cab, Double<br>cab))), стр. 456 |
| АКБ, ёмкость                 | 55 А·ч            | АКБ 80D26L (по заказу)                                                                         | Руководство Mitsubishi<br>L200 (2014 (L200 (Single<br>cab, Club cab, Double<br>cab))), стр. 556 |
| АКБ, ёмкость                 | 64 А·ч            | АКБ 95D31L                                                                                     | Руководство Mitsubishi<br>L200 (2014 (L200 (Single<br>cab, Club cab, Double<br>cab))), стр. 556 |
| Лампа ближнего света         | 60/55 Вт (H4)     | передняя часть, тип 2 (фара H4)                                                                | Руководство Mitsubishi<br>L200 (2014 (L200 (Single<br>cab, Club cab, Double<br>cab))), стр. 512 |
| Лампа ближнего света         | 55 Вт (H11)       | тип 1                                                                                          | Руководство Mitsubishi<br>L200 (2014 (L200 (Single<br>cab, Club cab, Double<br>cab))), стр. 512 |
| Лампа дальнего света         | 60 Вт (HВ3)       | тип 1                                                                                          | Руководство Mitsubishi<br>L200 (2014 (L200 (Single<br>cab, Club cab, Double<br>cab))), стр. 512 |
| Лампа дальнего света         | 60/55 Вт (H4)     | тип 2 (лампа<br>дальнего/ближнего света H4)                                                    | Руководство Mitsubishi<br>L200 (2014 (L200 (Single<br>cab, Club cab, Double<br>cab))), стр. 512 |

| Параметр                  | Значение         | Условие / вариант                                 | Источник                                                                               |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Лампа габарита            | 5 Вт (W5W)       | тип 1                                             | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 512 |
| Лампа габарита            | 5 Вт (W5W)       | тип 2                                             | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 512 |
| Лампа поворотника (перед) | 21 Вт (PY21W)    | тип 1                                             | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 512 |
| Лампа поворотника (перед) | 21 Вт (PY21W)    | тип 2                                             | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 512 |
| Лампа ПТФ                 | 55 Вт (H11)      | тип 1                                             | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 512 |
| Лампа ПТФ                 | 55 Вт (H11)      | тип 2                                             | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 512 |
| Лампа стоп-сигнала        | 21/5 Вт (P21/5W) | задние габаритные огни и стоп-сигналы, Single Cab | Руководство Mitsubishi L200 (2014 (L200 (Single cab, Club cab, Double cab))), стр. 513 |