



Mitsubishi L200 (Руководство по эксплуатации Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/l200/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке, в месте, указанном на рисунке	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 410
Где находится блок	за крышкой блока предохранителей перед водителем сиденьем	блок предохранителей в салоне	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 410
Где находится блок	в месте, указанном на рисунке	моторный отсек	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 410
Где находится блок	Блок предохранителей расположен в салоне и в моторном отсеке; номинальный ток указан на крышке блока в моторном отсеке	—	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А — габаритные огни (левые)	блок в салоне, № 1	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А — блок управления	блок в салоне, № 10	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	10 А — задний противотуманный фонарь	блок в салоне, № 11	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	15 А — центральный замок	блок в салоне, № 12	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	15 А — лампа освещения салона	блок в салоне, № 13	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — очиститель заднего стекла	блок в салоне, № 14	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	10 А — комбинация приборов	блок в салоне, № 15	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А — реле	блок в салоне, № 16	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	20 А — обогрев сидений	блок в салоне, № 17	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	10 А — цепи дополнительного оборудования	блок в салоне, № 18	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А — обогрев наружных зеркал заднего вида	блок в салоне, № 19	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	15 А — прикуриватель / розетка электропитания	блок в салоне, № 2	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	20 А — очиститель ветрового стекла	блок в салоне, № 20	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А — фонари заднего хода	блок в салоне, № 21	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	30 А — обогреватель заднего стекла	блок в салоне, № 22	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	30 А — отопитель	блок в салоне, № 23	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	40 А (плавкая вставка) — электропривод сидений	блок в салоне, № 24	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А – радио	блок в салоне, № 25	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	20 А – электронный блок управления	блок в салоне, № 26	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	10 А – катушка зажигания	блок в салоне, № 3	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А – стартер	блок в салоне, № 4	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	20 А – люк	блок в салоне, № 5	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	15 А – розетка электропитания	блок в салоне, № 6	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А – габаритные огни (правые)	блок в салоне, № 7	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А – наружные зеркала заднего вида	блок в салоне, № 8	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А – блок управления двигателем	блок в салоне, № 9	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 411
Предохранитель	30 А – усилитель аудиосистемы	блок в моторном отсеке, BF1	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412
Предохранитель	30 А – задний кондиционер / циркуляционный насос	блок в моторном отсеке, BF2	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412
Предохранитель	30 А – DC-DC (аудиосистема)	блок в моторном отсеке, BF4	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — система избирательной каталитической нейтрализации (SCR)	блок в моторном отсеке, BF5	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412
Предохранитель	10 А — датчик оксидов азота (NOx)	блок в моторном отсеке, F1	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412
Предохранитель	20 А — двигатель	блок в моторном отсеке, F2	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412
Предохранитель	15 А — топливный насос / датчик твердых частиц — оксидов азота (PM-NOx)	блок в моторном отсеке, F3	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412
Предохранитель	7,5 А — интеллектуальная система управления АКБ	блок в моторном отсеке, F4	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412
Предохранитель	40 А (плавкая вставка) — замок зажигания	блок в моторном отсеке, SBF1	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412
Предохранитель	30 А (плавкая вставка) — электростеклоподъемники	блок в моторном отсеке, SBF2	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412
Предохранитель	40 А (плавкая вставка) — электропривод сидений	блок в моторном отсеке, SBF3	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412
Предохранитель	30 А (плавкая вставка) — антиблокировочная система тормозов	блок в моторном отсеке, SBF4	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412
Предохранитель	30 А (плавкая вставка) — стояночный тормоз с электроприводом	блок в моторном отсеке, SBF5	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412
Предохранитель	30 А — дверь багажного отделения с электроприводом	блок в моторном отсеке, SBF6	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 412
Предохранитель	20 А — запасной предохранитель	блок в моторном отсеке, #1	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — запасной предохранитель	блок в моторном отсеке, #2	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	7,5 А — генератор	блок в моторном отсеке, F10	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	7,5 А — система управления двигателем	блок в моторном отсеке, F11	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	10 А — катушка зажигания	блок в моторном отсеке, F12	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	15 А — противотуманные фары	блок в моторном отсеке, F13	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	10 А — фара дальнего света (левая)	блок в моторном отсеке, F14	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	10 А — фара дальнего света (правая)	блок в моторном отсеке, F15	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	15 А — фара ближнего света (левая)	блок в моторном отсеке, F16	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	15 А — фара ближнего света (правая)	блок в моторном отсеке, F17	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	15 А — обогрев рулевого колеса	блок в моторном отсеке, F18	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	15 А — аварийная световая сигнализация	блок в моторном отсеке, F19	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	20 А — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя	блок в моторном отсеке, F21	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — стоп-сигналы (лампы стоп-сигналов)	блок в моторном отсеке, F22	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	20 А — Т/Ф	блок в моторном отсеке, F23	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	20 А — подогрев задних сидений	блок в моторном отсеке, F24	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	20 А — омыватель фар	блок в моторном отсеке, F25	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	20 А — звуковой сигнал противоголоной системы	блок в моторном отсеке, F26	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	10 А — звуковой сигнал	блок в моторном отсеке, F27	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	20 А — преобразователь переменного тока	блок в моторном отсеке, F29	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	7,5 А — стартер	блок в моторном отсеке, F5	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	20 А — подогреватель топливной магистрали	блок в моторном отсеке, F6	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	20 А — кондиционер	блок в моторном отсеке, F7	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	20 А — автоматическая коробка передач	блок в моторном отсеке, F8	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413
Предохранитель	10 А — дневные ходовые огни	блок в моторном отсеке, F9	Руководство Mitsubishi L200 (2022 (L200 (2022 модельный год, включая Club cab))), стр. 413