



Mitsubishi L200 (Руководство по эксплуатации Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год)))):

предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/l200/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в салоне за крышкой блока предохранителей перед водительским сиденьем и в моторном отсеке	—	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 410
Где находится блок	в моторном отсеке	—	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 410
Предохранитель	Блок управления — 7,5 А	блок в салоне, №10	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	Реле — 7,5 А	блок в салоне, №16	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	Цепи дополнительного оборудования — 10 А	блок в салоне, №18	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А	№1, блок в салоне — габаритные огни (левые)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	10 А	№11, блок в салоне — задний противотуманный фонарь	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	15 А	№12, блок в салоне — центральный замок	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	15 А	№13, блок в салоне — лампа освещения салона	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А	№14, блок в салоне – очиститель заднего стекла	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	10 А	№15, блок в салоне – комбинация приборов	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	20 А	№17, блок в салоне – обогрев сидений	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А	№19, блок в салоне – обогрев наружных зеркал заднего вида	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	15 А	№2, блок в салоне – прикуриватель / розетка электропитания	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	20 А	№20, блок в салоне – очиститель ветрового стекла	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А	№21, блок в салоне – фонари заднего хода	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	30 А	№22, блок в салоне – обогреватель заднего стекла	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	30 А	№23, блок в салоне – отопитель	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	40 А*	№24, блок в салоне – электропривод сидений (плавкая вставка)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	10 А	№25, блок в салоне – радио	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	20 А	№26, блок в салоне – электронный блок управления	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А А	№3, блок в салоне — катушка зажигания	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А	№4, блок в салоне — стартер	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	20 А	№5, блок в салоне — люк	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	15 А	№6, блок в салоне — розетка электропитания	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А	№7, блок в салоне — габаритные огни (правые)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А	№8, блок в салоне — наружные зеркала заднего вида	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	7,5 А	№9, блок в салоне — блок управления двигателем	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 411
Предохранитель	30 А	BF1, блок в моторном отсеке — усилитель аудиосистемы	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	30 А	BF5, блок в моторном отсеке — система избирательной каталитической нейтрализации (SCR)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	7,5 А	F10, блок в моторном отсеке — генератор	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	15 А	F13, блок в моторном отсеке — противотуманные фары	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	10 А А	F14, блок в моторном отсеке — фара дальнего света (левая)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А А	F15, блок в моторном отсеке — фара дальнего света (правая)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	20 А	F2, блок в моторном отсеке — двигатель	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	15 А	F3, блок в моторном отсеке — топливный насос / датчик твердых частиц — оксидов азота (PM-NOx)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	7,5 А А	F5, блок в моторном отсеке — стартер	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	20 А А	F6, блок в моторном отсеке — подогреватель топливной магистрали	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	20 А А	F7, блок в моторном отсеке — кондиционер	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	20 А А	F8, блок в моторном отсеке — автоматическая коробка передач	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	10 А А	F9, блок в моторном отсеке — дневные ходовые огни	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	40 А *	SBF1, блок в моторном отсеке — замок зажигания (плавкая вставка)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	30 А *	SBF2, блок в моторном отсеке — электростеклоподъемники (плавкая вставка)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	40 А *	SBF3, блок в моторном отсеке — электропривод сидений (плавкая вставка)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	30 А *	SBF4, блок в моторном отсеке — антиблокировочная система тормозов (плавкая вставка)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А*	SBF5, блок в моторном отсеке — стояночный тормоз с электроприводом (плавкая вставка)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	Задний кондиционер / циркуляционный насос — 30 А	блок в моторном отсеке, BF2	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	DC-DC (аудиосистема) — 30 А	блок в моторном отсеке, BF4	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	Датчик оксидов азота (NOx) — 10 А	блок в моторном отсеке, F1	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	Система управления двигателем — 7,5 А А	блок в моторном отсеке, F11	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	Катушка зажигания — 10 А А	блок в моторном отсеке, F12	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	Интеллектуальная система управления АКБ — 7,5 А	блок в моторном отсеке, F4	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	Дверь багажного отделения с электроприводом — 30 А	блок в моторном отсеке, SBF6	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 412
Предохранитель	15 А	F16, блок в моторном отсеке — фара ближнего света (левая)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413
Предохранитель	15 А	F17, блок в моторном отсеке — фара ближнего света (правая)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413
Предохранитель	15 А	F18, блок в моторном отсеке — обогрев рулевого колеса	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413
Предохранитель	15 А	F19, блок в моторном отсеке — аварийная световая сигнализация	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А А	F21, блок в моторном отсеке – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413
Предохранитель	15 А	F22, блок в моторном отсеке – стоп-сигналы (лампы стоп-сигналов)	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413
Предохранитель	20 А А	F25, блок в моторном отсеке – омыватель фар	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413
Предохранитель	10 А А	F27, блок в моторном отсеке – звуковой сигнал	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413
Предохранитель	Запасной предохранитель – 20 А А	блок в моторном отсеке, #1, запасной	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413
Предохранитель	Запасной предохранитель – 30 А А	блок в моторном отсеке, #2, запасной	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413
Предохранитель	Обогреватель щеток стеклоочистителя – 10 А А	блок в моторном отсеке, F20 А	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413
Предохранитель	T/F – 20 А А	блок в моторном отсеке, F23	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413
Предохранитель	Подогрев задних сидений – 20 А А	блок в моторном отсеке, F24	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413
Предохранитель	Звуковой сигнал противоугонной системы – 20 А А	блок в моторном отсеке, F26	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413
Предохранитель	Преобразователь переменного тока – 20 А	блок в моторном отсеке, F29	Руководство Mitsubishi L200 (2023-2024 (L200 (2023 модельный год))), стр. 413