



Mitsubishi Outlander (Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/outlander/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блоки предохранителей установлены в салоне и в моторном отсеке	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 529
Где находится блок	в моторном отсеке, основной и дополнительный блоки	моторный отсек	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 529
Где находится блок	за крышкой блока предохранителей перед водителем	салон	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 529
Где находится блок	На обратной стороне крышки блока предохранителей (таблица расположения предохранителей в блоке, находящемся в моторном отсеке)	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	Электростеклоподъемник и — 30 А	№ 1, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 530
Предохранитель	Обогреватель заднего стекла — 30 А	№ 2, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 530
Предохранитель	Отопитель — 30 А	№ 3, блок в салоне	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 530
Предохранитель	10 А — замок зажигания	блок в салоне, №10	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	Опция — 10 А	блок в салоне, №11	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	15 А — аварийная световая сигнализация	блок в салоне, №12	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	10 А — система полного привода	блок в салоне, №13	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — стоп-сигналы (лампы стоп-сигналов)	блок в салоне, №14	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	10 А — контрольно-измерительные приборы	блок в салоне, №15	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	7,5 А — система подушек безопасности SRS	блок в салоне, №16	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	15 А — аудиосистема	блок в салоне, №17	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	Реле блока управления — 7,5 А	блок в салоне, №18	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	15 А — лампы освещения салона (плафоны)	блок в салоне, №19	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	7,5 А — фонари заднего хода (лампы света заднего хода)	блок в салоне, №20	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	7,5 А — обогрев наружных зеркал заднего вида	блок в салоне, №21	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	10 А — наружные зеркала заднего вида	блок в салоне, №22	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	15 А — прикуриватель/розетка электропитания	блок в салоне, №23	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	7,5 А — система зарядки	блок в салоне, №24	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	30 А (плавкая вставка) — электропривод сидений	блок в салоне, №25	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	30 А — обогрев сидений	блок в салоне, №26	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	30 А — очиститель ветрового стекла	блок в салоне, №4	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	20 А — электропривод замков дверей	блок в салоне, №5	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — задний противотуманный фонарь	блок в салоне, №6	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	15 А — розетка электропитания	блок в салоне, №7	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	15 А — очиститель заднего стекла	блок в салоне, №8	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	20 А — люк	блок в салоне, №9	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 531
Предохранитель	30 А — электропривод двери багажного отделения	блок в моторном отсеке, BF1	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	30 А — усилитель аудиосистемы	блок в моторном отсеке, BF2	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	30 А — устройство ввода-вывода	блок в моторном отсеке, BF3 (IOD)	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	30 А — электрооборудование дизельного двигателя	блок в моторном отсеке, BF4	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	20 А — автоматическая коробка передач	блок в моторном отсеке, F1	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	15 А — обогреватель щеток стеклоочистителя	блок в моторном отсеке, F2	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	10 А — дневные ходовые огни	блок в моторном отсеке, F4	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	15 А — противотуманные фары	блок в моторном отсеке, F5	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	30 А (плавкая вставка) — электродвигатель вентилятора конденсатора	блок в моторном отсеке, SBF1	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	30 А (плавкая вставка) — стартер	блок в моторном отсеке, SBF2	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора конденсатора — 30 А	блок в моторном отсеке, SBF3	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 А (плавкая вставка) — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя	блок в моторном отсеке, SBF4	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	40 А (плавкая вставка) — антиблокировочная система тормозов	блок в моторном отсеке, SBF5	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	40 А (плавкая вставка) — VLC	блок в моторном отсеке, SBF6	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	30 А (плавкая вставка) — антиблокировочная система тормозов	блок в моторном отсеке, SBF7	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 532
Предохранитель	15 А — привод дроссельной заслонки	блок в моторном отсеке, F10	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	7,5 А — генератор	блок в моторном отсеке, F11	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	7,5 А — двигатель	блок в моторном отсеке, F12	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	20 А — цепь питания электрооборудования двигателя	блок в моторном отсеке, F13	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	Цепь питания электрооборудования двигателя — 20 А; Подогреватель топливной магистрали — 25 А	блок в моторном отсеке, F13	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	25 А — подогреватель топливной магистрали	блок в моторном отсеке, F13 (подогреватель топливной магистрали)	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	15 А — топливный насос	блок в моторном отсеке, F14	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	10 А — катушка зажигания	блок в моторном отсеке, F15	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	10 А — цепь питания электрооборудования двигателя	блок в моторном отсеке, F16	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	10 А — фара дальнего света (левая)	блок в моторном отсеке, F17	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — фара дальнего света (правая)	блок в моторном отсеке, F18	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	20 А — фара ближнего света (левая), с газоразрядной лампой	блок в моторном отсеке, F19	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	20 А — фара ближнего света (правая), с газоразрядной лампой	блок в моторном отсеке, F20	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	10 А — фара ближнего света (левая), с галогенной лампой	блок в моторном отсеке, F21	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	10 А — фара ближнего света (правая), с галогенной лампой	блок в моторном отсеке, F22	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	7,5 А — датчик заряда аккумуляторной батареи	блок в моторном отсеке, F23	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	10 А — кондиционер	блок в моторном отсеке, F6	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	20 А — омыватели фар	блок в моторном отсеке, F7	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	20 А — звуковой сигнал противобульварной системы	блок в моторном отсеке, F8	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533
Предохранитель	10 А — звуковой сигнал	блок в моторном отсеке, F9	Руководство Mitsubishi Outlander (2014 (Outlander)), стр. 533