



Mitsubishi Outlander (Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/mitsubishi/outlander/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в салоне за крышкой блока перед водителем сиденьем и в моторном отсеке	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 605
Где находится блок	за крышкой блока предохранителей перед водителем сиденьем	—	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 605
Где находится блок	в моторном отсеке	моторный отсек	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 605
Предохранитель	30 A	салон, №1	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607
Предохранитель	10 A	салон, №10	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607
Предохранитель	Опция — 10 A	салон, №11	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607
Предохранитель	15 A	салон, №12	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607
Предохранитель	10 A	салон, №13	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607
Предохранитель	15 A	салон, №14	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А	салон, №2	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607
Предохранитель	30 А	салон, №3	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607
Предохранитель	30 А	салон, №4	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607
Предохранитель	20 А	салон, №5	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607
Предохранитель	10 А	салон, №6	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607
Предохранитель	15 А	салон, №7	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607
Предохранитель	15 А	салон, №8	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607
Предохранитель	20 А	салон, №9	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 607
Предохранитель	Обогрев обода рулевого колеса – 15 А	салон, без номера	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 608
Предохранитель	10 А	салон, №15	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 608
Предохранитель	7,5 А	салон, №16	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 608
Предохранитель	15 А	салон, №17	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 608

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Реле блока управления – 7,5 А	салон, №18	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 608
Предохранитель	15 А	салон, №19	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 608
Предохранитель	7,5 А	салон, №20	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 608
Предохранитель	7,5 А	салон, №21	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 608
Предохранитель	Наружные зеркала заднего вида – 10 А	салон, №22	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 608
Предохранитель	15 А	салон, №23	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 608
Предохранитель	7,5 А	салон, №24	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 608
Предохранитель	Электропривод сиденья водителя – 30 А (плавкая вставка)	салон, №25	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 608
Предохранитель	30 А	салон, №26	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 608
Предохранитель	Электропривод двери багажного отделения – 30 А	моторный отсек, BF1	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	Усилитель аудиосистемы – 30 А	моторный отсек, BF2	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	Устройство ввода-вывода – 30 А	моторный отсек, BF3 (IOD)	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Электрооборудование дизельного двигателя — 30 А	моторный отсек, BF4	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	20 А	моторный отсек, F1	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	Обогреватель щеток стеклоочистителя — 15 А	моторный отсек, F2	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	Стояночный тормоз с электроприводом — 7,5 А	моторный отсек, F3	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	Дневные ходовые огни — 10 А	моторный отсек, F4	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	15 А	моторный отсек, F5	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	40 А	моторный отсек, SBF1 (VLC)	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	30 А	моторный отсек, SBF2	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	Электродвигатель вентилятора конденсатора — 30 А (плавкая вставка)	моторный отсек, SBF3	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	40 А	моторный отсек, SBF4	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	40 А	моторный отсек, SBF5	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	50 А	моторный отсек, SBF6	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Антиблокировочная система тормозов – 30 А (плавкая вставка)	моторный отсек, SBF7	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 609
Предохранитель	Запасной предохранитель – 10 А	моторный отсек, #1	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Запасной предохранитель – 15 А	моторный отсек, #2	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Запасной предохранитель – 20 А	моторный отсек, #3	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Привод дроссельной заслонки – 15 А	моторный отсек, F10	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Генератор – 7,5 А	моторный отсек, F11	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Двигатель – 7,5 А	моторный отсек, F12	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Цепь питания электрооборудования двигателя – 20 А	моторный отсек, F13	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Подогреватель топливной магистрали – 25 А	моторный отсек, F13 (второй)	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	15 А	моторный отсек, F14	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	10 А	моторный отсек, F15	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Цепь питания электрооборудования двигателя – 10 А	моторный отсек, F16	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А	моторный отсек, F17	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Фара дальнего света (правая) – 10 А	моторный отсек, F18	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	20 А	моторный отсек, F19, фара ближнего света (левая), газоразрядная лампа	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Фара ближнего света (правая), с газоразрядной лампой – 20 А	моторный отсек, F20	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	10 А	моторный отсек, F21, фара ближнего света (левая), галогенная лампа	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Фара ближнего света (правая), с галогенной лампой – 10 А	моторный отсек, F22	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Датчик заряда аккумуляторной батареи – 7,5 А	моторный отсек, F23	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	10 А	моторный отсек, F6	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Омыватели фар – 20 А	моторный отсек, F7	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Звуковой сигнал противоугонной системы – 20 А	моторный отсек, F8	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	10 А	моторный отсек, F9	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 610
Предохранитель	Стояночный тормоз с электроприводом – 30 А (плавкая вставка)	дополнительный блок (тип 1), SBF1	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 611

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Стояночный тормоз с электроприводом — 30 А (плавкая вставка)	дополнительный блок (тип 1), SBF2	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 611
Предохранитель	Обогрев ветрового стекла — 50 А (плавкая вставка)	дополнительный блок (тип 2), SBF1	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 611
Предохранитель	Обогрев ветрового стекла — 50 А (плавкая вставка)	дополнительный блок (тип 2), SBF2	Руководство Mitsubishi Outlander (2017 (Mitsubishi Outlander)), стр. 611